

FR: WETSWEEP – MANUEL D'UTILISATION

Arroseur oscillant de jardin à 16 trous

Merci d'avoir acheté l'arroseur oscillant de jardin WETSWEEP.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. Une installation et une utilisation correctes garantiront un fonctionnement fiable et une longue durée de vie. Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom et fonction du produit: Arroseur oscillant de jardin WETSWEEP

Contenu de l'emballage: 1 × tête d'arroseur, 1 × base d'arroseur

Surface de couverture: Environ 30–45 m²

Distance maximale de pulvérisation: Environ 6–7 m (dans une direction)

Poids net du produit: 405 g

Pression de l'eau : Les performances dépendent de la pression et du débit de l'alimentation en eau raccordée.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

L'arroseur WETSWEEP est conçu pour l'irrigation uniforme des pelouses, parterres de fleurs, potagers et espaces paysagers. Ses 16 buses de précision créent un mouvement d'arrosage oscillant régulier, tandis que les commandes réglables permettent d'adapter la largeur de pulvérisation, l'angle et le débit d'eau.

La base stable en plastique technique aide à éviter le basculement pendant le fonctionnement et permet de raccorder des arroseurs supplémentaires lorsqu'une pression d'eau suffisante est disponible.

DESCRIPTION DU PRODUIT



1. **Barre de buses de pulvérisation :** Les 16 trous répartissent l'eau uniformément pendant que l'arroseur oscille d'un côté à l'autre.
2. **Contrôleur de l'angle de pulvérisation :** Règle l'amplitude d'oscillation vers la gauche et la droite afin de contrôler la zone d'arrosage.

3. **Commutateur de réglage de la largeur de pulvérisation :** Règle la largeur du jet.
 4. **Entrée du tuyau :** Raccord fileté standard pour tuyau d'arrosage.
 5. **Raccord rapide :** Permet le raccordement à l'aide de raccords rapides compatibles de type européen.
 6. **Bouton de réglage du débit d'eau :** Contrôle la quantité d'eau distribuée.
 7. **Base stable :** La large base en plastique améliore la stabilité pendant le fonctionnement.
-

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Raccordement de l'arroseur

1. Raccordez un tuyau d'arrosage standard fileté à l'entrée de l'arroseur ou utilisez un raccord rapide compatible.
2. Serrez fermement le raccord à la main.
3. Placez l'arroseur sur une surface stable et plane.
4. Ouvrez lentement l'alimentation en eau.

Réglage de l'angle de pulvérisation : Utilisez le contrôleur de l'angle de pulvérisation pour régler l'amplitude d'oscillation gauche-droite et arroser uniquement la zone souhaitée.

Réglage de la largeur de pulvérisation : Déplacez le commutateur de réglage de la largeur de pulvérisation pour augmenter ou réduire la largeur de la zone d'arrosage.

Réglage du débit d'eau : Tournez le bouton de réglage du débit d'eau pour contrôler la quantité d'eau distribuée. Un débit plus faible convient aux plantes délicates, tandis qu'un débit plus élevé permet de couvrir une zone plus large.

Raccordement de plusieurs arroseurs : Plusieurs arroseurs peuvent être raccordés en série à l'aide de raccords compatibles pour tuyaux d'arrosage. **Important :** Le raccordement de plusieurs arroseurs peut réduire la pression et le débit d'eau, ce qui peut affecter les performances. Si nécessaire, utilisez une pompe de surpression afin de maintenir une pression d'eau suffisante. Avant de raccorder plusieurs arroseurs, assurez-vous que :

- L'alimentation en eau fournit une pression suffisante.
 - L'alimentation en eau fournit un débit adéquat.
 - La demande totale en eau ne dépasse pas la capacité du réseau d'eau domestique.
-

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Un nettoyage régulier permet de maintenir une distribution uniforme de l'eau et un fonctionnement fiable.

- Débranchez l'arroseur de l'alimentation en eau avant le nettoyage.
- Retirez le filtre d'entrée et rincez-le sous l'eau courante propre.
- Nettoyez les trous de pulvérisation obstrués à l'aide d'une brosse douce ou d'un cure-dent en bois.
- Rincez l'arroseur à l'eau propre après le nettoyage.
- Rangez-le à l'intérieur en cas de températures négatives.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ni de produits de nettoyage abrasifs.

Entretien des filtres

L'arroseur est équipé de deux filtres destinés à empêcher les débris de pénétrer dans le système. Nettoyez régulièrement les deux filtres afin de maintenir un débit d'eau optimal.



1. **Filtre à mailles** : Situé à l'intérieur de l'entrée du tuyau, il aide à éliminer les grosses particules présentes dans l'alimentation en eau.
2. **Filtre en plastique** : Situé à l'intérieur de l'unité principale. Pour y accéder, dévissez la partie supérieure de l'arroseur de la base et retirez toute saleté ou tout débris accumulé.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Destiné uniquement à l'arrosage extérieur des jardins.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas utiliser avec de l'eau chaude.
- Ne pas exposer l'arroseur à des températures négatives.
- Ne pas se tenir debout ni s'asseoir sur l'arroseur.
- Éviter de diriger l'eau vers des équipements électriques ou des prises de courant.
- Débrancher le tuyau avant toute opération d'entretien.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Pulvérisation irrégulière	Trous de pulvérisation obstrués	Nettoyez les buses.
Jet d'eau faible	Faible pression d'eau	Vérifiez l'alimentation en eau et ouvrez complètement le robinet.
Fuite d'eau au niveau du raccord du tuyau	Raccord desserré ou endommagé	Serrez le raccord et vérifiez le joint ou le connecteur.
L'arroseur n'oscille pas correctement	Saleté dans le mécanisme ou débit d'eau insuffisant	Nettoyez le filtre d'entrée et assurez une pression d'eau suffisante.
Mauvaises performances générales	Filtre d'entrée sale	Retirez et rincez soigneusement le filtre d'entrée.