

HU: WETSWEEP – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

16 nyílásos oszcilláló kerti locsoló

Köszönjük, hogy a WETSWEEP oszcilláló kerti locsolót választotta.

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. A megfelelő telepítés és használat megbízható működést és hosszú élettartamot biztosít. Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

A termék neve és funkciója: WETSWEEP oszcilláló kerti locsoló

A csomag tartalma: 1 × locsolófej, 1 × locsolótalp

Lefedett terület: Kb. 30–45 m²

Maximális szórási távolság: Kb. 6–7 m (egy irányban)

A termék nettó tömege: 405 g

Víznyomás: A teljesítmény a csatlakoztatott vízellátás nyomásától és vízhozamától függ.

A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

A WETSWEEP locsolót pázsitok, virágágyások, veteményesek és parkosított területek egyenletes öntözésére tervezték. A 16 precíziós szórónylás egyenletes, oszcilláló öntözési mintát hoz létre, az állítható kezelőszervek pedig lehetővé teszik a szórási szélesség, a szög és a vízáramlás beállítását.

A stabil, műszaki műanyagból készült talp segít megelőzni a felborulást működés közben, és megfelelő víznyomás esetén további locsolók csatlakoztatását is lehetővé teszi.

A TERMÉK LEÍRÁSA



1. Szórófej-sín: A 16 szórónylás egyenletesen osztja el a vizet, miközben a locsoló oldalirányban oszcillál.
2. Szórási szög szabályozó: Beállítja a bal és jobb oldali oszcillációs tartományt az öntözési terület szabályozásához.
3. Szórási szélesség állítókapcsoló: Beállítja a szórási minta szélességét.
4. Tömlőbemenet: Szabványos menetes kerti tömlőcsatlakozás.

5. **Gyorscsatlakozó:** Kompatibilis, európai típusú gyors tömlőcsatlakozók használatát teszi lehetővé.
 6. **Vízáramlás-szabályozó gomb:** Szabályozza a kifolyó víz mennyiségét.
 7. **Stabil talp:** A széles műanyag talp javítja a stabilitást használat közben.
-

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A locsoló csatlakoztatása

1. Csatlakoztasson egy szabványos menetes kerti tömlőt a locsoló bemenetéhez, vagy használjon kompatibilis gyorscsatlakozót.
2. Kézzel húzza meg szorosan a csatlakozást.
3. Helyezze a locsolót stabil, vízszintes felületre.
4. Lassan nyissa meg a vízellátást.

A szórási szög beállítása: A szórási szög szabályozójával állítsa be a bal-jobb oszcillációs tartományt, hogy csak a kívánt területet öntözze.

A szórási szélesség beállítása: Mozgassa a szórási szélesség állítókapcsolóját a locsolási minta szélességének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

A vízáramlás beállítása: Forgassa el a vízáramlás-szabályozó gombot a kifolyó víz mennyiségének szabályozásához. Az alacsonyabb vízáramlás érzékeny növényekhez alkalmas, míg a nagyobb vízáramlás nagyobb lefedettséget biztosít.

Több locsoló csatlakoztatása: Több locsoló sorosan összekapcsolható kompatibilis kerti tömlőcsatlakozókkal. **Fontos:** Több locsoló csatlakoztatása csökkentheti a víznyomást és a vízáramlást, ami befolyásolhatja a teljesítményt. Szükség esetén használjon nyomásfokozó szivattyút a megfelelő víznyomás fenntartásához. Több locsoló csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy:

- A vízellátás megfelelő nyomást biztosít.
 - A vízellátás megfelelő vízhozamot biztosít.
 - A teljes vízigény nem haladja meg a háztartási vízellátó rendszer kapacitását.
-

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A rendszeres tisztítás segít fenntartani az egyenletes vízelosztást és a megbízható működést.

- Tisztítás előtt válassza le a locsolót a vízellátásról.
- Vegye ki a bemeneti szűrőt, és öblítse el tiszta folyó víz alatt.
- Az eltömődött szórónyílásokat puha kefével vagy fa fogpiszkálóval tisztítsa meg.
- Tisztítás után öblítse át a locsolót tiszta vízzel.
- Fagyos időben beltérben tárolja.
- Ne használjon agresszív vegyszereket vagy súroló hatású tisztítószeret.

Szűrők karbantartása

A locsoló két szűrővel van felszerelve, amelyek megakadályozzák, hogy szennyeződések kerüljenek a rendszerbe. Az optimális vízáramlás fenntartása érdekében rendszeresen tisztítsa mindkét szűrőt.



1. **Hálós szűrő:** A tömlőbemenet belsejében található, és segít eltávolítani a nagyobb részecskéket a vízellátásból.
2. **Műanyag szűrő:** A főegység belsejében található. Hozzáféréshez csavarja le a locsoló felső részét a talpról, és távolítsa el a felgyülemlett szennyeződést vagy törmeléket.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- Kizárólag kültéri kerti öntözésre szolgál.
- Használaton kívül tartsa kisgyermekektől elzárva.
- Ne használja forró vízzel.
- Ne tegye ki a locsolót fagynak.
- Ne álljon és ne üljön rá a locsolóra.
- Ne irányítsa a vizet elektromos berendezésekre vagy aljzatokra.
- Karbantartás előtt válassza le a tömlőt.
- Ne használja a terméket, ha sérült.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Egyenetlen szórási minta	Eltömődött szórónyílások	Tisztítsa meg a fúvókákat.
Gyenge vízszugár	Alacsony víznyomás	Ellenőrizze a vízellátást, és teljesen nyissa ki a csapot.
Vízszivárgás a tömlőcsatlakozásnál	Laza vagy sérült csatlakozás	Húzza meg a csatlakozást, és ellenőrizze a tömítést vagy a csatlakozót.
A locsoló nem oszcillál megfelelően	Szennyeződés a mechanizmusban vagy elégtelen vízáramlás	Tisztítsa meg a bemeneti szűrőt, és biztosítson megfelelő víznyomást.
Gyenge általános teljesítmény	Szennyezett bemeneti szűrő	Vegye ki és alaposan öblítse el a bemeneti szűrőt.