

NL: WETSWEEP – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Oscillerende tuinsproeier met 16 sproeigaten

Bedankt voor uw aankoop van de WETSWEEP oscillerende tuinsproeier.

Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik. Een juiste installatie en bediening zorgen voor betrouwbare prestaties en een lange levensduur. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam en functie: WETSWEEP oscillerende tuinsproeier

Inhoud van de verpakking: 1 × sproeikop, 1 × sproeierbasis

Dekkingsgebied: Ca. 30–45 m²

Maximale sproeiafstand: Ca. 6–7 m (in één richting)

Nettogewicht van het product: 405 g

Waterdruk: De prestaties zijn afhankelijk van de druk en het debiet van de aangesloten watertoevoer.

PRODUCTOVERZICHT

De WETSWEEP sproeier is ontworpen voor gelijkmatige bewatering van gazons, bloembedden, moestuinen en aangelegde groenvoorzieningen. De 16 nauwkeurige sproeiers zorgen voor een gelijkmatig oscillerend sproeipatroon, terwijl u met de verstelbare bedieningselementen de sproeibreedte, hoek en waterstroom kunt aanpassen.

De stabiele basis van technisch kunststof helpt om kantelen tijdens gebruik te voorkomen en maakt het mogelijk extra sproeiers aan te sluiten wanneer er voldoende waterdruk beschikbaar is.

PRODUCTBESCHRIJVING



1. **Sproeierbalk:** De 16 sproeigaten verdelen het water gelijkmatig terwijl de sproeier van links naar rechts oscilleert.
2. **Regelaar voor sproeihoek:** Stelt het oscillatiebereik naar links en rechts in om het te bewateren gebied te regelen.
3. **Schakelaar voor aanpassing van de sproeibreedte:** Stelt de breedte van het sproeipatroon in.

4. **Slangaansluiting:** Standaard schroefdraadaansluiting voor tuinslang.
 5. **Snelkoppeling:** Maakt aansluiting mogelijk met compatibele Europese snelkoppelingen voor tuinslangen.
 6. **Knop voor regeling van de waterstroom:** Regelt de hoeveelheid uitstromend water.
 7. **Stabiele basis:** De brede kunststof basis verbetert de stabiliteit tijdens gebruik.
-

GEBRUIKSAANWIJZING

De sproeier aansluiten

1. Sluit een standaard tuinslang met schroefdraad aan op de ingang van de sproeier of gebruik een compatibele snelkoppeling.
2. Draai de aansluiting stevig met de hand vast.
3. Plaats de sproeier op een stabiele, vlakke ondergrond.
4. Draai de watertoevoer langzaam open.

De sproeihoek aanpassen: Gebruik de regelaar voor de sproeihoek om het oscillatiebereik van links naar rechts aan te passen en alleen het gewenste gebied te bewateren.

De sproeibreedte aanpassen: Verplaats de schakelaar voor aanpassing van de sproeibreedte om de breedte van het sproeipatroon te vergroten of te verkleinen.

De waterstroom aanpassen: Draai aan de knop voor regeling van de waterstroom om de hoeveelheid water te regelen. Een lagere waterstroom is geschikt voor kwetsbare planten, terwijl een hogere waterstroom voor een groter bereik zorgt.

Meerdere sproeiers aansluiten: Meerdere sproeiers kunnen in serie worden aangesloten met compatibele tuinslangkoppelingen. **Belangrijk:** Het aansluiten van meerdere sproeiers kan de waterdruk en het debiet verminderen, wat de prestaties kan beïnvloeden. Gebruik indien nodig een drukverhogingspomp om voldoende waterdruk te behouden. Controleer voordat u meerdere sproeiers aansluit of:

- De watertoevoer voldoende druk levert.
 - De watertoevoer voldoende debiet levert.
 - De totale waterbehoefte de capaciteit van de huishoudelijke watervoorziening niet overschrijdt.
-

REINIGING EN ONDERHOUD

Regelmatige reiniging helpt om een gelijkmatige waterverdeling en betrouwbare werking te behouden.

- Koppel de sproeier vóór het reinigen los van de watertoevoer.
- Verwijder het inlaatfilter en spoel het af onder schoon stromend water.
- Reinig verstopte sproeigaten met een zachte borstel of houten tandenstoker.
- Spoel de sproeier na het reinigen met schoon water.
- Bewaar de sproeier binnenshuis bij vorst.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën of schurende reinigingsmiddelen.

Filteronderhoud

De sproeier is uitgerust met twee filters om te voorkomen dat vuil in het systeem terechtkomt. Reinig beide filters regelmatig om een optimale waterstroom te behouden.



1. **Gaasfilter:** Bevindt zich in de slangaansluiting en helpt grotere deeltjes uit de watertoevoer te verwijderen.
2. **Kunststof filter:** Bevindt zich in de hoofdeenheid. Om erbij te komen, schroeft u het bovenste deel van de sproeier los van de basis en verwijdert u opgehoopt vuil of resten.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Alleen bedoeld voor het bewateren van tuinen buitenshuis.
- Buiten bereik van kleine kinderen houden wanneer het product niet wordt gebruikt.
- Niet gebruiken met heet water.
- Stel de sproeier niet bloot aan vorst.
- Ga niet op de sproeier staan of zitten.
- Richt het water niet op elektrische apparatuur of stopcontacten.
- Koppel de slang los vóór onderhoud.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ongelijkmatig sproeipatroon	Verstopte sproeigaten	Reinig de sproeiers.
Zwakke waterstraal	Lage waterdruk	Controleer de watertoevoer en draai de kraan volledig open.
Waterlekage bij de slangaansluiting	Losse of beschadigde aansluiting	Draai de aansluiting vast en controleer de afdichtring of koppeling.
Sproeier oscilleert niet goed	Vuil in het mechanisme of onvoldoende waterstroom	Reinig het inlaatfilter en zorg voor voldoende waterdruk.
Slechte algemene prestaties	Vuil inlaatfilter	Verwijder het inlaatfilter en spoel het grondig af.