

PL: WETSWEEP – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Oscylacyjny zraszacz ogrodowy z 16 otworami

Dziękujemy za zakup oscylacyjnego zraszacza ogrodowego WETSWEEP.

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Prawidłowy montaż i użytkowanie zapewnią niezawodne działanie oraz długą żywotność produktu. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa i funkcja produktu: Oscylacyjny zraszacz ogrodowy WETSWEEP

Zawartość opakowania: 1 × głowica zraszacza, 1 × podstawa zraszacza

Powierzchnia zraszania: Około 30–45 m²

Maksymalny zasięg zraszania: Około 6–7 m (w jednym kierunku)

Masa netto produktu: 405 g

Ciśnienie wody: Wydajność zależy od ciśnienia i natężenia przepływu podłączonego źródła wody.

OPIS OGÓLNY PRODUKTU

Zraszacz WETSWEEP został zaprojektowany do równomiernego nawadniania trawników, rabat kwiatowych, ogrodów warzywnych i terenów zielonych. Jego 16 precyzyjnych dysz tworzy płynny, oscylacyjny wzór podlewania, a regulowane elementy sterujące umożliwiają dostosowanie szerokości zraszania, kąta oraz przepływu wody.

Stabilna podstawa z tworzywa technicznego pomaga zapobiegać przewracaniu się urządzenia podczas pracy i umożliwia podłączenie dodatkowych zraszczy, jeśli dostępne jest wystarczające ciśnienie wody.

OPIS PRODUKTU



1. Listwa z dyszami: 16 otworów równomiernie rozprowadza wodę podczas oscylacyjnego ruchu zraszacza z boku na bok.
2. Regulator kąta zraszania: Reguluje zakres oscylacji w lewo i w prawo, umożliwiając kontrolę obszaru podlewania.
3. Przełącznik regulacji szerokości zraszania: Reguluje szerokość wzoru zraszania.

4. **Wlot węża:** Standardowe gwintowane przyłącze do węża ogrodowego.
 5. **Szybkozłącze:** Umożliwia podłączenie za pomocą kompatybilnych szybkozłączy do węża w standardzie europejskim.
 6. **Pokrętło regulacji przepływu wody:** Kontroluje ilość wypływającej wody.
 7. **Stabilna podstawa:** Szeroka plastikowa podstawa poprawia stabilność podczas pracy.
-

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Podłączanie zraszacza

1. Podłącz standardowy gwintowany wąż ogrodowy do wlotu zraszacza lub użyj kompatybilnego szybkozłącza.
2. Mocno dokręć połączenie ręcznie.
3. Ustaw zraszacz na stabilnej, równej powierzchni.
4. Powoli odkręć dopływ wody.

Regulacja kąta zraszania: Użyj regulatora kąta zraszania, aby ustawić zakres ruchu w lewo i w prawo i podlewać tylko wymagany obszar.

Regulacja szerokości zraszania: Przesuń przełącznik regulacji szerokości zraszania, aby zwiększyć lub zmniejszyć szerokość wzoru podlewania.

Regulacja przepływu wody: Obróć pokrętło regulacji przepływu wody, aby kontrolować ilość wypływającej wody. Mniejszy przepływ jest odpowiedni dla delikatnych roślin, natomiast większy zapewnia większy zasięg.

Podłączanie kilku zraszczy: Kilka zraszczy można połączyć szeregowo za pomocą kompatybilnych złączy do węża ogrodowych. **Ważne:** Podłączenie kilku zraszczy może zmniejszyć ciśnienie i przepływ wody, co może wpłynąć na wydajność. W razie potrzeby użyj pompy wspomagającej, aby utrzymać odpowiednie ciśnienie wody. Przed podłączeniem kilku zraszczy upewnij się, że:

- Źródło wody zapewnia wystarczające ciśnienie.
 - Źródło wody zapewnia odpowiedni przepływ.
 - Całkowite zapotrzebowanie na wodę nie przekracza wydajności domowej instalacji wodnej.
-

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Regularne czyszczenie pomaga utrzymać równomierne rozprowadzanie wody i niezawodne działanie.

- Przed czyszczeniem odłącz zraszacz od dopływu wody.
- Wyjmij filtr wlotowy i opłucz go pod czystą bieżącą wodą.
- Zablockowane otwory zraszające wyczyść miękką szczoteczką lub drewnianą wykałaczką.
- Po czyszczeniu przepłucz zraszacz czystą wodą.
- W czasie mrozów przechowuj urządzenie w pomieszczeniu.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych ani ściernych środków czyszczących.

Konserwacja filtrów

Zraszacz jest wyposażony w dwa filtry zapobiegające przedostawaniu się zanieczyszczeń do systemu. Regularnie czyść oba filtry, aby utrzymać optymalny przepływ wody.



1. **Filtr siatkowy:** Znajduje się wewnątrz wlotu węża i pomaga usuwać większe cząstki z dopływającej wody.
2. **Filtr plastikowy:** Znajduje się wewnątrz głównej jednostki. Aby uzyskać do niego dostęp, odkręć górną część zraszacza od podstawy i usuń nagromadzony brud lub zanieczyszczenia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt przeznaczony wyłącznie do podlewania ogrodu na zewnątrz.
- Gdy produkt nie jest używany, przechowuj go poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie używaj z gorącą wodą.
- Nie narażaj zraszacza na działanie mrozu.
- Nie stawaj ani nie siadaj na zraszacz.
- Nie kieruj wody na urządzenia elektryczne ani gniazdka.
- Przed konserwacją odłącz wąż.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nierównomierny wzór zraszania	Zablokowane otwory zraszające	Wyczyść dysze.
Słaby strumień wody	Niskie ciśnienie wody	Sprawdź dopływ wody i całkowicie odkręć kran.
Wyciek wody przy połączeniu węża	Luźne lub uszkodzone połączenie	Dokręć połączenie i sprawdź uszczelkę lub złącze.
Zraszacz nie oscyluje prawidłowo	Brud w mechanizmie lub niewystarczający przepływ wody	Wyczyść filtr wlotowy i zapewnij odpowiednie ciśnienie wody.
Ogólnie słaba wydajność	Brudny filtr wlotowy	Wyjmij i dokładnie opłucz filtr wlotowy.