

PT: WETSWEEP – MANUAL DO UTILIZADOR

Aspersor oscilante de jardim com 16 orifícios

Obrigado por adquirir o aspersor oscilante de jardim WETSWEEP.

Leia atentamente este manual antes da utilização. A instalação e utilização corretas garantirão um funcionamento fiável e uma longa vida útil. Guarde este manual para referência futura.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Nome e função do produto: Aspersor oscilante de jardim WETSWEEP

Conteúdo da embalagem: 1 × cabeça do aspersor, 1 × base do aspersor

Área de cobertura: Aprox. 30–45 m²

Distância máxima de pulverização: Aprox. 6–7 m (numa direção)

Peso líquido do produto: 405 g

Pressão da água: O desempenho depende da pressão e do caudal do fornecimento de água ligado.

VISÃO GERAL DO PRODUTO

O aspersor WETSWEEP foi concebido para uma rega uniforme de relvados, canteiros de flores, hortas e áreas ajardinadas. Os seus 16 bocais de precisão criam um padrão de rega oscilante uniforme, enquanto os controlos ajustáveis permitem personalizar a largura da pulverização, o ângulo e o caudal de água.

A base estável em plástico técnico ajuda a evitar que o aspersor tombe durante o funcionamento e permite a ligação de aspersores adicionais quando existe pressão de água suficiente.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



1. **Barra dos bocais de pulverização:** Os 16 orifícios distribuem a água uniformemente enquanto o aspersor oscila de um lado para o outro.
2. **Controlador do ângulo de pulverização:** Ajusta o alcance da oscilação para a esquerda e para a direita, controlando a área de rega.
3. **Interruptor de ajuste da largura da pulverização:** Ajusta a largura do padrão de pulverização.
4. **Entrada da mangueira:** Ligação roscada padrão para mangueira de jardim.

5. **Conector rápido:** Permite a ligação através de acessórios rápidos compatíveis de estilo europeu.
 6. **Botão de ajuste do caudal de água:** Controla a quantidade de água fornecida.
 7. **Base estável:** A base larga de plástico melhora a estabilidade durante o funcionamento.
-

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Ligação do aspersor

1. Ligue uma mangueira de jardim padrão com rosca à entrada do aspersor ou utilize um conector rápido compatível.
2. Aperte firmemente a ligação à mão.
3. Coloque o aspersor numa superfície estável e nivelada.
4. Abra lentamente o fornecimento de água.

Ajuste do ângulo de pulverização: Utilize o controlador do ângulo de pulverização para ajustar o alcance da oscilação esquerda-direita e regar apenas a área necessária.

Ajuste da largura da pulverização: Mova o interruptor de ajuste da largura da pulverização para aumentar ou reduzir a largura do padrão de rega.

Ajuste do caudal de água: Rode o botão de ajuste do caudal de água para controlar a quantidade de água fornecida. Um caudal mais baixo é adequado para plantas delicadas, enquanto um caudal mais elevado proporciona uma maior área de cobertura.

Ligação de vários aspersores: É possível ligar vários aspersores em série utilizando conectores compatíveis para mangueiras de jardim. **Importante:** A ligação de vários aspersores pode reduzir a pressão e o caudal da água, o que pode afetar o desempenho. Se necessário, utilize uma bomba de reforço para manter uma pressão de água suficiente. Antes de ligar vários aspersores, certifique-se de que:

- O fornecimento de água disponibiliza pressão suficiente.
 - O fornecimento de água disponibiliza caudal adequado.
 - A procura total de água não excede a capacidade do sistema doméstico de abastecimento de água.
-

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

A limpeza regular ajuda a manter uma distribuição uniforme da água e um funcionamento fiável.

- Desligue o aspersor do fornecimento de água antes da limpeza.
- Retire o filtro de entrada e enxague-o sob água corrente limpa.
- Limpe os orifícios de pulverização bloqueados com uma escova macia ou um palito de madeira.
- Enxague o aspersor com água limpa após a limpeza.
- Guarde-o no interior durante períodos com temperaturas abaixo de zero.
- Não utilize produtos químicos agressivos nem produtos de limpeza abrasivos.

Manutenção dos filtros

O aspersor está equipado com dois filtros para impedir a entrada de detritos no sistema. Limpe regularmente ambos os filtros para manter um caudal de água ideal.



1. **Filtro de rede:** Localizado no interior da entrada da mangueira, ajuda a remover partículas maiores do fornecimento de água.
2. **Filtro de plástico:** Localizado no interior da unidade principal. Para aceder ao mesmo, desenrosque a parte superior do aspersor da base e remova qualquer sujidade ou detritos acumulados.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Destinado apenas à rega de jardins no exterior.
- Mantenha fora do alcance de crianças pequenas quando não estiver em utilização.
- Não utilize com água quente.
- Não exponha o aspersor a temperaturas abaixo de zero.
- Não fique de pé nem se sente sobre o aspersor.
- Evite direcionar a água para equipamentos elétricos ou tomadas elétricas.
- Desligue a mangueira antes da manutenção.
- Não utilize o produto se estiver danificado.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
Padrão de pulverização irregular	Orifícios de pulverização bloqueados	Limpe os bocais.
Jato de água fraco	Baixa pressão da água	Verifique o fornecimento de água e abra totalmente a torneira.
Fuga de água na ligação da mangueira	Ligação solta ou danificada	Aperte a ligação e verifique a anilha ou o conector.
O aspersor não oscila corretamente	Sujidade no mecanismo ou caudal de água insuficiente	Limpe o filtro de entrada e assegure uma pressão de água adequada.
Fraco desempenho geral	Filtro de entrada sujo	Retire e enxague cuidadosamente o filtro de entrada.