

RO: WETSWEEP – MANUAL DE UTILIZARE

Aspersor oscilant de grădină cu 16 orificii

Vă mulțumim că ați achiziționat aspersorul oscilant de grădină WETSWEEP.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare. Instalarea și utilizarea corectă vor asigura o funcționare fiabilă și o durată lungă de viață. Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Denumirea și funcția produsului: Aspersor oscilant de grădină WETSWEEP

Conținutul pachetului: 1 × cap de aspersor, 1 × bază de aspersor

Suprafață de acoperire: Aprox. 30–45 m²

Distanță maximă de pulverizare: Aprox. 6–7 m (într-o singură direcție)

Greutatea netă a produsului: 405 g

Presiunea apei: Performanța depinde de presiunea și debitul sursei de apă conectate.

PREZENTAREA PRODUSULUI

Aspersorul WETSWEEP este conceput pentru irigarea uniformă a gazonului, straturilor de flori, grădinilor de legume și zonelor amenajate. Cele 16 duze de precizie creează un model de udare oscilant uniform, iar comenzile reglabile vă permit să personalizați lățimea de pulverizare, unghiul și debitul apei.

Baza stabilă din plastic tehnic ajută la prevenirea răsturnării în timpul funcționării și permite conectarea unor aspersoare suplimentare atunci când este disponibilă o presiune suficientă a apei.

DESCRIEREA PRODUSULUI



1. **Bară cu duze de pulverizare:** Cele 16 orificii distribuie apa uniform în timp ce aspersorul oscilează dintr-o parte în alta.
2. **Regulator pentru unghiul de pulverizare:** Reglează intervalul de oscilație spre stânga și spre dreapta pentru controlul zonei de udare.
3. **Comutator pentru reglarea lățimii de pulverizare:** Reglează lățimea modelului de pulverizare.

4. **Intrare pentru furtun:** Racord filetat standard pentru furtun de grădină.
 5. **Conector rapid:** Permite conectarea cu ajutorul racordurilor rapide compatibile de tip european.
 6. **Buton pentru reglarea debitului de apă:** Controlează cantitatea de apă evacuată.
 7. **Bază stabilă:** Baza lată din plastic îmbunătățește stabilitatea în timpul funcționării.
-

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Conectarea aspersorului

1. Conectați un furtun de grădină standard cu filet la intrarea aspersorului sau utilizați un conector rapid compatibil.
2. Strângeți ferm racordul cu mâna.
3. Așezați aspersorul pe o suprafață stabilă și plană.
4. Deschideți lent alimentarea cu apă.

Reglarea unghiului de pulverizare: Utilizați regulatorul unghiului de pulverizare pentru a ajusta intervalul de oscilație stânga-dreapta și pentru a uda doar zona necesară.

Reglarea lățimii de pulverizare: Deplasați comutatorul de reglare a lățimii de pulverizare pentru a mări sau micșora lățimea modelului de udare.

Reglarea debitului de apă: Rotiți butonul de reglare a debitului de apă pentru a controla cantitatea de apă evacuată. Un debit mai mic este potrivit pentru plante delicate, iar un debit mai mare oferă o acoperire mai extinsă.

Conectarea mai multor aspersoare: Mai multe aspersoare pot fi conectate în serie utilizând racorduri compatibile pentru furtunuri de grădină. **Important:** Conectarea mai multor aspersoare poate reduce presiunea și debitul apei, ceea ce poate afecta performanța. Dacă este necesar, utilizați o pompă de ridicare a presiunii pentru a menține o presiune suficientă a apei. Înainte de conectarea mai multor aspersoare, asigurați-vă că:

- Alimentarea cu apă asigură o presiune suficientă.
 - Alimentarea cu apă asigură un debit adecvat.
 - Necesarul total de apă nu depășește capacitatea sistemului casnic de alimentare cu apă.
-

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățarea regulată ajută la menținerea unei distribuții uniforme a apei și a unei funcționări fiabile.

- Deconectați aspersorul de la alimentarea cu apă înainte de curățare.
- Scoateți filtrul de admisie și clătiți-l sub jet de apă curată.
- Curățați orificiile de pulverizare blocate cu o perie moale sau o scobitoare din lemn.
- Clătiți aspersorul cu apă curată după curățare.
- Depozitați-l în interior în perioadele cu temperaturi sub zero.
- Nu utilizați substanțe chimice agresive sau agenți de curățare abrazivi.

Întreținerea filtrelor

Aspersorul este echipat cu două filtre pentru a împiedica pătrunderea impurităților în sistem. Curățați ambele filtre în mod regulat pentru a menține un debit optim de apă.



1. **Filtru cu plasă:** Este amplasat în interiorul intrării furtunului și ajută la îndepărtarea particulelor mai mari din alimentarea cu apă.
2. **Filtru din plastic:** Este amplasat în interiorul unității principale. Pentru acces, deșurubați partea superioară a aspersorului de pe bază și îndepărtați murdăria sau resturile acumulate.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

- Destinat exclusiv udării grădinilor în exterior.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici atunci când nu este utilizat.
- Nu utilizați cu apă fierbinte.
- Nu expuneți aspersorul la temperaturi sub zero.
- Nu stați în picioare și nu vă așezați pe aspersor.
- Evitați direcționarea apei către echipamente electrice sau prize.
- Deconectați furtunul înainte de întreținere.
- Nu utilizați produsul dacă este deteriorat.

DEPANARE

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Model de pulverizare neuniform	Orificii de pulverizare blocate	Curățați duzele.
Jet de apă slab	Presiune scăzută a apei	Verificați alimentarea cu apă și deschideți complet robinetul.
Scurgere de apă la racordul furtunului	Racord slăbit sau deteriorat	Strângeți racordul și verificați garnitura sau conectorul.
Aspersorul nu oscilează corect	Murdărie în mecanism sau debit insuficient de apă	Curățați filtrul de admisie și asigurați o presiune suficientă a apei.
Performanță generală slabă	Filtru de admisie murdar	Scoateți și clătiți bine filtrul de admisie.