

## AT: ZOOMZI - BENUTZERHANDBUCH

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf, da es wichtige Informationen enthält.

### PRODUKTINHALT



- 1x Ferngesteuerte Uhr
- 1x Spielzeugauto
- 1x USB-Ladekabel
- 1x Schraubenzieher
- 1x Benutzerhandbuch

### ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

1. Schalten Sie das Auto immer aus, wenn es nicht benutzt wird.
2. **Erstickungsgefahr** - Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken ein Erstickenrisiko darstellen können. Es ist nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
3. **Warnung!** Der Verpackungsbeutel ist kein Spielzeug. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie ihn von Babys und Kindern fern. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in Kinderbetten, Kinderwagen oder Laufställen.
4. Kinder sollten dieses Produkt unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.



### BATTERIESICHERHEITSHINWEISE

1. Die Uhrenfernbedienung wird mit einer nicht wiederaufladbaren 1,5-V-Batterie betrieben.
2. Das Spielzeugauto wird mit einer wiederaufladbaren 3,7-V-Batterie betrieben. Das Laden muss von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
3. Achten Sie beim Einlegen oder Ersetzen der Batterien auf die richtige Polarität.
4. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
5. Die Stromanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
6. Wiederaufladbare Batterien sollten vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden.

7. Überprüfen Sie Kabel, Stecker und Gehäuse regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn Sie Schäden feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, bis es repariert ist.
8. Die USB-Schnittstelle sollte an ein 5-V-Ladegerät angeschlossen werden, das den nationalen Sicherheitsstandards entspricht.

### ANWEISUNGEN ZUM AUFLADEN

- Verwenden Sie ein Ladegerät, das den nationalen Sicherheitsstandards entspricht (DC 5V), wie z. B. ein Ladegerät, einen PC, eine Powerbank oder ein USB-Netzteil im Auto.
- Stellen Sie beim Aufladen sicher, dass der Netzschalter des Fahrzeugs ausgeschaltet ist. Das Ladekabel leuchtet auf (Ladezeit: 15-25 Minuten). Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, schaltet sich das Licht aus. Überladen Sie das Gerät nicht und halten Sie es während des Ladevorgangs von brennbaren Materialien fern. Befolgen Sie die korrekten Verfahren zur Vermeidung von Kurzschlüssen, da der Benutzer für alle daraus resultierenden Schäden verantwortlich ist.

### BEDIENUNG DES PRODUKTS

1. Schrauben Sie die hintere Abdeckung der Uhr mit dem mitgelieferten Schraubendreher ab. Legen Sie die Batterie Nr. 7 in die Uhr ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Drücken Sie die hintere Abdeckung fest und sichern Sie sie mit der Schraube.
2. Nach dem Einschalten des Netzschalters des Fahrzeugs wird die Fernbedienungsfunktion aktiviert.



- A.** Schema des Netzschalters und des Ladeanschlusses des Fahrzeugs  
**B.** Schematische Darstellung des Batteriefachs der Uhr

### ÜBERSICHT ÜBER DIE BEDIENELEMENTE DER UHR



1. Schutzabdeckung
2. Knopf zum Aufklappen der Abdeckung
3. Vorwärtssteuerung für das Spielzeugauto
4. Rückwärts-/Drehsteuerung für das Spielzeugauto

#### **ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:**



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.