

NL: ZOOMZI - GEBRUIKSAANWIJZING

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik, want ze bevat belangrijke informatie.

PRODUCTINHOUD



- 1x Horloge met afstandsbediening
- 1x speelgoedauto
- 1x USB oplaadkabel
- 1x schroevendraaier
- 1x gebruikershandleiding

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

1. Zet de stroomschakelaar van de auto altijd uit als je hem niet gebruikt.
2. **Verstikkingsgevaar** - Dit product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren als ze worden ingeslikt. Het is niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.
3. **Waarschuwing!** De verpakkingzak is geen speelgoed. Houd hem uit de buurt van baby's en kinderen om verstikking te voorkomen. Gebruik deze zak niet in wiegen, bedden, kinderwagens of boxen.
4. Kinderen moeten dit product onder toezicht van een volwassene gebruiken.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN

1. De afstandsbediening van het horloge gebruikt een niet-oplaadbare batterij van 1,5 V.
2. De speelgoedauto gebruikt een oplaadbare batterij van 3,7 V. Het opladen moet onder toezicht van een volwassene gebeuren.
3. Let op de juiste polariteit bij het plaatsen of vervangen van batterijen.
4. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
5. Sluit de voedingsklemmen niet kort.
6. Oplaadbare batterijen moeten volledig opgeladen zijn voor het eerste gebruik.

7. Controleer draden, stekkers en behuizing regelmatig op beschadigingen. Als u schade aantreft, gebruik het product dan niet meer totdat het gerepareerd is.
8. De USB-interface moet worden aangesloten op een 5V oplaadapparaat dat voldoet aan de nationale veiligheidsnormen.

OPLAADINSTRUCTIES

- Gebruik oplaadapparatuur die voldoet aan de nationale veiligheidsnormen (DC 5V), zoals een oplader, pc, powerbank of USB-voeding voor in de auto.
- Zorg er tijdens het opladen voor dat de stroomschakelaar van de auto is uitgeschakeld. De oplaadkabel zal oplichten (oplaadtijd: 15-25 minuten). Eenmaal volledig opgeladen gaat het lampje uit. Overlaad de batterij niet en blijf uit de buurt van brandbare materialen tijdens het opladen. Volg de juiste procedures om kortsluiting te voorkomen, want schade die hieruit voortvloeit is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

BEDIENING VAN HET PRODUCT

1. Schroef het achterdeksel van het horloge los met de bijgeleverde schroevendraaier. Plaats de nr. 7 batterij in het horloge en let op de juiste polariteit. Druk het achterdeksel stevig aan en zet het vast met de schroef.
2. Na het inschakelen van de stroomschakelaar van de auto wordt de afstandsbedieningsfunctie geactiveerd.



A. Schema van de stroomschakelaar en oplaadpoort van de auto

B. Schema van het batterijvakje van het horloge

OVERZICHT VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN VAN HET HORLOGE



1. Beschermkap
2. Knop voor omklappen deksel
3. Vooruitbesturing voor de speelgoedauto
4. Achteruit/draaiknop voor de speelgoedauto

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.