

RO: ZOOMZI - MANUAL DE UTILIZARE

Vă rugăm să păstrați acest manual în siguranță pentru consultare ulterioară, deoarece conține informații importante.

CONȚINUTUL PRODUSULUI



- 1x Ceas cu telecomandă
- 1x Mașină de jucărie
- 1x cablu de încărcare USB
- 1x Șurubelniță
- 1x Manual de utilizare

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

1. Întotdeauna opriți comutatorul de alimentare al mașinii atunci când nu o utilizați.
2. **Pericol de sufocare** - Acest produs conține piese mici care pot reprezenta un risc de sufocare dacă sunt înghițite. Nu este potrivit pentru copiii sub 36 de luni.
3. **Avertisment!** Punga de ambalaj nu este o jucărie. Pentru a preveni sufocarea, țineți-o departe de bebeluși și copii. Nu utilizați această pungă în pătuțuri, paturi, cărucioare sau locuri de joacă.
4. Copiii trebuie să utilizeze acest produs sub supravegherea unui adult.



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU BATERII

1. Telecomanda ceasului utilizează o baterie nereîncărcabilă de 1,5 V.
2. Mașina de jucărie utilizează o baterie reîncărcabilă de 3,7 V. Încărcarea trebuie supravegheată de un adult.
3. Respectați polaritatea corectă atunci când instalați sau înlocuiți bateriile.
4. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
5. Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.
6. Bateriile reîncărcabile trebuie să fie încărcate complet înainte de prima utilizare.

7. Verificați periodic dacă firele, fișele și carcasa sunt deteriorate. Dacă se constată vreo deteriorare, nu mai utilizați produsul până la efectuarea reparațiilor.
8. Interfața USB trebuie conectată la un dispozitiv de încărcare de 5V care îndeplinește standardele naționale de siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

- Utilizați un echipament de încărcare care respectă standardele naționale de siguranță (DC 5V), cum ar fi un încărcător, un PC, un power bank sau o sursă de alimentare USB pentru mașină.
- Când încărcați, asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare al mașinii este oprit. Firul de încărcare se va aprinde (timp de încărcare: 15-25 minute). Odată încărcat complet, lumina se va stinge. Nu supraîncărcați și țineți departe de materialele inflamabile în timpul încărcării. Respectați procedurile corecte pentru a evita scurtcircuitul, deoarece orice deteriorare rezultată va fi responsabilitatea utilizatorului.

FUNȚIONAREA PRODUSULUI

1. Deșurubați capacul din spate al ceasului folosind șurubelnița furnizată. Introduceți bateria nr. 7 în ceas, asigurându-vă de polaritatea corectă. Apăsați bine capacul din spate și fixați-l cu șurubul.
2. După pornirea comutatorului de alimentare al mașinii, funcția de telecomandă va fi activată.



- A.** Diagrama întrerupătorului de alimentare al mașinii și a portului de încărcare
B. Diagrama compartimentului bateriei ceasului

PREZENTARE GENERALĂ A COMENZILOR CEASULUI



1. Capac de protecție
2. Buton de întoarcere a capacului
3. Control înainte pentru mașina de jucărie
4. Control înapoi/întoarcere pentru mașina de jucărie

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.