

HU: ZOOMZI - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra, mivel fontos információkat tartalmaz.

A TERMÉK TARTALMA



- 1x Távirányítós óra
- 1x Játékautó
- 1x USB töltőkábel
- 1x Csavarhúzó
- 1x Felhasználói kézikönyv

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

1. Mindig kapcsolja ki az autó hálózati kapcsolóját, amikor nem használja.
2. **Fulladásveszély** - Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelése fulladásveszélyt jelenthet. Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára.
3. **Figyelmeztetés!** A csomagolótaszka nem játék. A fulladás megelőzése érdekében tartsa távol csecsemőktől és gyermekektől. Ne használja ezt a zsákot kiságyban, ágyban, babakocsiban vagy járóka alatt.
4. A gyermekek felnőtt felügyelete mellett használják ezt a terméket.



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓAN

1. Az óra távirányítója 1,5 V-os nem újratölthető elemet használ.
2. A játékautó 3,7 V-os újratölthető akkumulátort használ. A töltést felnőtt felügyelete mellett kell végezni.
3. Az elemek behelyezésekor vagy cseréjekor tartsa be a megfelelő polaritást.
4. A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
5. Ne zárja rövidre a tápcsatlakozókat.
6. Az újratölthető akkumulátorokat az első használat előtt teljesen fel kell tölteni.
7. Rendszeresen ellenőrizze a vezetékeket, a dugókat és a burkolatot sérülések szempontjából. Ha bármilyen sérülést talál, a javításig ne használja a terméket.

8. Az USB-csatlakozót olyan 5 V-os töltőeszközhöz kell csatlakoztatni, amely megfelel a nemzeti biztonsági előírásoknak.

TÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

- Használjon a nemzeti biztonsági szabványoknak megfelelő töltőberendezést (DC 5V), például töltőt, PC-t, power bankot vagy autós USB tápegységet.
- Töltés közben győződjön meg arról, hogy az autó áramellátás kapcsolója ki van kapcsolva. A töltő vezeték világítani fog (töltési idő: 15-25 perc). Ha teljesen feltöltődött, a fény kialszik. Ne töltse túl, és tartsa távol a gyúlékony anyagoktól töltés közben. Kövesse a helyes eljárásokat a rövidzárlatok elkerülése érdekében, mivel az ebből eredő károkért a felhasználó felel.

A TERMÉK MŰKÖDÉSE

1. Csavarja le az óra hátlapját a mellékelt csavarhúzóval. Helyezze be a 7-es számú elemet az órába, ügyelve a helyes polaritásra. Nyomja szorosan a hátlapot, és rögzítse a csavarral.
2. Az autó bekapcsolása után a távirányító funkció aktiválódik.



- A.** Az autó hálózati kapcsolójának és a töltőportnak az ábrája
B. Az óra akkumulátorrekeszének ábrája

AZ ÓRA KEZELŐSZERVEINEK ÁTTEKINTÉSE



1. Védőfedél
2. Fedél lehajtható gomb
3. A játékautó előremenő vezérlője
4. A játékautó hátrafelé/fordulásvezérlője

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.