

**CEPILLO DE AIRE CALIENTE 2 EN 1:  
SECADOR Y ESTILIZADOR DE PELO STYLOOM**



**MANUAL DE USUARIO**

Número de modelo: 5250

Gracias por comprar su Cepillo 2 en 1: Secador y Estilizador de Pelo. Ahora puede secar y diseñar su peinado al instante sin dañar su pelo. Tres ajustes de calor graduables aseguran un peinado preciso basado en el tipo y la longitud de su pelo, y aseguran que obtenga el resultado final perfecto.

***Este manual provee instrucciones de seguridad y consejos importantes para el uso y cuidado de su nuevo cepillo soplador.***

#### **EL PAQUETE CONTIENE:**

- 1 cepillo de aire caliente
- 1 manual de instrucciones

#### **CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Tecnología Tourmaline de iones negativos para un pelo más saludable
- Conjunto de peso ultraligero
- Motor silencioso y potente de 1000 vatios
- Tiempo de secado 60% más rápido
- 3 velocidades de soplado
- Calentador de cerámica

#### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- **Material:** ABS, cerámica
- **Peso:** 0,60 kg
- **Voltaje:** 110V a 240 V
- **Potencia:** 1000 W
- **Longitud del cable:** 160 cm

## **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:**

Para utilizar el dispositivo correctamente y de forma segura, es muy importante que el usuario lea detenidamente las instrucciones que se indican a continuación antes de su uso. Por favor, guarde este manual para futuras referencias.

- El área del cepillo o cerdas estará caliente, **NO TOQUE ESTE ÁREA MIENTRAS LA HERRAMIENTA ESTÁ ENCENDIDA.**
- El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando esté enchufado. Es necesaria una estricta supervisión cuando el aparato sea utilizado por o esté cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No usar si alguna parte de este producto está astillada o quebrada tras su inspección visual.
- No utilice el dispositivo si está defectuoso o si el cable está dañado. Si el dispositivo no funciona correctamente, compruebe primero el enchufe y a continuación compruebe que el suministro eléctrico principal esté encendido. No altere el producto. Utilice su política de cambio para recibir un nuevo artículo.
- **NUNCA** utilizar el dispositivo dentro del agua u otros líquidos.
- **NUNCA** usar el dispositivo cerca de la bañera, recipientes llenos de agua o cualquier otro lugar húmedo. Nunca utilices cuando sus manos o pies estén mojados.
- Nunca intentar tomar un aparato eléctrico que haya caído al agua, o a cualquier otro lugar húmedo. Apagar la fuente de alimentación en el interruptor principal y, a continuación, desconectarlo.
- No utilizar el cepillo soplador cerca de latas de aerosol, productos de pulverización u otros artículos de tocador.
- Siempre tenga cuidado de no quemarse mientras lo usa.
- Desenchufe siempre el dispositivo cuando no esté en uso.
- No utilice el dispositivo para ningún otro fin que no sea su uso previsto.
- No usar con convertidor de voltaje.
- Antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento, asegúrese de que el dispositivo esté desenchufado y completamente enfriado.
- Nuestros aparatos eléctricos cuentan con una toma GFCI integrada. En caso de que su aparato no encienda, por favor comprobar tanto el botón de reinicio GFCI como el enchufe DFCL si fuese necesario.

- NUNCA operar el aparato sin el filtro trasero.
- NUNCA bloquee la abertura de aire del aparato ni coloque el aparato cerca o sobre una superficie blanda que pueda bloquear las aberturas.
- NUNCA utilice un aparato eléctrico que se haya dejado afuera o que haya sido sumergido en el agua.
- Nunca dirigir el aire caliente a los ojos.
- Si el cepillo soplador está equipado con accesorios, por favor dejar enfriar antes de colocar o quitar los accesorios del cepillo.
- No se puede aceptar ninguna responsabilidad por los daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones o cualquier otro uso inadecuado o mal manejo.

## PARTES DEL DISPOSITIVO



1. Punta fría
2. Cabezal del cepillo no desmontable
3. Innovadoras aberturas para flujo de aire
4. Diseño ergonómico y ligero
5. Ajustes de calor múltiples
6. Cordón giratorio profesional

## INSTRUCCIONES DE USO:

- Antes de enchufar, comprobar el voltaje en la etiqueta de clasificación para asegurarse de que corresponde a su voltaje local.
- Su cepillo está equipado con tres ajustes de velocidad: baja, media y alta. Como regla general, utilizar el ajuste de alta velocidad para un secado irregular del pelo más grueso, y el ajuste medio para un control más fino y preciso al peinar. El ajuste bajo se puede utilizar al final para establecer el peinado.
- Comenzar en la parte posterior de la cabeza cuando seque el pelo y trabajar hacia adelante.
- NO concentrar el flujo de aire en ninguna zona durante un período prolongado.
- **TENGA PRECAUCIÓN:** comenzar con un ajuste bajo para probar la temperatura adecuada para su cuero cabelludo.
- **NOTA:** durante los primeros minutos de uso inicial puede notar humo y un ligero olor, esto es normal y desaparecerá rápidamente.

## USO:

1. Secar su pelo con una toalla.
2. Separar el pelo en secciones manejables con pinzas para el pelo.
3. Para sopladitos suaves, colocarlo cerca de las raíces y cepillar hacia los extremos.
4. Para evitar que el producto se recaliente, por favor comenzar con un ajuste bajo primero para probar la temperatura correcta para su cuero cabelludo.
5. Por cuestiones de higiene, usarlo sobre pelo limpio.
6. Nunca enjuague el cepillo bajo el agua.





## CONSEJOS DE PEINADO:

**Para secar más rápido:** secar el pelo con una toalla para eliminar el exceso de agua, luego peinar el pelo húmedo con un peine para obtener los mejores resultados.

**Para un peinado más fácil:** separar el pelo en secciones manejables con pinzas para el pelo.

**Para lograr un pelo voluminoso:** sostener el cepillo cerca de la raíz y rodar hasta los extremos.

**Para lograr un pelo lacio y suave:** cepillar suavemente hacia el extremo.

**Para rizar los extremos:** colocar el cepillo DEBAJO de los extremos y mantener entre 2 y 3 segundos antes de girar

**Rizos hacia afuera:** colocar el cepillo sobre las puntas del pelo y sostenerlo durante 2 a 3 segundos antes de girar hacia afuera.

**CONSEJO: ¡Proteger su pelo del calor!** Le recomendamos que aplique un spray de protección contra el calor en su pelo poco antes de usar su cepillo Styloom para proteger su pelo de daños debido al peinado térmico de su pelo, reducir el número de pelo quebrado y aumentar el brillo.



## **MANTENIMIENTO Y CUIDADO:**

- Desenchufe siempre y deje que se enfríe antes de limpiar.
- Inspeccionar periódicamente la de entrada de aire/filtro en la parte posterior del cepillo y eliminar los residuos que puedan haberse acumulado. Estos residuos pueden reducir el flujo de aire y dañar el cepillo.
- Nunca usar los siguientes productos químicos para limpiar el producto; Disolvente, alcoholes de gasolina o cualquier otro producto químico inflamable.
- NO envolver el cable alrededor del dispositivo: esto puede causar su deterioro.
- Use un paño suave y seco para limpiar.

## **INSTRUCCIONES DE LA POLÍTICA DE GARANTÍA:**

Los productos son fabricados con los más altos estándares y le proporcionarán un rendimiento superior cuando se utilicen de acuerdo con las instrucciones de este manual.

Como nuestros productos gozan de 1 año de garantía de remplazo y 2 años, si hay algún problema, por favor póngase en contacto con nosotros, le responderemos a la brevedad posible.



## Instrucciones de reciclaje y eliminación



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente y a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos; reciclarlos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el vendedor donde fue comprado el producto. Ellos pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente