

CRIMMASTER

Plancha onduladora automática para el cabello



MANUAL DE USUARIO

Estimado cliente:

Gracias por comprar nuestro producto.

Esta plancha onduladora giratoria automática para el cabello añade ondas texturizadas al cabello en cuestión de segundos.

Este manual explica las instrucciones de seguridad y de funcionamiento. Por favor, lea detenidamente este manual antes de usar este producto.

EL PAQUETE INCLUYE:

- 1 onduladora para el cabello
- 1 manual de usuario



CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 110-240 V, 50/60 Hz

Potencia: 36 W

Material: ABS

Aplicación en cabello: seco

Nivel de calor: 2 niveles, 190 °C, 210 °C

Tiempo de calentamiento: 5 minutos

Longitud del cable: 1,8 m

Categoría de protección: clase II

Ideal para estilos ondulados o para dar vida al cabello y conseguir mayor volumen y elevación en las raíces.

También se puede usar para crear rizos texturizados y volumen.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea este manual detenidamente antes de usar el producto Y GUARDELO PARA USO FUTURO.

- Antes de conectar el producto a una toma de corriente, asegúrese de que el voltaje indicado en su etiqueta de clasificación corresponda con el voltaje de su toma de corriente.
- Conecte el aparato solamente a una corriente alterna y a una toma de corriente con toma de tierra. ¡No tire del cable sobre bordes afilados, no lo apriete ni lo deje colgar! ¡Mantenga el cable y el aparato alejados de zonas calientes y húmedas!
- El cable principal de este aparato no se puede reemplazar. Si el cable del enchufe está dañado o defectuoso, el aparato debe desecharse.
- Antes de usarlo, verifique que el aparato funcione correctamente. No utilice el aparato si:
 - El cable de conexión está dañado.
 - El aparato muestra daños notables.
 - El aparato se ha caído.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- El cable principal no debe entrar en contacto con las piezas calientes del aparato y nunca se debe pasar entre las placas calefactoras.
- Inserte el enchufe del cable principal a la fuente de alimentación únicamente cuando el aparato esté apagado.

- El aparato no debe entrar en contacto con material inflamable. ¡Tampoco debe usarse cerca de material inflamable porque sus placas alcanzan una temperatura de aprox. 230 ° C!
- Nunca cubra las placas calefactoras con ningún objeto.
- El aparato no debe encenderse nunca cuando esté cerrado. Asegúrese de que el aparato esté abierto.
- Retire el enchufe de la fuente de alimentación:
 - Si el aparato no funciona correctamente
 - Antes de limpiarlo
 - Después de cada uso
- Desconecte siempre el aparato de la fuente de alimentación y deje que se enfríe antes de realizar la limpieza y el mantenimiento, o si ocurren defectos durante el funcionamiento.

Atención:

Riesgo de quemaduras con las placas calefactoras y las piezas calientes del aparato.

Evite el contacto con la piel y los ojos.

¡Riesgo de descarga eléctrica!

No utilice nunca el aparato con las manos mojadas, en el baño o la ducha, o sobre un lavabo lleno de agua. Si el aparato cae al agua, retire el cable principal de la toma.

¡Riesgo de quemaduras con laca para el cabello!

La laca para el cabello puede causar quemaduras cuando la sustancia entra en contacto con las placas calefactoras.

- Nunca sumerja el aparato en agua.
- Este producto está restringido solo a adultos. Guarde el producto correctamente después de su uso. Manténgalo alejado de los niños para evitar lesiones accidentales.
- Para evitar que surja una situación peligrosa, no repare el producto ni ninguno de sus accesorios usted mismo ni lo modifique de ninguna manera. Para todas las reparaciones, comuníquese con un centro de servicio autorizado. Al manipular el producto, corre el riesgo de anular sus derechos legales derivados de un rendimiento insatisfactorio o una garantía de calidad.
- Cualquier servicio o reparación debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.
- Utilice este aparato solo para el fin para el que fue diseñado.

COMPONENTES



1. Placa calefactora	5. Tapa de la bisagra
2. Cubierta de led	6. Interruptor/ajuste de temperatura
3. BLOQUEO	7. Placa calefactora
4. Cable de alimentación	

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO DEL APARATO

Conecte el aparato a la fuente de alimentación y enciéndalo con el interruptor deslizante. El indicador rojo debería encenderse.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA

Puede elegir entre 190 °C y 230 °C.

Seleccione la temperatura adecuada (dependiendo de su cabello) con el regulador de control de temperatura. La luz indicadora led parpadeará y se detendrá cuando se alcance la temperatura seleccionada.

Advertencia: La temperatura seleccionada incorrectamente o el uso inadecuado del aparato ponen su cabello en riesgo de quebrarse o, en el peor de los casos, quemarse.

Nota: La configuración de temperatura más alta se alcanza en solo unos segundos; una reducción de la configuración de temperatura tiene efecto más lentamente.

Sugerencia: Seleccione siempre un ajuste de temperatura más bajo (190 °C) cuando utilice el aparato por primera vez.

CÓMO PEINAR EL CABELLO

1

Divida el cabello en mechones pequeños. El mechón de cabello se coloca entre los tubos giratorios del ondulador para que comience en la raíz y vaya hacia las puntas del cabello.



2

Los tubos giratorios se activarán cuando cierre el ondulador. Es importante que los tubos giren hacia abajo. No tire del dispositivo usted mismo.



3

Crimmaster pasará automáticamente su cabello entre los tubos giratorios, pero le recomendamos que lo guíe suave y lentamente a través del proceso de ondulado para lograr resultados aún mejores.

PASOS RÁPIDOS



1. Divida el cabello en capas
2. Apriete el cabello con el ondulador de 5 a 8 segundos
3. Repita los pasos anteriores



Después de su uso, desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y espere a que el dispositivo se enfríe. Deslice el bloqueo y el ondulador se cerrará para un práctico almacenamiento.

Instrucciones de reciclaje y eliminación



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o póngase en contacto con el vendedor a quien compró el producto. Este producto se puede reciclar en el ambiente de manera segura.



Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las Directivas CE aplicables.