

## CURLCODE

Draadloze automatische haarkrultang



## GEBRUIKSAANWIJZING

Beste klant,

Bedankt voor de aankoop van ons product.

Deze nieuwste draadloze krultang heeft geen kabelbeperkingen en u kunt overal gemakkelijk charmante krullen maken met slechts één druk op de knop!

**Deze handleiding beschrijft de veiligheidsrichtlijnen en bedieningsinstructies.  
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw product gebruikt.**

Distributeur: HS plus, d.o.o

Land van herkomst: China

## PAKKET BESTAAT UIT:

- 1 x draadloze automatische haarkrultang
- 2 x haarclip
- 1 x haarkam
- 1 x USB-oplaadkabel
- 1 x opbergtas
- 1 x handleiding



## SPECIFICATIES:

Nominale spanning: DC 5 V

Vermogen: 34 W

Batterijcapaciteit 5200 mAh, 3,6 V.

Batterij-type: Oplaadbare lithium-ionbatterij

Laadtijd: 3,5 - 4 uur

## WAARSCHUWINGEN

- Dit apparaat zal naar verwachting niet worden gebruikt door gebruikers met onvoldoende fysieke, sensorische, mentale, ervaring of kennis (inclusief kinderen), behalve onder toezicht of leiding van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen in de gaten om ervoor te zorgen dat ze niet met elektrische apparaten spelen.
- **Het apparaat is niet waterdicht.**
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Gebruik de USB-kabel niet als deze beschadigd is. Vervang deze door een nieuwe.
- Als het product tijdens gebruik rook of vonken heeft, schakel het dan zo snel mogelijk uit en neem onmiddellijk contact op met de klantenservice.
- Raak het thermische paneel niet met de hand aan nadat u de stroom hebt ingeschakeld, om brandwonden te voorkomen.
- Schakel de stroom uit als u deze niet gebruikt.
- Dit product is voornamelijk bedoeld voor persoonlijk thuisgebruik en mag niet professioneel worden gebruikt.
- Gebruik a.u.b. in overeenstemming met de instructiehandleiding.

## WAARSCHUWING!



Kom niet in de buurt van de badkuip, wasbak en andere waterreservoirs wanneer u het apparaat gebruikt. Druppel niet met water of andere vloeistoffen in het apparaat. Als het apparaat per ongeluk in het water valt, raak het dan niet rechtstreeks met uw handen aan, maar schakel de stroom onmiddellijk uit.

## ONDERDELEN



1. Verwarmingselement met keramische coating
2. Krulcilinder
3. START-knop
4. Krul richting
5. Temperatuur
6. Batterij indicator
7. Tijd
8. Aanpassingsknop
9. Aan/ uit-knop (instellen / bevestigen)

## LAADMETHODE

Schakel voor het opladen de basisstroom uit en sluit vervolgens de oplaadkabel aan om op te laden.

1. Sluit het ene uiteinde van de USB-oplaadkabel in de onderkant van de krultang, en het andere uiteinde kan worden aangesloten op de desktop computer, mobiele voeding, USB-gat van USB transformator om op te laden. **\*Let op: als u oplaadt met een USB transformator, gebruik dan geen transformator met uitgangsspecificaties van meer dan DC 5V.**

2. Tijdens het opladen begint het batterijsymbool op het LCD-scherm te knipperen om aan te geven dat de krultang wordt opgeladen.
3. Na elke keer ongeveer 4 uur opladen, zal het batterijsymbool na volledige lading de volledige status weergeven. Na volledig opladen kan het ongeveer 50 minuten worden gebruikt.  
**\* Let op de oplaadtijd om de stekker uit het stopcontact te halen om te voorkomen dat overladen de normale levensduur van de batterij beïnvloedt.**
4. Het gebruik van het apparaat tijdens het opladen is ten strengste verboden. Schakel de krultang niet in terwijl de krultang wordt opgeladen om schade aan de host of de batterij te voorkomen.

**Opgelet: Zelfs als u de batterij lange tijd niet gebruikt, moet u hem elke twee maanden opladen om de normale levensduur van de batterij te garanderen.**

## FUNCTIE WERKING

**SCHAKEL IN/UIT:** Houd de aan / uit-schakelaar 3 seconden ingedrukt.

**TEMPERATUURINSTELLING :** Druk in de stand inschakelen op de instelknop, de temperatuur zal knipperend verschijnen. Druk nu op de insteltoets om de gewenste temperatuur in te stellen (temperatuur kan worden ingesteld tussen 150 °C en 200 °C).

**RICHTING VAN KRULLEN :** In de stand inschakelen, druk tweemaal op de instelknop, de krulrichting L/R zal knipperend verschijnen. Druk op dit moment op de afstelknop om de richting van de krul te selecteren (L; voor links winden / R voor rechts winden).

**SCHAKELN TUSSEN °C EN °F:** Druk in de ingeschakelde toestand driemaal op de instelknop en de temperatuureenheid °C zal knipperen, en druk vervolgens op de instelknop om Celsius °C of Fahrenheit (°F) te selecteren.

**HET AANTAL VERWARMINGSSECONDEN AANPASSEN:** Druk in de ingeschakelde toestand vier keer op de instelknop en de verwarmingsseconden zullen knipperend verschijnen. Druk nu op de instelknop om het gewenste aantal seconden in te stellen (verwarmingsseconden kunnen worden aangepast tussen 8/10/12/14/18 sec.).

## GEBRUIK

Voor gebruik wordt aanbevolen om het hele haar los te kammen om knopen te verminderen.



1. Houd de aan-/ uitknop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. LED-scherm gaat branden.
2. De verwarmingsindicator begint te knipperen en de machine begint automatisch met opwarmen tot de standaardtemperatuur (150 °C).
3. Na ongeveer 1 minuut hoort u een piepgeluid en brandt het indicatielampje constant. **Dit geeft aan dat het apparaat klaar is voor gebruik.**

U kunt de instelling van het apparaat naar wens wijzigen:

Temperatuurinstelling: 150°C - 200°C

Seconden verwarmen: 8, 10, 12,

14,16,18



Delicaat, geverfd of  
beschadigd haar



Normaal en  
gezond haar



Los of natuurlijk  
krullend haar



8 s/10 s: Lichte  
krullen



12 s / 14 s: Zachte  
krullen



16 s/18 s: Sterke  
krullen



4. Neem de juiste hoeveelheid haar en plaats het in de U-vormige groef.
5. Houd de START-knop ingedrukt (niet loslaten). Uw haar zal automatisch in de verwarmingscilinder gaan rollen.
6. U hoort piepgeluid na een paar seconden krullen. Laat de START-knop los nadat de piepton voorbij is.

## REINIGING EN ONDERHOUD

Zet de stroomschakelaar na gebruik altijd uit en wacht tot het thermische paneel is afgekoeld voordat u het opbergt.



Het apparaat is niet waterdicht. Bij het reinigen van het product is het ten strengste verboden om met water of andere vloeistoffen te wassen om kortsluiting te voorkomen.

- De basis is niet waterdicht. Bij het reinigen kan de buitenkant worden afgeveegd met een doek.
- Wanneer u de interne stick schoonveegt, moet u deze loskoppelen. Als het apparaat is afgekoeld, gebruikt u een wattenstaafje om een diepe doek met alcohol in te spuiten.
- U kunt het apparaat opbergen in de meegeleverde tas.
- Buiten het bereik van kinderen houden.

## Instructies voor recycling en verwijdering



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.



Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen.