

## CURLCODE

Bezprzewodowa, automatyczna lokówka do włosów



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Droga Klientko,  
dziękujemy za zakup naszego produktu.  
Oto najnowsza, bezprzewodowa lokówka, dzięki której można tworzyć wspaniałe fale w dowolnym miejscu i czasie – wystarczy nacisnąć przycisk!

**Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.  
Przed użyciem produktu należy dokładnie się z nią zapoznać.**

Dystrybutor: HS plus, d.o.o

Kraj pochodzenia: Chiny

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- 1 x bezprzewodowa, automatyczna lokówka do włosów
- 2 x spinka do włosów
- 1 x grzebień do włosów
- 1 x kabel USB do ładowania
- 1 x etui do przechowywania
- 1 x instrukcja obsługi



## SPECYFIKACJA:

Napięcie znamionowe: 5 V DC

Moc: 34 W

Pojemność akumulatora: 5200 mAh, 3,6 V

Typ akumulatora: Akumulator litowo-jonowy

Czas ładowania: 3,5–4 godziny

## OSTRZEŻENIA

- Produkt ten nie może być używany przez dzieci ani osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby nie posiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że używają go pod nadzorem. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniami elektrycznymi.
- **To urządzenie nie jest wodoodporne.**
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać kabla USB, jeśli jest uszkodzony. Należy wymienić go na nowy.
- Jeśli podczas użytkowania pojawi się dym lub iskry, należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i powiadomić serwis posprzedażowy.
- Po włączeniu zasilania nie należy dotykać ręką panelu termicznego, aby uniknąć poparzeń.
- Po użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Produkt służy głównie do użytku domowego i nie powinien być używany w celach profesjonalnych.
- Używać zgodnie z instrukcją obsługi.

## OSTRZEŻENIE!



Podczas korzystania z urządzenia nie zbliżać się do wanny, umywalki ani naczyń z wodą. Nie należy wlewać wody ani innych płynów do urządzenia. Jeśli urządzenie przypadkowo wpadnie do wody, należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Nie należy dotykać zamoczonego i podłączonego urządzenia.

## CZĘŚCI



1. Element grzejny z powłoką ceramiczną
2. Komora lokowania
3. Przycisk Start
4. Ustawienia kierunku skrętu
5. Temperatura
6. Wskaźnik akumulatora
7. Czas
8. Przycisk regulacji
9. Przycisk wł. / wył. (ustawiania / potwierdzenia)

## SPOSÓB ŁADOWANIA

Przed ładowaniem, należy wyłączyć urządzenie, a następnie podłączyć je do zasilania.

1. Podłączyć jeden koniec kabla ładującego USB do spodu lokówki, a drugi do wejścia USB komputera stacjonarnego, laptopa, urządzenia ładującego lub powerbanku. **\*Należy pamiętać, by nie używać urządzeń ładujących o napięciu wyjściowym większym niż 5 V (prąd stały).**

2. Podczas ładowania ikona akumulatora na ekranie LCD zacznie migać. Oznacza to, że lokówka jest ładowana.
3. Urządzenie zostanie w pełni naładowane po około 4 godzinach od podłączenia, a ikona akumulatora wskaże jego stan. Po pełnym naładowaniu urządzenia można używać przez około 50 minut.  
**\*Po naładowaniu należy odłączyć urządzenie, aby nie dopuścić do przeładowania i nie obniżyć żywotności akumulatora.**
4. Używanie urządzenia podczas ładowania jest surowo zabronione. Podczas ładowania lokówki nie należy jej włączać, aby nie uszkodzić akumulatora ani urządzenia ładującego.

**Uwaga: Nawet jeśli urządzenie nie jest regularnie używane, należy ładować je raz na dwa miesiące, aby nie obniżyć żywotności baterii.**

## DOSTĘPNE FUNKCJE

**WYŁĄCZANIE I WŁĄCZANIE:** Należy nacisnąć przycisk uruchamiający i przytrzymać go przez 3 sekundy.

**REGULACJA TEMPERATURY:** Kiedy urządzenie jest włączone należy nacisnąć przycisk ustawień, wskazanie temperatury zacznie migać na wyświetlaczu. Następnie należy nacisnąć przycisk regulacji, aby ustawić żądaną temperaturę (temperaturę można regulować w zakresie od 150°C do 200°C).

**KIERUNEK SKRĘTU:** Kiedy urządzenie jest włączone należy dwukrotnie nacisnąć przycisk ustawień, kierunek skrętu (lewo/prawo) zacznie migać na wyświetlaczu. Następnie należy nacisnąć przycisk regulacji, by wybrać kierunek skrętu (L – w lewo, R – w prawo).

**PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY °C I °F:** Kiedy urządzenie jest włączone należy trzykrotnie nacisnąć przycisk ustawień, na wyświetlaczu zacznie migać °C. Należy nacisnąć przycisk regulacji, by wybrać jednostkę temperatury (°C – stopnie Celsjusza, °F – stopnie Fahrenheita).

**REGULACJA CZASU NAGRZEWANIA:** Kiedy urządzenie jest włączone należy czterokrotnie nacisnąć przycisk ustawień, wyświetlony zostanie czas nagrzewania w sekundach. Następnie należy nacisnąć przycisk regulacji, aby ustawić żądany czas nagrzewania (8, 10, 12, 14, 16 lub 18 sekund).

## UŻYTKOWANIE

Przed użyciem lokówki zaleca się rozczesanie włosów, aby ograniczyć ich splątanie.



1. Następnie należy nacisnąć przycisk uruchamiający i przytrzymać go przez 3 sekundy, by włączyć urządzenie. Wyświetlacz LED zaświeci się.

2. Wskaźnik ogrzewania zacznie migać, a urządzenie zacznie automatycznie nagrzewać się do domyślnej temperatury (150°C).

3. Po około 1 minucie rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a lampka wskaźnika będzie świecić światłem ciągłym.

**Oznacza to, że urządzenie jest gotowe do użycia.**

Można dostosować ustawienia urządzenia do własnych potrzeb:

Regulacja temperatury: 150–200°C

Czas nagrzewania w sekundach: 8, 10,

12, 14, 16, 18



Włosy delikatne,  
farbowane lub zniszczone

Normalne i  
zdrowe włosy

Porowate lub naturalne  
włosy kręcone



8–10 s: Fale

12–14 s: Delikatne  
loki

16–18 s: Mocne loki



4. Umieścić pasmo włosów we wgłębieniu w kształcie litery U.
5. Nacisnąć i przytrzymać przycisk START (nie puszczać). Urządzenie zacznie nawijać pasmo na rolkę znajdującą się w nagrzanej tubie.
6. Po kilku sekundach rozlegnie się kilka sygnałów dźwiękowych. Należy wtedy zwolnić przycisk START.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Po użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania i przed schowaniem poczekać, aż panel termiczny ostygnie.



To urządzenie nie jest wodoodporne. Podczas czyszczenia produktu surowo zabrania się mycia go wodą oraz innymi płynami, aby uniknąć zwarć.


- Osłona urządzenia nie jest wodoodporna. Urządzenie można czyścić szmatką.
- Należy odłączyć urządzenie na czas czyszczenia elementów wewnętrznych. Po odłączeniu należy poczekać aż urządzenie ostygnie. Do jego czyszczenia należy użyć patyczka kosmetycznego nasączonego alkoholem.
- Urządzenie można przechowywać w dołączonym etui.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji



Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się użytego sprzętu, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został

zakupiony produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

 Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w obowiązujących dyrektywach WE.