

CURLCODE

Vezeték nélküli automatikus hajcsavaró



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Ezzel az új hajsütővassal búcsút mondhat a kábelekkel járó korlátoknak. Készítsen csábító fürtöket bárhol, egyetlen gombnyomásra.

Ez a használati útmutató biztonsági és üzemeltetési utasításokat tartalmaz.

Kérjük, a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

Forgalmazza: HS plus, d.o.o

Származási ország: Kína

A CSOMAG TARTALMA:

- 1 x Vezeték nélküli automata hajcsavaró
- 2 x Hajcsat
- 1 x Fésű
- 1 x USB töltőkábel
- 1 x Tasak
- 1 x Használati útmutató



TERMÉKADATOK:

Névleges feszültség: DC 5 V

Áramellátás: 34 W

Akkumulátor kapacitása: 5200 mAh, 3,6 V

Akkumulátor típusa: Újratölthető lítium-ion

Töltési idő: 3,5 - 4 óra

FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy kellő tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek (ideértve gyerekek) kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják. Ügyeljen rá, hogy gyerekek ne játszhassanak elektromos készülékekkel.
- **A készülék nem vízálló.**
- Gyermekek elől elzárva tartandó.
- Ha az USB tápkábel meghibásodott, ne használja. Cserélje újra.
- Ha használat közben füstöt vagy szikrákat lát, haladéktalanul kapcsolja ki a készüléket és értesítse az értékesítőt.
- Bekapcsolás után ne érintse meg kézzel a fűtőpaneleket, égési sérülést okozhat.
- Ha nem használja, mindig kapcsolja ki.
- A termék elsősorban személyes otthoni használatra készült, és nem kereskedelmi használata.
- Kérjük, a használati útmutatónak megfelelően használja.

FIGYELEM!



Ne használja kád, mosdókagyló vagy más víztároló közelében. Ügyeljen rá, hogy ne jusson víz vagy más folyadék a készülékbe. Ha véletlenül vízbe ejtené, ne vegye ki kézzel. Haladéktalanul húzza ki az áramforrásból.

RÉSZEI



1. Kerámia bevonatú fűtőelem
2. Göndörítő
3. Indítógomb (START)
4. Göndörítés iránya
5. Hőmérséklet
6. Töltöttségjelző
7. Idő
8. Beállítás gomb
9. Be-/kikapcsolás (beállítás/megerősítés) gomb

TÖLTÉS

Töltés előtt kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa a töltőkábelhez.

1. Dugja be az USB töltőkábel egyik végét a hajcsavaró aljába, a másik vége csatlakoztatható asztali számítógéphez, mobil tápegységhez, USB-adapterhez. ***Kérjük, ügyeljen rá, hogy ha USB-adapterrel tölt, a kimenete 5 V DC-nél ne legyen nagyobb.**

2. Töltés közben az akkumulátor szimbóluma villogni kezd az LCD-kijelzőn.
3. Körülbelül 4 óra töltés után az akkumulátor szimbólum tele állapotot mutat. Teljes feltöltés után körülbelül 50 percig használható.
***Ügyeljen rá, hogy a teljes feltöltést követően húzza ki a töltőkábelt, ugyanis ez befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát.**
4. A készülék töltés közbeni használata szigorúan tilos. Ne kapcsolja be a hajcsavarót töltés közben, ugyanis ez károsíthatja a készüléket vagy az akkumulátorát.

Megjegyzés: Az akkumulátor normál élettartamának biztosítása érdekében kéthavonta egyszer töltsse fel, még akkor is, ha hosszabb ideig nem használja.

BEÁLLÍTÁSOK

KI-/BEKAPCSOLÁS: Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig.

HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÁS: Bekapcsolt állapotban nyomja meg a hőmérséklet-beállító gombot, a hőmérséklet villogva jelenik meg. Ekkor nyomja meg a beállítás gombot a kívánt hőmérséklethez (a hőmérséklet 150°C és 200°C között állítható).

GÖNDÖRÍTÉS IRÁNYA: Bekapcsolt állapotban nyomja meg a beállítás gombot, a göndörítés irány L/R (bal és jobb) villogva jelenik meg. Ekkor nyomja meg a beállítás gombot a göndörítés irányának kiválasztásához (L: balra / R: jobbra csavarja a haját).

VÁLTÁS °C ÉS °F KÖZÖTT: Bekapcsolt állapotban nyomja meg háromszor a beállítás gombot, a hőmérséklet mértékegysége °C villogni kezd, majd nyomja meg a beállítás gombot a Celsius (°C) vagy Fahrenheit (°F) kiválasztásához.

MELEGÍTÉSI IDŐ MEGADÁSA MÁSODPERCBEN: Bekapcsolt állapotban nyomja meg négyszer a beállítás gombot, és melegítési idő másodpercei villogva jelennek meg. Ekkor nyomja meg a beállító gombot a kívánt melegítési idő (8/10/12/14/18 mp) kiválasztásához.

HASZNÁLATA

Használat előtt ajánlott az egész haját átfésülni, hogy csomómentes legyen.



1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. Az LCD-kijelző világítani kezd.
2. A melegítést jelző villogni kezd, a készülék az alapértelmezett hőmérsékletre melegszik fel (150°C).
3. Körülbelül 1 perc múlva sípoló hang hallható, és a jelzőfény folyamatosan világít. **Ez azt jelenti, hogy a készülék használatra kész.**

A készülék beállításait igényei szerint módosíthatja:

Hőmérséklet-beállítás: 150°C - 200°C

Melegítési idő másodpercben: 8, 10,

12, 14,16,18



150°C/160°C

Finom, festett
vagy sérült haj



8 mp/ 10 mp:
Enyhe hullámok



170°C/180°C

Normál és
egészséges haj



12 mp/ 14 mp:
Puha fűrtök



190°C/200°C

Durva vagy természetes
göndör haj



16 mp/ 18 mp: Erős
fűrtök



4. Válasszon el egy tincset és helyezze az U-alakú nyílásba.
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva (ne engedje el) a START gombot. A haját automatikusan becsavarja a melegítőcsőbe.
6. A göndörítés végeztével néhány csipogást hallhat. Engedje el a START gombot a csipogás után.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Használat után mindenképpen kapcsolja ki a készüléket, és tárolás előtt várja meg, amíg kihűl.



A készülék nem vízálló. A tisztításához szigorúan tilos vizet vagy más folyadékot használni a rövidzárlat elkerülése érdekében.

- A készülék nem vízálló. Tisztítása száraz ruhával történhet.
- A belső részek áttörése előtt győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen kihűlt. Amikor a gép kihűlt, használjon fülpiszkálót, alkoholos oldattal tisztítható.
- A készüléket a mellékelt táskában tárolhatja.
- Gyermekektől távol tartandó.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-n belül nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék felügyelet nélküli ártalmatlanítása következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése érdekében; gondoskodjon a felelősségteljes újrahasznosításról az anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a termék eladójával. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.