

CURLCODE

Ondulator automat fără fir



MANUAL DE UTILIZARE

Stimat client,
Vă mulțumim pentru că ați achiziționat produsul nostru.
Acest ultim ondulator fără fir nu are constrângeri de cablu și puteți crea cu ușurință bucle fermecătoare oriunde, doar prin apăsarea unui buton!

Acest manual conține ghidul privind siguranța și instrucțiunile de utilizare. Vă rugăm să consultați cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul dvs.

Distribuitor: HS plus, d.o.o

Țara de origine: China

PACHETUL INCLUDE:

- 1 x Ondulator de păr automat fără fir
- 2 x Agrafe de păr
- 1 x Pieptene
- 1 x Cablu de încărcare USB
- 1 x Geantă de depozitare
- 1 x Manual de utilizare



SPECIFICAȚII:

Tensiune nominală: DC 5 V

Putere: 34 W

Capacitate baterie 5200 mAh, 3,6 V

Tipul bateriei: Baterie cu Litiu Reîncărcabilă

Durată de încărcare: 3,5 - 4 ore

AVERTISMENTE

- Nu este de așteptat ca acest aparat să fie folosit de utilizatori cu insuficiență fizică, senzorială, mentală, cu experiență sau cunoștințe (inclusiv copiii), cu excepția sub custodia sau îndrumarea unei persoane care este responsabilă pentru siguranța acestora. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatele electrice.
- **Acest aparat nu este rezistent la apă.**
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Dacă cablul de încărcare USB este deteriorat, nu-l utilizați. Vă rugăm să îl înlocuiți cu unul nou.
- Când îl folosiți, dacă produsul produce fum sau scântei, vă rugăm să opriți alimentarea cât mai repede posibil și să anunțați imediat serviciul post-vânzare.
- După ce porniți alimentarea, nu atingeți manual panoul termic, pentru a nu provoca arsuri.
- Când nu îl utilizați, asigurați-vă că opriți alimentarea.
- Acest produs asigură în principal uz personal și nu ar putea fi potrivit pentru afaceri.
- Vă rugăm să utilizați în conformitate cu manualul de instrucțiuni.

AVERTIMENT!



Nu vă apropiați de cadă, lavoar și alte recipiente atunci când utilizați aparatul. Nu picurați în aparat cu apă sau alte lichide. Dacă cădeți accidental în apă, nu atingeți direct cu mâinile, opriți imediat alimentarea.

COMPONENTE



1. Element de încălzire cu acoperire ceramică
2. Camera de ondulare
3. Butonul START
4. Direcția buclei
5. Temperatură
6. Indicator baterie
7. Timp
8. Buton de reglare
9. Butonul de pornire/oprire (setare/confirmare)

METODA DE ÎNCĂRCARE

Înainte de încărcare, vă rugăm să opriți aparatul, apoi conectați cablul de încărcare pentru încărcare.

1. Conectați un capăt al cablului de încărcare USB în partea inferioară a ondulatorului, celălalt capăt poate fi conectat la computerul desktop, sursa de alimentare mobilă, gaura USB a transformatorului USB pentru încărcare. * **Vă rugăm să rețineți că, dacă încărcați cu un transformator USB, nu utilizați transformator cu specificații de ieșire mai mari decât DC 5V.**

2. La încărcare, simbolul bateriei va începe să clipească pe ecranul LCD, indicând faptul că ondulatorul se încarcă.
3. După încărcare timp de aproximativ 4 ore de fiecare dată, după încărcarea completă, simbolul bateriei va afișa starea completă. După încărcare completă, poate fi utilizat timp de aproximativ 50 de minute.
*** Acordați atenție timpului de încărcare pentru a vă deconecta pentru a preveni ca supraîncărcarea să afecteze durata de viață normală a bateriei.**
4. Utilizarea dispozitivului în timpul încărcării este strict interzisă. În timp ce ondulatorul se încarcă, nu îl porniți pentru a nu provoca deteriorarea acestuia sau a bateriei.

Notă: Chiar dacă nu este utilizat o perioadă lungă de timp, încărcăți o dată la două luni pentru a asigura durata de viață normală a bateriei.

FUNCȚIONAREA OPERAȚIONALĂ

PORNIȚI / OPRIȚI: Țineți apăsat comutatorul de alimentare timp de 3 secunde.

REGLARE TEMPERATURĂ : În starea de pornire, apăsați butonul de setare, numărul temperaturii va apărea în stare intermitentă. În acest moment, apăsați tasta de reglare pentru a regla la temperatura dorită (temperatura poate fi reglată între 150 ° C și 200 ° C).

DIRECȚIA BUCLELOR: În starea de pornire, apăsați butonul de setare de două ori, direcția de ondulare L/R va apărea în stare intermitentă. În acest moment, apăsați tasta de reglare pentru a selecta direcția de ondulare (L; pentru înfășurarea la stânga/ R pentru părul înfășurat la dreapta).

COMUTATOR ÎNTRE °C ȘI °F: În starea de pornire, apăsați butonul de setare de trei ori și unitatea de temperatură °C va clipi, apoi apăsați tasta de reglare pentru a selecta Celsius °C sau Fahrenheit (°F) pentru afișare.

REGULAREA NUMĂRULUI DE SECUNDE DE ÎNCĂLZIRE: În starea de pornire, apăsați butonul de setare de patru ori, iar secunde de încălzire vor apărea în stare intermitentă. În acest moment, apăsați tasta de reglare pentru a vă ajusta la numărul de secunde dorit (secunde de încălzire pot fi reglate între 8/10/12/14/18s).

UTILIZARE

Înainte de utilizare, se recomandă pieptănarea întregului păr pentru a reduce încălcirea.



1. Țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni aparatul. Ecranul LED se va aprinde.
2. Indicatorul de încălzire va începe să clipească, iar aparatul va porni automat până la temperatura implicită (150 °C).
3. După aproximativ 1 minut, puteți auzi un semnal sonor și indicatorul luminos va fi aprins constant. **Acest lucru indică faptul că aparatul este gata de utilizare.**

Puteți modifica setarea dispozitivului în funcție de dorințele dvs.:

Setarea temperaturii: 150°C - 200°C

Secunde de încălzire: 8, 10, 12, 14, 16, 18

150°C | 160°C | 170°C | 180°C | 190°C | 200°C



Păr delicat, vopsit
sau deteriorat



8 s/10 s: Bucle
Ușoare



Păr normal și
sănătos



12 s/14 s: Bucle
Lejere



Părul dificil sau
natural



16 s/18 s: Bucle Fixe



4. Extrageți cantitatea adecvată de păr și puneți-l în canelura în formă de U.
5. Țineți apăsat (nu eliberați) butonul START. Va începe să ruleze automat părul în tubul de încălzire.
6. Veți auzi sunete după ondulare timp de câteva secunde. Eliberați butonul START după terminarea semnalului sonor.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

După utilizare, asigurați-vă că opriți întotdeauna comutatorul de alimentare și așteptați ca panoul termic să se răcească înainte de depozitare.



Acest aparat nu este rezistent la apă. La curățarea produsului este strict interzisă spălarea cu apă sau alte lichide pentru a evita scurtcircuitul.

- Corpul nu este rezistent la apă. La curățare, exteriorul poate fi șters cu o cârpă.
- Când ștergeți stick-ul intern, trebuie să îl deconectați. Când aparatul este rece, folosiți un baston de bumbac pulverizat cu alcool pentru a șterge.
- Puteți depozita dispozitivul în geanta inclusă.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Instrucțiuni referitoare la reciclare și eliminare



Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.



Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele Directivelor CE aplicabile.