

CURLCODE

Brezžični električni kodralnik



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Dragi kupec,
zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.
Ta najnovejši kodralnik je popolnoma brezžičen, z njegovo pomočjo boste s
pritisком na gumb ustvarili očarljive kodre!

**V tem priročniku najdete varnostne smernice in navodila za uporabo. Pred
uporabo izdelka natančno preberite priročnik.**

Distributer: HS plus, d. o. o.

Država izvora: Kitajska

PAKET VSEBUJE:

- 1 x brezžični električni kodralnik
- 2 x sponka za lase
- 1 x glavnik
- 1 x polnilni kabel USB
- 1 x škatla za shranjevanje
- 1 x uporabniški priročnik



SPECIFIKACIJE:

Nazivna napetost: DC 5 V

Napajanje: 34 W

Kapaciteta baterije 5200 mAh, 3,6 V

Vrsta baterije: Polnilna litij-ionska baterija

Čas polnjenja: 3,5 - 4 ure

OPOZORILA

- Naprava ni namenjena uporabnikom z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi in duševnimi sposobnostmi ali znanjem (vključno z otroki), razen pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj se z električno napravo ne igrajo.
- **Naprava ni vodoodporna.**
- Hranite jo izven dosega otrok.
- Če je USB kabel poškodovan, ga ne uporabljajte. Prosimo, zamenjajte ga z novim.
- Če med uporabo opazite dim ali iskre, čim prej izklopite napravo in nemudoma obvestite servisno službo.
- V izogib opeklinam se ob vklopu ne dotikajte grelnega elementa.
- Ko naprave ne uporabljate, izključite napajanje.
- Ta izdelek je namenjen predvsem osebni domači uporabi in ni namenjen profesionalni uporabi. V primeru profesionalne uporabe imate na voljo 1 leto brezplačnih vzdrževalnih ugodnosti.
- Prosimo, da napravo uporabljate v skladu z navodili za uporabo.

OPOZORILO!



Med uporabo naprave se ne približujte kopalni kadi, umivalniku in drugim posodam z vodo. Pazite, da voda ali katera koli druga tekočina ne kaplja po napravi. V primeru, da naprava pade v vodo, se je ne dotikajte neposredno z rokami in nemudoma izklopite napajanje.

DELI



1. Grelni element s keramičnim premazom
2. Prostor za kodranje
3. Gumb START
4. Smer kodranja
5. Temperatura
6. Indikator baterije
7. Čas
8. Gumb za prilagoditev
9. Gumb za vklop / izklop (nastavitev / potrditev)

NAČIN POLNJENJA

Pred polnjenjem izklopite napravo in šele nato priključite polnilni kabel.

1. Polnjenje: eno stran polnilnega USB kabla priključite na dno kodralnika, drugo pa priključite na namizni računalnik, prenosno polnilno baterijo ali režo USB adapterja. * **Prosimo, bodite pozorni, da pri polnjenju z USB adapterjem ne uporabljate adapterja z izhodno napetostjo več kot DC 5 V.**

2. Med polnjenjem se bo na LCD zaslonu prikazal utripajoči simbol baterije, kar pomeni, da se kodralnik polni.
3. Po vsakem polnjenju, ki traja približno 4 ure, se bo na LCD zaslonu prikazal simbol polne baterije. Po polnjenju lahko kodralnik uporabljate približno 50 minut.
*** Bodite pozorni na čas polnjenja in napravo v pravem času izklopite, saj lahko prekomerno polnjenje vpliva na življenjsko dobo baterije.**
4. Uporaba naprave med polnjenjem je strogo prepovedana. Medtem ko se kodralnik polni, ga ne vklaplajte, saj lahko poškodujete vir polnjenja ali baterijo.

Opomba: Tudi če naprave ne uporabljate pogosto, jo polnite enkrat na dva meseca, da zagotovite normalno življenjsko dobo baterije.

DELOVANJE FUNKCIJ

VKLOP / IZKLOP: Pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop 3 sekunde.

NASTAVITEV TEMPERATURE: Ko je naprava vklopljena, pritisnite gumb za nastavitev, prikazala se bo utripajoča številka temperature. Takrat pritisnite gumb za prilagoditev in prilagodite zeleno temperaturo (150 °C - 200 °C).

SMER KODRANJA: Ko je naprava vklopljena, dvakrat pritisnite gumb za nastavitev, prikazal se bo utripajoči simbol za smer kodranja z oznako L / R. Takrat pritisnite gumb za nastavitev in izberite smer kodranja (L - levo, R - desno).

PREKLAPLANJE MED ENOTAMA °C IN °F: Ko je naprava vklopljena, trikrat pritisnite gumb za nastavitev in enota temperature bo začela utripati, nato ponovno pritisnite gumb za nastavitev in izberite enoto Celzij °C ali Fahrenheit (°F).

NASTAVITEV ČASA SEGREVANJA: Ko je naprava vklopljena, štirikrat pritisnite gumb za nastavitev in prikazal se bo utripajoč čas segrevanja v sekundah. Takrat pritisnite gumb za prilagoditev in prilagodite zelen čas segrevanja (8/10/12/14/18 s).

UPORABA

Priporočamo, da pred uporabo razčesate lase, da se izognete vozlanju.



1. Pritisnite in 3 sekunde pridržite gumb za vklop/izklop, da vklopite kodralnik. Zsvetil se bo LED zaslon.
2. Indikator segrevanja bo začel utripati, kodralnik se bo samodejno vklopil in se segrel na privzeto temperaturo (150 °C).
3. Po približno 1 minuti boste zaslišali pisk in indikator ne bo več utripal. **To pomeni, da je naprava pripravljena za uporabo.**

Nastavitev naprave lahko spremenite po svojih željah:

Nastavitev temperature: 150 °C - 200 °C

Čas segrevanja: 8, 10, 12, 14,16,18 s



Nežni, barvani ali poškodovani lasje



8 s / 10 s: Zelo ohlapni kodri



Normalni in zdravi lasje



12 s / 14 s: Ohlapni kodri



Učinek naravnih ali frizerskih kodrov



16 s / 18 s: Ozki kodri



4. Dovolj velik pramen las vstavite v utor v obliki črke U.
5. Pritisnite in zadržite (ne spustite) gumb START. Lasje bodo samodejno padli v grelno cev.
6. Po določenem času boste zaslišali pisk. Po končanem pisku spustite gumb START.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Po uporabi vedno izklopite gumb za vklop/izklop in počakajte, da se grelni element ohladi, preden shranite napravo.



Naprava ni vodoodporna. Pri čiščenju naprave je strogo prepovedano umivanje z vodo ali drugimi tekočinami, saj lahko pride do kratkega stika.

- Naprava ni vodoodporna. Očistite jo lahko s krpo.
- Naprava naj bo v primeru čiščenja notranjosti izklopljena. Za globinsko čiščenje uporabite palčko za ušesa in alkohol, ko je naprava ohlajena.
- Napravo lahko shranite v priloženo torbo.
- Hranite jo izven dosega otrok.

Navodila za recikliranje in odlaganje



Ta oznaka pomeni, da izdelka po vsej EU ni dovoljeno odvreči med ostale gospodinske odpadke. Za preprečevanje morebitne škode za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov odgovorno reciklirajte in s tem spodbujajte trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite uporabljeno napravo vrniti, uporabite sistem za vračilo ali kontaktirajte prodajalca, kjer ste napravo kupili. Prodajalec lahko napravo reciklira na okolju prijazen način.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.