

CRIMMASTER

Automatisches Kreppeisen



BENUTZERHANDBUCH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Dieses automatisch rotierende Kreppeisen verleiht dem Haar in Sekundenschnelle
gekreppte Wellen.

**Dieses Handbuch enthält die Sicherheitsrichtlinien und die Gebrauchsanweisung. Bitte
lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Produkt in Betrieb nehmen.**

LIEFERUMFANG:

- 1 x Kreppeisen
- 1 x Benutzerhandbuch



PRODUKTDDETAILS

Stromspannung: 110-240 V, 50/60 Hz

Leistung: 36 W

Material: ABS-Kunststoff

Haarzustand: Trocken

Temperaturstufen:

2 Stufen - 190°C, 210°C

Aufheizzeit: 5 Minuten

Kabellänge: 1,8 m

Schutzkategorie: Klasse II

Ideal für gekreppte Looks oder zum Toupieren der Haare für mehr Halt und Volumen am Haaransatz.

Kann auch verwendet werden, um strukturierte Locken, Flip-Frisuren und mehr Volumen zu erzeugen.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden UND BEWAHREN SIE ES FÜR ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.

- Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts an eine Steckdose sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung der Stromspannung in Ihrer Steckdose entspricht.
- Schließen Sie das Gerät nur an Wechselstrom und an eine Schukosteckdose an. Ziehen Sie das Kabel nicht über scharfe Kanten, klemmen Sie es nicht ein und lassen Sie es nicht herunterhängen! Halten Sie das Kabel und das Gerät von heißen und feuchten Bereichen fern!
- Das Stromkabel dieses Geräts kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel des Steckers beschädigt oder defekt ist, sollte das Gerät entsorgt werden.
- Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn:
 - das Stromkabel beschädigt ist.
 - das Gerät erkennbare Schäden aufweist.
 - das Gerät heruntergefallen ist.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
- Das Stromkabel darf nicht mit heißen Geräteteilen in Berührung kommen und darf niemals zwischen die Heizplatten geraten.
- Stecken Sie den Stecker des Stromkabels nur bei ausgeschaltetem Gerät in die Steckdose.

- Das Gerät darf nicht mit brennbarem Material in Berührung kommen. Es darf auch nicht in der Nähe von brennbarem Material verwendet werden, da die Heizplatten eine Temperatur von ca. 230°C erreichen!
- Decken Sie die Heizplatten niemals mit Gegenständen ab.
- Das Gerät darf niemals eingeschaltet werden, wenn es zusammengeklappt ist. Stellen Sie sicher, dass das Gerät geöffnet ist.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose:
 - wenn das Gerät nicht richtig funktioniert
 - bevor Sie es reinigen
 - nach jedem Gebrauch
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen, oder wenn es während des Betriebs zu Störungen gekommen ist.

Achtung:

Verbrennungsgefahr durch die Heizplatten und heiße Geräteteile.

Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und den Augen.

Stromschlaggefahr!

Verwenden Sie das Gerät niemals mit nassen Händen, in der Badewanne oder Dusche oder über einem gefüllten Waschbecken. Wenn das Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose.

Verbrennungsgefahr durch Haarspray!

Haarspray kann Verbrennungen verursachen, wenn die Substanz mit Heizplatten in Berührung kommt.

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch von Erwachsenen bestimmt. Bitte lagern Sie das Produkt nach Gebrauch ordnungsgemäß. Von Kindern fernhalten, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Um zu verhindern, dass eine gefährliche Situation entsteht, sollten Sie das Gerät oder seine Zubehörteile nicht selbst reparieren oder in irgendeiner Weise modifizieren. Wenden Sie sich bei allen Reparaturen an ein autorisiertes Servicecenter. Wenn Sie das Produkt modifizieren, riskieren Sie den Verlust Ihrer gesetzlichen Rechte, die sich aus einer unbefriedigenden Leistung oder Qualitätsgarantie ergeben.
- Alle Wartungs- oder Reparaturarbeiten müssen von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

BESTANDTEILE



1. Heizplatte	5. Scharnierabdeckung
2. LED-Abdeckung	6. Schalter/ Temperatureinstellung
3. Druckverriegelung	7. Heizplatte
4. Stromkabel	

BEDIENUNGSANLEITUNG

ANSCHALTEN DES GERÄTS

Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und schalten Sie es mit dem Schiebeschalter ein. Die rote Anzeige sollte aufleuchten.

EINSTELLEN DER TEMPERATUR

Sie können zwischen 190°C und 230°C wählen.

Stellen Sie die passende Temperatur (abhängig von Ihrem Haar) über den Temperaturregler ein. Die LED-Anzeigelampe blinkt und stoppt, wenn die ausgewählte Temperatur erreicht ist.

Warnung: Bei falsch gewählter Temperatur oder unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes besteht die Gefahr, dass Ihr Haar ausfällt oder im schlimmsten Fall Verbrennungen verursacht werden.

Hinweis: Höhere Temperatureinstellungen werden in nur wenigen Sekunden erreicht, eine Reduzierung der Temperatureinstellungen erfolgt langsamer.

Empfehlung: Wählen Sie bei der ersten Verwendung des Geräts immer die niedrigere Temperatureinstellung (190°C).

STYLEN DER HAARE

1.

Teilen Sie die Haare in kleinere Strähnen ein. Die Haarsträhne wird zwischen die rotierenden Röhren des Lockenstabs gelegt, wobei Sie an der Wurzel beginnen und sich zu den Haarspitzen hin bewegen.



2.

Die Drehröhren werden aktiviert, sobald Sie den Lockenstab zusammendrücken. Es ist wichtig, dass sich die Röhren nach unten drehen. Ziehen Sie das Gerät nicht selbst herunter.



3.

Der Crimmaster zieht Ihr Haar automatisch zwischen den rotierenden Röhren hindurch, aber wir empfehlen Ihnen, es sanft und langsam durch den Lockungsprozess zu leiten, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen.

SCHNELLANLEITUNG



1. Teilen Sie ein Strähnchen ab
2. Klemmen Sie das Strähnchen für 5-8 Sekunden fest
3. Wiederholen Sie die obigen Schritte



Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist. Schließen Sie das Gerät mit der Druckverriegelung, die Platten werden zur bequemen Aufbewahrung geschlossen.

Recycling- und Entsorgungshinweise



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres Gebrauchtgereites nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Sie können dieses Produkt dem umweltgerechten Recycling zuführen.



Herstellereklärung, dass das Produkt den Anforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien entspricht.