

RELOJ DE HOMBRE ELEGANTE JEAN SILVER – RAPID



MANUAL DEL USUARIO

Estimado cliente,

Gracias por comprar nuestro producto: reloj de hombre elegante Jean Silver Rapid.

El reloj Jean Silver Premium para hombre está hecho de acero inoxidable, resistente a los impactos y con indicadores que brillan en la oscuridad. Tiene un "look" atrevido y manufactura de alta calidad para hombres con estilo. Estamos seguros de que quedará muy satisfecho con nuestro producto. ¡Disfrute llevando su nuevo reloj!

CARACTERÍSTICAS:

- Color del reloj: metálico plateado
- Material del reloj: acero inoxidable
- Material de la correa: metal
- Mecanismo: automático, sistema de cuerda automático
- Diámetro del reloj: 4,6 cm
- Espesor de la caja del reloj: 1 cm;
- Grosor de la correa: 2,2 cm
- Longitud de la correa: 22 cm
- Tipo de correa: tamaño ajustable

PRECAUCIONES

1. LIMPIE SU RELOJ TAN A MENUDO COMO SEA POSIBLE

Use un paño suave o paño para pulir de micro fibra y limpie la correa y la carcasa para eliminar la suciedad o el polvo. Nunca use agua y jabón. Las moléculas del jabón pueden penetrar en espacios minúsculos y dañar gravemente su reloj.

2. EVITE LOS IMANES

Colocar su reloj junto a un imán puede afectar negativamente el funcionamiento de su reloj.

3. EL RELOJ NO ES RESISTENTE AL AGUA

Aunque el reloj no es resistente al agua, puede soportar pequeñas salpicaduras de agua, pero es mejor evitarlas

4. NO LE DÉ CUERDA A SU RELOJ LLEVÁNDOLO EN SU MUÑECA

Cuando se accede a la corona llevando el reloj en la muñeca, la mayoría de las personas inclina el lado de la corona del reloj hacia arriba. Eso ejerce una presión sobre el eje, que puede doblarlo o romperlo. Dar cuerda a un reloj llevándolo puesto en la muñeca ejerce presión sobre la mecánica del reloj debido al ángulo entre su brazo y el eje.

5. GUARDE SU RELOJ EN LA CAJA PARA ALMACENARLO

Cuando no use el reloj, lo mejor es guardarlo en la caja en la que vino. Si se deja el reloj de lado o sobre el cristal, siempre existe la posibilidad de que el reloj se raye. La caja del reloj está diseñada para mantener el reloj seguro y le ofrece protección.

6. EVITAR LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A LA LUZ SOLAR

La luz solar puede desteñir el color de su reloj. Lo mejor es evitar exponer su reloj a la luz solar directa.

7. EVITE PONERLO EN CONTACTO CON PRODUCTOS QUÍMICOS

Los productos de limpieza, aceites, colonia y perfume no son buenos para su reloj. Cuando rocíe perfume o colonia, déjelo secar totalmente antes de ponerse el reloj en la muñeca. Su reloj debe ser lo último que se ponga cuando se vista (antes de su chaqueta). A la hora de limpiar su reloj, no use limpiadores potentes. Cuanto más simple, mejor.

8. NUNCA ABRA SU RELOJ POR SU CUENTA

Deje esta operación a un relojero. Abrir el reloj puede exponerlo al polvo, la suciedad y otras partículas que pueden penetrar en el movimiento, es mejor que se ocupe de esto un profesional.

9. LEA EL MANUAL DE SU RELOJ

CÓMO AJUSTAR SU RELOJ

Reloj mecánico, alimentado mediante cuerda automática (sin necesidad de batería).

Un reloj automático se da cuerda a sí mismo mientras lo lleva puesto. No obstante, tendrá que iniciarlo de nuevo usted mismo si no lo lleva puesto por un tiempo. El movimiento automático perderá cuerda si no se usa regularmente.

1. Quítese el reloj de la muñeca.

No se ponga el reloj mientras lo ajusta. Si deja el reloj encendido, corre el riesgo de enrollar la cuerda en un ángulo extraño y, al mismo tiempo, dañar los componentes internos y, potencialmente, aflojar la corona. Quítese el reloj de la muñeca para ajustar correctamente la cuerda. Es importante que tenga precaución al manipular el eje del reloj. El eje está conectado a varios mecanismos importantes dentro de su reloj que no desea romper.

2. (Re) inicie su reloj agitándolo.

El movimiento automático es similar a un reloj de movimiento manual, salvo que se alimenta mediante un

rotor que mantiene la energía del reloj. Para iniciar el reloj o si ha pasado mucho tiempo desde que no se pone su reloj mecánico, tendrá que balancearlo ligeramente por unos segundos.

3. Póngalo en hora.

Hale de la corona hacia fuera y gire suavemente la corona en el sentido de las agujas del reloj (desplace el botón hacia abajo) hasta que fije la hora correcta. Si rebasa la hora deseada, no gire la corona en sentido contrario a las agujas del reloj (desplazando hacia arriba) para ir hacia atrás. Girar la corona en sentido contrario a las agujas del reloj forzará y dañará el movimiento del reloj. En cambio, tendrá que seguir girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que regrese a la hora correcta.

7. Vuelva a insertar la corona.

Presione la corona de nuevo hasta colocarla en su posición «cero» junto a la base del reloj. Después, atornille la corona para asegurarse de que está presurizada y hermética.

Advertencia: El reloj funciona a base de sacudidas, esto implica que debe usarlo regularmente para que no se pare. Si no lo lleva durante más de 24 horas, el reloj se parará y volverá a funcionar de nuevo en cuanto le dé una sacudida.

Recordatorio:

1. Por favor, retire todas las películas protectoras antes de ponérselo.
2. Mantenga el reloj alejado de imanes para evitar que el reloj deje de funcionar.
3. Por favor, dele cuerda al reloj antes de cada uso.

¿Es malo dejar que un reloj mecánico se detenga?

No hay nada malo en dejar que su reloj automático se detenga. Los relojes automáticos son perfectamente seguros cuando se detienen; es decir, que el movimiento ya no funciona porque el muelle principal está completamente desenrollado. Solo tiene que volver a darle cuerda la próxima vez que quiera usarlo, y ya está listo.