

## RELÓGIO MASCULINO ELEGANTE JEAN SILVER - RAPID



### MANUAL DO UTILIZADOR

Prezado cliente,

Obrigado por adquirir o nosso produto — o elegante relógio masculino Jean Silver Rapid. O relógio masculino premium Jean Silver é feito de aço inoxidável, resistente ao impacto e com indicadores que brilham no escuro. Tem um visual ousado e acabamentos de qualidade para homens com estilo. Temos certeza de que ficará muito satisfeito com nosso produto. Desfrute do seu novo relógio!

#### CARACTERÍSTICAS:

- Cor do relógio: prata metalizada
- Material do relógio: aço inoxidável
- Material da correia: metal
- Mecanismo: automático, corda automática
- Diâmetro do relógio: 4,6 cm
- Espessura do relógio: 1 cm;
- Espessura da correia: 2,2 cm
- Comprimento da correia: 22 cm
- Tipo de correia: tamanho ajustável

## PRECAUÇÕES

### 1. LIMPE O SEU RELÓGIO COM A MAIOR FREQUÊNCIA POSSÍVEL

Pegue num pano macio ou pano de polimento de microfibra e limpe a correia e a caixa para remover qualquer sujeira ou poeira. Nunca utilize água e sabão. As moléculas no sabão podem aninhar-se em espaços realmente pequenos e não ajudar o seu relógio de todo.

### 2. EVITAR ÍMANES

Colocar o relógio perto de um ímã pode afetar negativamente o funcionamento do seu relógio.

### 3. O RELÓGIO NÃO É À PROVA DE ÁGUA

O relógio não é à prova de água, consegue lidar com pequenos salpicos de água, mas é melhor evitá-los

### 4. NÃO DÊ CORDA AO SEU RELÓGIO NO SEU PULSO

Quando acede à coroa enquanto o relógio está no seu pulso, a maioria das pessoas inclina o lado da coroa do relógio para cima. Isso cria pressão sobre a haste, e pode dobrá-la ou parti-la. Dar corda a um relógio enquanto colocado no seu braço coloca tensão sobre a mecânica no relógio por causa do ângulo no seu braço e da haste.

### 5. MANTENHA O SEU RELÓGIO NA CAIXA PARA ARMAZENAMENTO

Quando não estiver a utilizar o seu relógio, é melhor mantê-lo na caixa original. Ao colocar o relógio de lado ou com o mostrador para baixo, há sempre a possibilidade de o relógio ser arranhado. A caixa de relógio é feita para manter o relógio seguro e oferece proteção para o relógio.

### 6. EVITAR A EXPOSIÇÃO PROLONGADA À LUZ SOLAR

A luz solar pode diminuir a cor do seu relógio. É melhor evitar que o seu relógio seja colocado sob a luz solar direta.

### 7. EVITAR CONTACTO COM PRODUTOS QUÍMICOS

Produtos de limpeza, óleos, colónia e perfume não são bons para o seu relógio. Ao pulverizar perfume ou colónia, deixe secar completamente antes de colocar o relógio no seu pulso. O seu relógio deve ser a última coisa que coloca quando se arranja (antes do seu casaco). Ao limpar o seu relógio, não utilize produtos de limpeza potentes. Mais simples é melhor.

### 8. NUNCA ABRA O SEU RELÓGIO SOZINHO

Deixe isso para um relojoeiro. Abrir o relógio pode expô-lo a pó, sujidade e outras partículas que podem penetrar no movimento, por isso é melhor deixar isso para um profissional.

### 9. LEIA O MANUAL DO SEU RELÓGIO

## COMO ACERTAR O SEU RELÓGIO

Relógio mecânico, alimentado por corda automática (sem necessidade de bateria).

Um relógio automático dá corda a si mesmo quando está a ser usado. No entanto, vai ter de o iniciar novamente sozinho se não o usa há algum tempo. O movimento automático perderá corda se não for usado regularmente.

### 1. Remova o relógio do pulso.

Não use o seu relógio enquanto o acerta. Se deixar o relógio posto, corre o risco de dar corda ao relógio num ângulo estranho e, por sua vez, danificar os componentes internos e potencialmente despertar a coroa. Tire o relógio do pulso para o acertar corretamente. É importante que tenha cuidado ao manusear a haste do relógio. A haste está ligada a vários mecanismos importantes dentro do seu relógio que não quer partir.

### 2. (Re)inicie o seu relógio agitando-o.

O movimento automático é semelhante a um relógio de movimento manual, exceto o facto de ser alimentado por um rotor que mantém a energia dos relógios. Para iniciar o relógio ou se já não usa o seu relógio mecânico há muito tempo, terá de o balançar levemente por alguns segundos.

### **3. Defina a hora.**

Puxe a coroa para fora e rode-a suavemente da direita para a esquerda (role o botão para baixo) até definir a hora correta. Se ultrapassar a hora desejada, não rode a coroa da esquerda para a direita (rolando para cima) para voltar. Rodar a coroa da esquerda para a direita irá forçar e danificar o movimento do relógio. Em vez disso, terá de continuar a dar corda da direita para a esquerda até voltar novamente à hora correta.

### **7. Volte a empurrar a coroa.**

Pressione a coroa de novo na posição “zero” perto da base do relógio. De seguida, aperte a coroa para baixo para garantir que ela é pressurizada e fica estanque.

**Aviso: O relógio funciona por movimento, o que significa que deve usá-lo regularmente para que ele não pare. Se não o usar por mais de 24 horas, o relógio irá parar e começar a trabalhar novamente assim que o agitar.**

#### **Lembrete:**

1. Descole todas as películas antes de o usar.
2. Mantenha o relógio afastado do imane para evitar que o relógio pare de funcionar.
3. Dê corda ao relógio antes de cada utilização.

#### **É mau deixar um relógio mecânico parar?**

Não é mau deixar o seu relógio automático parar. Os relógios automáticos são perfeitamente seguros quando parados — ou seja, o movimento não funciona mais pois a mola principal está totalmente desenrolada. Basta dar-lhe corda da próxima vez que quiser usá-lo e fica pronto.