

# LIDOJOŠĀ FEJA ELLA



## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

paldies, ka iegādājāties mūsu produktu lidojošo feju Ella.

Šis produkts ir lidojoša feju lelle ar gaismām un infrasarkanu indukcijas kontroli. Pateicoties automātiskajai sensora konstrukcijai, lelle var lidot uz augšu un uz leju, un to ir viegli vadīt. Automātiska noteikšana - lidojuma laikā, kad tā konstatē kādu objektu, tā automātiski paceļas uz augšu. Uzlabo bērna spējas, piemēram, motoriku un roku un koordināciju.

## IEPAKOJUMĀ IETILPST:

- 1 x lidojošā feja
- 1 x USB uzlādes kabelis
- 1 x lietošanas instrukcija

## PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS:

Materiāls: Akrilnitrilbutadiēnstirola (ABS) plastmasa

Kustības virziens: uz augšu un uz leju

Uzlāde ar USB kabeli

Uzlādes laiks: aptuveni 25 min.

Lidojuma laiks: 8-10 minūtes

Izmēri: 17 x 6 x 21 cm

Krāsa: rozā

## BRĪDINĀJUMI

- **Nav piemērota bērniem līdz 36 mēnešu vecumam.**
  - **Lietot rotaļlietu tikai pieaugušo uzraudzībā.**
- Uzmaniēties no iespējami asiem galiem spārnu galos. Nelieciet spārnu pie acīm, citādi tas var pielipt pie acis.
  - Propelleris griežas lielā ātrumā, tam nedrīkst pieskarties ar rokām, lai izvairītos no jebkādam briesmām.
  - Turiet to tālu prom no sejas un acīm.
  - Nelidiniet to uz cilvēkiem vai dzīvniekiem.
  - Lādēšanas laikā turiet to tālāk no uguns un ūdens.
- Nelietojiet to tuvu lidmašīnām, automašīnām, cilvēkiem, mājdzīvniekiem, gaisvadu kabeļiem un ūdenstilpnēm, ēkām, kokiem, augstsprieguma elektroenerģijas sadales pārvades torņiem vai spēcīgā vējā.
  - Kamēr Flying Fairy ir IESLĒGTA, nepieskarieties tai ar pirkstiem, matiem un vaļējiem apģērbiem pie propellera
  - Nelieciet svešķermeņus vai materiālus ap kustīgajiem savienojumiem, piemēram, spārniem.
  - Kamēr lidojošā feja lido, neturiet tās spārnus.
  - Neķeriet lidojošo feju, kamēr tā lido.
  - Uzlādējiet lidojošo feju, izmantojot tikai komplektā iekļauto USB kabeli
  - Pirms dot rotaļlietu bērnam, noņemiet visu iepakojuma materiālu.
  - Nelieciet lidojošās fejas spārnus, jo tas var ietekmēt tās darbību.
  - Vienmēr izslēdziet lidojošo feju, kad to nelietojat.
  - Pēc aptuveni piecām minūtēm lidošanas laika, lidojošās fejas ātrums būs lēnāks, baterijas būs gandrīz tukšas, lidojošā feja pakāpeniski nolaidīsies un piezemēsies uz grīdas, ir pienācis laiks uzlādēt.
  - Neglabājiet lidojošo feju karstuma vai tiešu saules staru tuvumā
  - Lidošanas laiks var mainīties atkarībā no jūsu lidošanas stila
  - Lūdzu, centieties nespēlēt ar lidojošo feju spēcīgā vējā, feja zaudēs kontroli un smagi

avarēs.

- Lidiniet lidojošo feju taisni kādu attālumu lai ļautu tai lidot augstu, pretējā gadījumā lidojošā feja viegli zaudēs augstumu un piezemēsies pie grīdas, pagrieziena laikā.

## DETAĻAS



1. Rotori
2. Spārni
3. Barošanas slēdzis
4. Uzlādes ieeja
5. Sensors
6. Gaisa ventilācijas atvere

**PIEZĪME: Iepakojumā atradīsiet divus spārnus, kas jāpieliek pašam (-i)!**



**Pielikt ir viegli - vienkārši piestipriniet spārnus ar tapām pie tapām uz lelles spārnieniem.**



## PRODUKTA DARBĪBA:



**UZLĀDĒJIET PRODUKTU:** Savienojiet USB uzlādes kabeli vienā galā ar rotaļlietu, bet otrā galā - ar datoru, pārnēsājamo bateriju vai adapteri (nav iekļauts komplektā).

1. Turiet feju perpendikulāri kājai un ieslēdziet slēdzi.



2. Iedegsies gaismas, un pēc 3 sekundēm sāks griezties svārki. Tagad jūs varat līdināt feju. Vienmēr palaidiet feju horizontāli.

Tā sāks lidot ar mazu rotācijas ātrumu. Pēc pacelšanās ātrums sasnies noteiktu pacēlumu.



3. Novietojiet rokas zem fejas. Lidojošā feju lelle spēj sajūt apkārt esošos objektus un gudri pārvietoties. Pēc zināma attāluma tā automātiski lidos uz leju, un tas ir brīdis, kad jums ir jāliek roku zem fejas, lai viņa atkal varētu pacelties. Ielieciet roku zem fejas, un feja pacelsies lidojot. Noņemiet roku, un feja automātiski piezemēsies.
4. Lidojošā feja automātiski apstāsies, sastopoties ar šķērslī. Ja vēlaties to atkal palaist, ir jāizslēdz slēdzis un atkal jāiedarbina.



### Piezīme:

- Ja pagriezīsiet feju otrādi vai uz sāniem, spārni pārstās griezties.
- Kad feja nokritis vai sastapsies ar šķērslī, spārni pārstās griezties - tas nenozīmē, ka rotaļlieta ir izslēgta. Lai to izslēgtu, joprojām ir jānospiež slēdzis. Vienmēr izslēdziet feju, kad spārni pārstāj griezties.

## TĪRĪŠANA

Tīrīšanai neizmantojiet mitru drāniņu un neiegremdējiet lidojošo feju ūdenī. Izmantojiet tikai sausu drānu, lai notīrītu putekļus.

### Otrreizējās pārstrādes un ierīces iznīcināšanas instrukcijas



Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var radīt nekontrolēta atkritumu izmešana; ir atbildīgi pārstrādāt atkritumus, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atdotu lietotu ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo produktu. Viņi var nodot šo produktu videi drošai pārstrādei.



Ražotāja apliecinājums, ka produkts atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.