

FLAMEVEST

gilet chauffant unisexe



MANUEL D'UTILISATION

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit.

FLAMEVEST est un gilet extrêmement doux et chaud, doté de quatre éléments chauffants plus un situé dans la nuque. Il est donc parfaitement adapté aux températures les plus basses.

L'EMBALLAGE COMPREND :

1 x gilet chauffant avec câble USB

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Alimentation via 5 V 2 A. Ce produit doit être lavé à la main uniquement !
- Livré avec un câble USB (adaptateur secteur non inclus !)
- Matériau : polyester
- Chaleur réglable

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Veillez à baisser la température des éléments chauffants avant qu'ils ne soient trop chauds et qu'ils puissent causer des brûlures cutanées.
- N'utilisez pas ce gilet chauffant sur un bébé, un enfant, une personne vulnérable ou une personne insensible à la chaleur, telle qu'une personne ayant une mauvaise circulation sanguine.
- Dans le cas où des problèmes de santé vous rendent particulièrement sensible à la chaleur ou si vous utilisez des appareils médicaux personnels, veuillez consulter votre médecin afin de déterminer si l'utilisation de ce produit est appropriée.
- Ne jamais utiliser si la doublure intérieure est humide.
- Ne pas porter sur peau nue.

- En cas d'inconfort, coupez immédiatement l'alimentation.
- En cas de mauvais fonctionnement du gilet chauffant, cessez immédiatement l'utilisation et contactez-nous pour obtenir de l'aide.
- Ce gilet chauffant est conçu pour être utilisé avec un certain type de contrôle de la température. Ne fournissez jamais une tension supérieure à celle recommandée au gilet, comme par exemple en le branchant sur l'alimentation d'une voiture, car il pourrait surchauffer et causer des brûlures cutanées.

****Avant chaque utilisation du gilet, assurez-vous que les éléments chauffants soient bien à plat dans les poches et ne présentent aucun plis.**

INSTRUCTIONS :

Fonctionnement :

Une batterie externe (5 V 2 A - non incluse) est nécessaire pour faire fonctionner le gilet Flamevest.

1. Chargez la batterie externe au maximum (non incluse).
2. Connectez-la au câble USB situé dans la poche.
3. Insérez la batterie externe dans la poche et refermez la poche.



Instructions pour le réglage de la température : Vous pouvez choisir entre trois températures afin de vous adapter aux conditions extérieures que vous rencontrez. La température se règle facilement en appuyant sur un bouton.

Lumière rouge : température élevée (45 °C)

Lumière blanche : température moyenne (35 °C)

Lumière bleue : basse température (25° C)



Instructions pour la mise en marche :

1. Sortez le câble USB et branchez-le à une **batterie externe de 5V 2A** (non incluse).
2. Appuyez longuement sur l'interrupteur (trois secondes), jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume et clignote. Cela signifie que les éléments chauffants sont en train de chauffer progressivement. Si vous ne réglez pas manuellement la température dans les 5 minutes suivant la mise en marche, le programme intégré au commutateur se réglera automatiquement sur la température moyenne, pour des raisons de sécurité. Vous pouvez ajuster la température manuellement à tout moment (appuyez simplement sur le bouton pour changer).
3. Pour arrêter la fonction de chauffage, appuyez longuement sur le contrôleur de température (trois secondes).
4. Si le gilet cesse de chauffer, veuillez vérifier que la batterie externe ne soit pas vide et que le câble ne se soit pas détaché.

1. Retirez la batterie externe de la poche du gilet avant de le laver, remettez la prise USB dans la poche et fermez la fermeture éclair.
2. Lavage doux à la main uniquement.
3. Il est recommandé de suspendre le gilet pendant le séchage.
4. Ne pas tordre ni essorer.
5. Ne pas repasser ni nettoyer à sec. Ne pas utiliser de javel.
6. Ne plongez jamais la batterie externe ou la prise USB dans un liquide et ne laissez jamais du liquide s'écouler à l'intérieur.
7. Éteignez toujours le gilet avant de le ranger.
8. Rangez le gilet dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

Instructions de recyclage et d'élimination



Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser le système de retour et de collecte en place ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il peut reprendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.



Déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux exigences des directives communautaires applicables.