

## FLAMEVEST

### Uniszex fűtött fűtőmellény



### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

A FLAMEVEST rendkívül puha és meleg mellény, négy fűtőelemmel és nyakmelegítőjével a legalacsonyabb hőmérsékleten is alkalmas.

#### A CSOMAG TARTALMA:

1 x fűtött mellény USB-vel

#### TERMÉKLEÍRÁS:

- Tápellátás csak 5V 2A. A terméket csak kézzel lehet lemosni!
- USB kábellel érkezik (az adapter nem tartozék!)
- Anyag: poliészter
- Állítható hőbeállítások

#### BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Vigyázni kell a fűtőkészülékek hőmérsékletének csökkentésére, mielőtt azok túl átmelegednének ahhoz, hogy a bőrt megégessék.
- Ne használja ezt a fűtött mellényt csecsemőn, gyermekeken, tehetetlen embereken, vagy olyan embereken, akik érzéketlenek a hőre, például rossz vérkeringésük van.
- Ha olyan egészségügyi állapota van, amely hajlamossá teszi Önt a túlmelegedésre, vagy bármilyen személyes orvosi eszközt használ, konzultáljon orvosával annak megállapítására, hogy a termék megfelelő-e.
- Soha ne használja, ha a belső bélés nedves.
- Csupasz bőrön nem ajánlott viselni.
- Ha kellemetlenség jelentkezik, azonnal kapcsolja ki az áramot.

- Ha a fűtött mellény nem megfelelő működését észleli, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon hozzánk segítségért.
- A fűtött mellényt valamilyen hőmérséklet-szabályozással való használatra tervezték. Ha a teljes feszültségét a mellényre helyezi, az túlmelegedhet és égési sérülést okozhat a bőrön!  
\*\*A mellény minden egyes használata előtt győződjön meg arról, hogy a melegítőket laposan fekszenek a zsebekben, hajtások és gyűrődések nélkül.

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

### Használata:

**A Flamevest működtetéséhez hordozható áramforrásra van szükség (5V 2A) (nem tartozék).**

1. Teljesen töltsse fel a hordozható árambankot (nem tartozék).
2. Csatlakoztassa a zsebében található USB csatlakozóval.
3. Helyezze a csatlakoztatott hordozható árambankot a zsebébe, és cipzárolja össze.



**Utasítások a vezérlő használatához:** A három különféle fűtési lehetőség lehetővé teszi, hogy a meleget úgy állítsa be, hogy megfeleljen az Ön bármilyen körülményének. Egy gombnyomással könnyedén válthat a beállítások között.

**Piros fény: magas hőmérséklet (45° C)**

**Fehér fény: Közepes hőmérséklet (35° C)**

**Kék fény: Alacsony hőmérséklet (25° C)**



### Aktiválási utasítások:

1. Húzza ki az USB csatlakozót, és csatlakoztassa egy **5 V 2A-val ellátott hordozható árambankhoz** (nem tartozék).
2. Hosszan nyomja meg a kapcsolót három másodpercig, amíg a piros lámpa világít és villog. Ez azt jelenti, hogy a fűtőbetétek fokozatosan felmelegednek. Ha 5 percen belül nem történik kézi hőmérséklet-beállítás, a kapcsoló beépített programja biztonsági okokból automatikusan beállítja a hőmérsékletet közepes hőmérsékletre. A hőmérsékletet bármikor személyesen beállíthatja (a módosításhoz egyszerűen nyomja meg a gombot).
3. A fűtési funkció leállításához nyomja meg hosszan három másodpercig a vezérlőt.
4. Ha a fűtőmellény egy ideig tartó fűtés után leáll, KÉRJÜK, ellenőrizze, hogy a tápegység kialudt-e, vagy a csatlakozás meglazult-e.

## KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

1. Mosás előtt vegye ki a hordozható árambankot a mellény zsebéből, majd helyezze vissza az USB-csatlakozót a zsebébe, és húzza fel a cipzárt.
2. Csak enyhe kézi mosás ajánlott.
3. Akassza fel száradni.
4. Ne csavarja vagy rázza.
5. Ne vasalja, ne használjon fehérítőt és szárasztisztítást.

6. Soha ne merítse az akkumulátort vagy az USB csatlakozót folyadékba, és ne engedje, hogy folyadék kerüljön benne.
7. Tárolás előtt mindig kapcsolja ki a mellényt.
8. A mellényt hűvös, száraz és jól szellőző helyen tárolja.

### Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése érdekében; gondoskodjon a felelősségteljes újrahasznosításról az anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.

**CE** A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.