

## ELEGANTE HERRENUHR JEAN SILVER - RAPID



### BENUTZERHANDBUCH

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt - die elegante Herrenuhr Jean Silver Rapid - entschieden haben.

Die Jean Silver Premium Herrenuhr ist aus Edelstahl gefertigt und ist schlagfest. Ihr Look ist kühn und die Verarbeitung hochwertig, für den Mann mit Stil. Wir sind sicher, dass Sie mit unserem Produkt sehr zufrieden sein werden. Viel Spaß beim Tragen Ihrer neuen Uhr!

#### EIGENSCHAFTEN:

- Farbe der Uhr: Metallic-Silber
- Material der Uhr: Edelstahl
- Material des Armbandes: Metall
- Mechanismus: automatisch, automatisches Aufziehen
- Uhrendurchmesser: 4,6 cm
- Dicke der Uhr: 1 cm;
- Uhrenarmbandstärke: 2,2 cm
- Bandlänge: 22 cm
- Bandtyp: größenverstellbar

## VORSICHTSMASSNAHMEN

### 1. REINIGEN SIE IHRE UHR SO HÄUFIG WIE MÖGLICH

Nehmen Sie ein weiches Tuch oder ein Mikrofaser-Poliertuch und wischen Sie das Band und das Gehäuse ab, um Schmutz oder Staub zu entfernen. Verwenden Sie niemals Wasser und Seife. Die Moleküle in der Seife finden ihren Weg in die kleinsten Räume und sind für Ihre Uhr nicht hilfreich.

### 2. VERMEIDEN SIE MAGNETE

Wenn Sie Ihre Uhr in der Nähe eines Magneten legen, kann sich dies nachteilig auf die Funktion Ihrer Uhr auswirken.

### 3. DIE UHR IST NICHT WASSERDICHT

Die Uhr ist nicht wasserdicht. Kleine Wasserspritzer können ihr in der Regel nichts anhaben. Es ist jedoch am besten, dies zu vermeiden.

### 4. ZIEHEN SIE IHRE UHR NICHT AUF IHREM HANDGELENK AUF

Wenn Sie die Krone drehen, während sich die Uhr am Handgelenk befindet, neigen die meisten Menschen die Seite der Uhr, wo sich die Krone befindet, nach oben. Dies erzeugt Druck auf den Stift und kann ihn verbiegen oder brechen. Das Aufziehen der Uhr am Arm belastet die Mechanik der Uhr aufgrund des Winkels von Arm und Stift.

### 5. BEWAHREN SIE IHRE UHR ZUR LAGERUNG IN DER VERPACKUNG AUF

Wenn Sie Ihre Uhr nicht tragen, bewahren Sie sie am besten in der Verpackung auf, in der sie geliefert wurde. Wenn Sie die Uhr auf die Seite oder auf das Glas legen, besteht immer die Möglichkeit, dass die Uhr zerkratzt wird. Die Uhrenbox wurde so gestaltet, dass die Uhr darin geschützt wird.

### 6. VERMEIDEN SIE ERWEITERTE BELASTUNG DURCH SONNENSTRAHLEN

Sonnenlicht kann die Farbe auf Ihrer Uhr verblasen lassen. Vermeiden Sie am besten, dass Ihre Uhr direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird.

### 7. KONTAKT MIT CHEMIKALIEN VERMEIDEN

Reinigungsmittel, Öle, Rasierwasser und Parfüm sind nicht gut für Ihre Uhr. Wenn Sie Parfüm oder Rasierwasser darauf sprühen, lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie die Uhr auf Ihr Handgelenk legen. Ihre Uhr sollte das letzte sein, was Sie anziehen (vor Ihrer Jacke). Verwenden Sie zum Reinigen Ihrer Uhr keine leistungsstarken Reinigungsmittel. Einfacher ist besser.

### 8. ÖFFNEN SIE IHRE UHR NIEMALS SELBST

Überlassen Sie dies einem Uhrmacher. Das Öffnen kann Ihre Uhr Staub, Schmutz und anderen Partikeln aussetzen, die in das Uhrwerk gelangen können. Überlassen Sie dies daher am besten einem Fachmann.

### 9. LESEN SIE DAS HANDBUCH

## EINSTELLUNG DER UHR

Mechanische Uhr mit automatischem Aufziehen (keine Batterie erforderlich).

Eine automatische Uhr zieht sich auf, wenn Sie sie tragen. Allerdings müssen Sie die Uhr wieder selbst aufziehen, wenn Sie sie eine Weile nicht mehr getragen haben. Das automatische Uhrwerk verliert an Leistung, wenn die Uhr nicht regelmäßig getragen wird.

### 1. Nehmen Sie die Uhr vom Handgelenk ab.

Tragen Sie Ihre Uhr nicht, während Sie sie einstellen. Wenn Sie die Uhr eingeschaltet lassen, besteht die Gefahr, dass Sie die Uhr in einem ungünstigen Winkel aufziehen und dadurch die inneren Komponenten beschädigen und möglicherweise die Krone lösen. Nehmen Sie die Uhr vom Handgelenk, um sie richtig aufzuziehen. Es ist wichtig, dass Sie vorsichtig mit dem Stift der Uhr umgehen. Der Stift ist mit mehreren wichtigen Mechanismen in Ihrer Uhr verbunden, die nicht brechen sollten.

## **2. Starten Sie Ihre Uhr (neu), indem Sie sie schütteln.**

Das automatische Uhrwerk ähnelt einem manuellen Uhrwerk mit der Ausnahme, dass es von einem Rotor angetrieben wird, der die Energie der Uhr aufrechterhält. Zum Starten Ihrer Uhr oder wenn Sie Ihre mechanische Uhr schon lange nicht mehr tragen, müssen Sie sie einige Sekunden lang leicht schwingen.

## **3. Stellen Sie die Uhrzeit ein.**

Ziehen Sie die Krone heraus und drehen Sie sie vorsichtig im Uhrzeigersinn (drehen Sie den Knopf nach unten), bis Sie die richtige Zeit eingestellt haben. Wenn Sie die gewünschte Zeit überschreiten, drehen Sie die Krone nicht gegen den Uhrzeigersinn (nach oben drehen), um zurückzukehren. Wenn Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen, wird die Bewegung der Uhr erzwungen und das Uhrwerk beschädigt. Stattdessen müssen Sie im Uhrzeigersinn weiter drehen, bis Sie zur richtigen Zeit zurückkommen.

## **7. Drücken Sie die Krone wieder hinein.**

Drücken Sie die Krone in die Nullstellung nahe der Basis der Uhr zurück. Schrauben Sie dann die Krone fest, um sicherzustellen, dass sie unter Druck steht und die Uhr damit wasserdicht ist.

**Warnung: Die Uhr funktioniert bei Bewegung. Das bedeutet, dass Sie sie regelmäßig tragen müssen, damit sie nicht stehen bleibt. Wenn Sie sie länger als 24 Stunden nicht tragen, stoppt die Uhr und beginnt wieder zu arbeiten, sobald Sie sie schütteln.**

### **Beachten Sie:**

1. Bitte ziehen Sie alle Folien vor dem Tragen ab.
2. Bitte halten Sie die Uhr vom Magneten fern, um zu vermeiden, dass die Uhr nicht mehr funktioniert.
3. Bitte ziehen Sie die Uhr vor jedem Gebrauch auf.

## **Ist es schlecht, eine mechanische Uhr stehen zu lassen?**

Es ist nicht schlecht, Ihre automatische Uhr anhalten zu lassen. Automatische Uhren sind im Stoppzustand absolut sicher - das heißt, das Uhrwerk läuft nicht mehr, weil die Hauptfeder vollständig abgewickelt ist. Ziehen Sie sie einfach wieder auf, wenn Sie sie das nächste Mal tragen wollen, und schon geht's los.