

ELEGANTNÉ PÁNSKE HODINKY JEAN SILVER - RAPID



NÁVOD

Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu - elegantných pánskych hodínok Jean Silver Rapid. Pánske hodinky Jean Silver premium sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a sú odolné voči nárazu.

Majú odvážny vzhľad a kvalitné spracovanie pre mužov so štýlom. Sme si istí, že s našim produktom budete veľmi spokojní. Užívajte si svoje nové hodinky!

VLASTNOSTI:

- Farba hodínok: kovové striebro
- Materiál hodínok: nehrdzavejúca oceľ
- Materiál remienka: kov
- Mechanizmus: automatický, automatické naťahovanie
- Priemer hodínok: 4,6 cm
- Hrúbka hodínok: 1 cm;
- Hrúbka remienka: 2,2 cm
- Dĺžka remienka: 22 cm
- Typ remienka: nastaviteľná veľkosť

OPATRENIA

1. ČISTITE SVOJE HODINKY ČO NAJČASTEJŠIE

Vezmite mäkkú handričku alebo handričku na leštenie z mikro-vlákien a utrite remienok a puzdro pre odstránenie nečistôt alebo prachu. Nikdy nepoužívajte mydlo a vodu. Molekuly v mydle môžu vniknúť do skutočne malých priestorov a vôbec tým vašim hodinkám nepomôžu.

2. VYHNITE SA MAGNETOM

Umiestnenie hodínok v blízkosti magnetu môže nepriaznivo ovplyvniť prevádzku hodínok.

3. HODINKY NIE SÚ ODOLNÉ VOČI VODE

Hodinky nie sú odolné voči vode, stále však dokážu zvládnuť malé postriekanie vodou, ale je najlepšie sa tomu vyhnúť.

4. NENAŤAHUJTE HODINKY NA ZÁPÄSTÍ

Keď sa dostávate ku korunkke, zatiaľ čo hodinky sú na zápästí, väčšina ľudí ohne mechanizmus hodínok nahor. To vytvára tlak na hriadeľ a ten sa môže ohnúť alebo zlomiť. Naťahovanie hodínok, zatiaľ čo sú na ruke, namáha mechanizmus v hodinkách, kvôli uhlu ruky a hriadeľa.

5. UDRŽUJTE SVOJE HODINKY V KRABICI PRE SKLADOVANIE

Keď hodinky nemáte na sebe, je najlepšie ich uchovávať v krabici, s ktorou boli dodané. Položením hodínok na hranu alebo na kryt vždy existuje možnosť, že sa hodinky poškrabú. Krabica hodínok je vyrobená tak, aby udržala hodinky v bezpečí a ponúka ochranu pre hodinky.

6. VYHNITE SA DLHŠIEMU VYSTAVENIU SLNEČNÉMU ŽIARENIU

Slnečné svetlo môže vyblednúť farbu na hodinkách. Najlepšie tomu zabránite neumiestňovaním hodínok na priame slnečné žiarenie.

7. ZABRÁŇTE KONTAKTU S CHEMIKÁLAMI

Čistiace prostriedky, oleje, kolínska voda a parfumsy nie sú dobré pre vaše hodinky. Pri striekaní parfumu alebo kolínskej vody nechajte miesto pred umiestnením hodínok na zápästie úplne vyschnúť. Vaše hodinky by mali byť poslednou vecou, ktorú si obliekate, keď sa pripravujete (pred kabátom). Pri čistení hodínok nepoužívajte silné čistiace prostriedky. Jednoduchšie je lepšie.

8. NIKDY NEOTVÁRAJTE HODINKY SAMI

Nechajte to na hodinára. Otvorenie hodínok ich môže vystaviť prachu, nečistotám a iným časticiam, ktoré sa môžu dostať do pohybového mechanizmu, takže je najlepšie nechať to na profesionálovi.

9. PREČÍTAJTE SI PRÍRUČKU K HODINKÁM

AKO NASTAVIŤ HODINKY

Mechanické hodinky, poháňané samonaťahovaním (bez potreby batérie).

Automatické hodinky sa naťahujú samé, keď ich nosíte. Avšak, budete ich musieť spustiť znova sami, ak ste ich chvíľu nenosili. Automatický pohyb stratí naťahovanie, ak sa nenosia pravidelne.

1. Odstráňte hodinky zo zápästia.

Nenoste hodinky, keď ich nastavujete. Ak necháte svoje hodinky na sebe, riskujete naťahovanie hodínok v nepríjemnom uhle, poškodenie vnútorných komponentov a potenciálne uvoľnenie korunky. Hodinky dajte dolu zo zápästia, aby ste ich správne natiahli. Je dôležité, aby ste pri manipulácii s hriadeľom hodínok boli opatrní. Hriadeľ je spojený s niekoľkými dôležitými mechanizmami vo vnútri hodínok, ktoré nechcete zlomiť.

2. Naštartujte hodinky potrasením.

Automatický pohyb je podobný manuálnemu pohybu hodínok, okrem toho, že je poháňaný rotorom, ktorý udržuje energiu hodínok. Ak chcete naštartovať svoje hodinky, alebo ak je to už dávno, čo ste nosili svoje mechanické hodinky, budete ich musieť ľahko hojdať po niekoľko sekúnd.

3. Nastavte čas.

Vytiahnite korunkku a jemne ju otočte v smere hodinových ručičiek (otočením smerom nadol), kým nenastavíte

správny čas. Ak prekročíte požadovaný čas, neotáčajte korunu proti smeru hodinových ručičiek (otáčanie nahor), aby ste sa vrátili späť. Otáčanie korunky proti smeru hodinových ručičiek zaťažuje a poškodí pohyb hodiniek. Namiesto toho budete musieť pokračovať v naťahovaní v smere hodinových ručičiek, kým sa znova nevrátite do správneho času.

7. Zatlačte korunku späť.

Zatlačte korunku späť do svojej "nulovej" polohy v blízkosti základne hodiniek. Potom zatiahnite korunku smerom dole, aby sa zabezpečilo, že je pod tlakom a vodotesná.

Varovanie: Hodinky pracujú pomocou chvenia, to znamená, že ich musíte pravidelne nosiť, aby sa nezastavili. Ak ich nenosíte dlhšie ako 24 hodín, hodinky sa zastavia a začnú opäť pracovať hneď, ako ich potrasiete.

Pripomienka:

1. Pred nosením odstráňte všetky fólie.
2. Hodinky udržiavajte mimo pôsobenia magnetu, aby sa zabránilo tomu, že hodinky prestanú pracovať.
3. Pred každým používaním hodinky natiahnite.

Je zlé nechať mechanické hodinky zastaviť sa?

Nie je zlé nechať automatické hodinky zastaviť sa. Je úplne bezpečné, ak sa automatické hodinky zastavia - to znamená, že pohyb už nefunguje, pretože hlavná pružinka je úplne rozvinutá. Pred budúcim nosením ich len znova opäť natiahnite a všetko bude v poriadku.