

# Home & Marker

KASUTUSJUHEND

## LUMIPALM

MUDEL NO.: HJ-026



## HOIATUSED JA OHUTUSJUHISED

- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme kasutamise osas juhendanud või juhendanud.
- Ärge kasutage seadet pakendi sees.
- Ärge kastke seadet vette ega pange seda kokku vedelikega või niiskusega.
- Olge taimede kastmisel ettevaatlik, et valgustid ei puutuks võimaluse korral kokku liigse veega.
- Hoidke päikesepaneel puhtana mustusest ja prahist.
- Hoidke lemmikloomad päikesevalgustitest eemal.
- Päikesetuled ei ole mänguasjad ja nagu kõik elektrilised tooted, võivad need olla ohtlikud, kui neid ei kasutata õigesti. Veenduge, et lapsed on alati järelevalve all ja ei mängi päikesevalgustitega.
- Päikesevalgustite nöörid (kui need on olemas) sisaldavad pika juhtme kägistamisohtu.
- Pirnid ei ole vahetatavad.
- Ainult välitingimustes kasutamiseks.



**Kõrguselt kukkumine võib tappa. Teie enda ohutuse huvides on soovitatav pöörduda katustele või kõrgusele valgustite paigaldamisel professionaali poole.**



**Aku hoiatus:** See toode ei ole mänguasi ja sisaldab väikeseid patareisid, mis on äärmiselt ohtlikud, kui neid alla neelata, isegi kui need on ammendatud, ja võivad põhjustada tõsiseid või surmavaid vigastusi. Neelamise korral pöörduge viivitamatult arsti poole. Hoidke patareisid imikutest ja lastest eemal.

## VASTUTUSEST LOOBUMINE

Me ei saa võtta vastutust toodete eest, mis on kahjustatud väärkasutuse või juhusliku kahjustuse tõttu või kui olete püüdnud toodet ise parandada või kui kasutusjuhiseid ei ole järgitud. Me ei võta vastutust toodete tavapärase kulumise eest, mis põhjustab hilisemate rikete tekkimist. See ei mõjuta teie seadusest tulenevaid õigusi.

## TOOTESPETSIFIKAADID

### Toode koosneb järgmistest osadest:

- Roostevabast terasest varras koos ABS plastikust varrega
- Kõrge muundamisvõimega päikesepaneel
- Valgustavad optilised kiud
- suure heledusega LED-valgusallikas

**Toote kaal:** 75g

**Patarei:** 1x AAA Ni-MH laetav aku ühe vaia kohta (1.2V, 600mAh)

**Valgustusvõimalused:** RGB värvitoon 7 värvirežiimiga

**Ligikaudne laadimisaeg:** 4-6 tundi otsese päikesevalguse käes

**Ligikaudne valgustusaeg:** 8-12 tundi täislaadimisega

**Veekindlus:** IP65 kaitse tase

### Power of electrical components:

|               | POWER  | VOLTAGE |
|---------------|--------|---------|
| PÄIKESEPANEEL | 0.072W | 2V      |
| LAMP          | 0.06W  | 1.2V    |

### Toote mõõtmed:



## KASUTUSJUHEND

### 1. Kuidas Lumipalm töötab

Päikesetuled on suurepärase täiendus igale aiale. Tuled kasutavad päikesepaneeli, mis laeb akusid. Päeval lülituvad päikesevalgustid välja ja päikesepaneel muundab päikeseenergia akude laadimiseks. Öösel lülituvad päikesetuled automaatselt sisse, kasutades salvestatud energiat. Valgustuse kestus sõltub tulede asukohast, ilmastikutingimustest ja hooajalisest valgustuse kättesaadavusest.

### 2. Õige asukoha valimine

Päikesepuudus põhjustab, et päikesevalgustid ei saa oma täielikku potentsiaali kasutada. Ideaalne asukoht päikesevalgustite jaoks on väljas, kus päikesepaneelile langeb otsene päikesevalgus. Patareide laadimiseks on tavaliselt vaja umbes 6 tundi otsest päikesevalgust päevas. Varjuline asukoht vähendab akude laetust, mis lühendab tulede tööaega öösel. Päikesetuled ei tohiks paigutada kunstliku valgustuse, näiteks tänavavalgustuse lähedusse, sest see võib põhjustada päikesepaneelis asuva anduri väljalülitumist. Sellisel juhul võivad tuled olla väga hämarad või üldse mitte töötada.

### 3. Kuidas kasutada päikesevalgusteid

Toitelüliti asub tavaliselt päikesepaneeli all või selle kõrval. Päikesepaneeli aktiveerimiseks keerake lüliti asendisse "ON". Lüliti välja lülitada, et lülitada tuled välja. Tulede toimimise kontrollimiseks asetage käsi päikesepaneeli kohale ja tulede lamp peaks põlema hakkama. Pange tähele, et laadimine võib olla madal ja esmakordsel ostmisel ebaefektiivne. Asetage päikesepaistelisse kohta mitmeks tunniks (või päevaks, kui päikesevalgus on piiratud), et taastada täielik laeng. Asetage päikesepaistelisse kohta, eemal hoonete või puude varjust. Päikesepaneeli võib pöörata, et tagada maksimaalne päikesevalguse püüdmine.



## TÕRKEOTSING

Kui päikesevalgustid ei sütti öösel, kontrollige järgmist:

- Päikesepaneel on päevasel ajal vähemalt 6 tundi päikesest otse ja takistusteta laetud, kusjuures lüliti on sisse lülitatud (kui see on kohaldatav).
- Veenduge, et päikesepaneel on öösel sisse lülitatud (kui see on kohaldatav).
- Kontrollige, kas aku otsad on klemmidega kindlalt kontaktis. Veenduge, et päikesepaneel on puhas ja vaba mustusest ja prahist.
- Veenduge, et päikesepaneel ei jääks tugeva kunstliku valguse (nt tänavavalgustus) alla.
- Veenduge, et päikesepaneel ei jääks hoonete või puude varju.



See märgis tähendab, et toodet ei saa kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatu jäätmete kõrvaldamise tõttu. Taaskasutada vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib võtta toote vastu keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.