

# PARTY GLOVES

## Handschuhe mit LED-Lichtern an den Fingerspitzen



### BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.  
Fantastischer Leuchteffekt mit 3 hellen Farben und 6 coolen Leuchtmodi.

#### LIEFERUMFANG:

- 1 x LED-Handschuhe

#### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

- 2 x 3V CR2016 Batterien erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
- 3 Farben in jeder Fingerspitze (Rot, Grün und Blau)
- Verschiedene (6) Leuchtmodi für Blinklicht oder Dauerlicht
- Elastisches Bündchen für mehr Komfort.
- Ideal für Feste und Feiertage, Spaziergänge, zum Joggen und für andere Aktivitäten im Freien
- Eine Größe passt den meisten Erwachsenen (und Kindern im Alter von +8 Jahren).
- AUSTAUSCHBARE BATTERIEN: Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Es ist einfach, die CR2016-Knopfzellenbatterien auszutauschen, wenn sie leer sind.
- Material: Mikrofaser + PP + EVA.
- Größe: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm.

## INSTALLATION UND GEBRAUCHSANWEISUNG:



Ziehen Sie die Einlage heraus.



Schaltertaste.



Position des Batteriefachs.



CR2016 Knopfbatteriekasten.



LED-Leuchfläche.

### Gebrauchsanweisung

Entfernen Sie vor dem Gebrauch die Isoliereinlage.

Um die Lichter zu aktivieren, drücken Sie den kleinen Knopf am Batteriefach oben am Handgelenk.

Das Batteriefach ist in einem Klettverschlussbeutel untergebracht, um den Zugang zu erleichtern. Jede Fingerspitze besitzt innen mehrfarbige LEDs. Wechseln Sie durch verschiedene Farben und ändern Sie die Geschwindigkeit mit einem Klick auf die Ein-/Aus-Taste.

NACH GEBRAUCH; Bitte legen Sie das weiße Isolierpapier wieder ein, um die Batteriebensdauer zu verlängern.

## PFLEGEHINWEISE

- Diese Handschuhe sind empfindlich, behandeln Sie sie daher vorsichtig. Ziehen Sie die Handschuhe vorsichtig an und ziehen Sie vorsichtig am kabellosen Bündchen, um sie wieder auszuziehen.
- Bitte nicht waschen, die Lichter sind nicht wasserdicht.
- Wir ersetzen oder erstatten keine Handschuhe, die unsachgemäß benutzt wurden.

### Recycling- und Entsorgungshinweise



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden sollte. Verhindern Sie eine mögliche Schädigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung; recyceln Sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Gebrauchtgerät zurückzugeben, benutzen Sie bitte die

Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Diese können das Produkt umweltgerecht entsorgen.



Herstellererklärung, dass das Produkt den Anforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien entspricht.