

USB диктофон RECOS



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви, че закупихте нашия продукт.



Моля, прочетете инструкциите преди да започнете работа с уреда и ги запазете за бъдеща справка.

ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА

1 x USB диктофон RECOS

УПОТРЕБА:

1. За записване натиснете бутона за включване „on“ (включено) и индикаторът ще започне да мига в червено в продължение на 5 секунди, след което записът ще започне. За спиране на записа натиснете бутона за изключване „off“ (изключено), като червената светлина ще угасне, записването ще спре и записът ще бъде запазен.
2. Поддържаният формат за запис е MP3, като не се поддържа записване по време на зареждане.
3. Уверете се, че сте поставили TF памет картата преди запис.
4. Необходими са 2-3 часа за свързване на устройството с компютъра и пълно зареждане чрез USB кабела. Индикаторът през това време ще мига. Когато е напълно зареден, индикаторът ще светне в червено.
5. Времето за запис е около 3-5 часа.

6. Размер на TF памет картата за запис: 32 GB, около 20 часа.

Инструкции за рециклиране и изхвърляне



Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци на територията на Европейския Съюз. За да намалите вредите за околната среда или човешкото здраве, причинени от неправилното изхвърляне на битови отпадъци, рециклирайте продукта, за да може частите му да бъдат използвани отново. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системата за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от където е закупен продуктът. Той може да се погрижи за екологичното рециклиране на продукта.



Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на Европейската Комисия.

Дистрибутор: HS Plus d.o.o Страна на произход: Китай