

Spülbecken-Organisator SINKITOP



BENUTZERHANDBUCH

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

SINKITOP ist ein ausziehbarer Spülbeckenständer, mit dem Sie auf einfache Art und Weise Platz auf der Küchentheke organisieren und freimachen können. Ein perfektes Hilfsmittel zum Ordnen und Organisieren der Küche!



Bitte lesen Sie diese Anleitung durch, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

DAS PAKET ENTHÄLT

1x Spülbecken-Organisator SINKITOP

TEHNISCHE DATEN:

Farbe: dunkelgrau

Abmessungen: Länge: von 36 bis 50 cm / Breite: 9,5 cm / Höhe 27 cm

Material: Kunststoff (PP)

INSTALLATIONSANWEISUNGEN:


- (1). Befestigen Sie den Tuchhalter, wie in Abbildung 1 gezeigt, am Behälter.
- (2). Setzen Sie den Trockner auf die Halterung.
- (3). Setzen Sie die Schutzkappe auf den Aufsatz.
- (4). Setzen Sie den Organisator in das Spülbecken. Stellen Sie die Länge des Behälters nach Bedarf ein - indem Sie den Behälter an beiden Seiten fassen und auseinanderziehen.



Recycling- und Entsorgungshinweise



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden sollte. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres Produkts nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Sie können dieses Produkt umweltgerecht recyceln.

 Herstellererklärung, dass das Produkt den Anforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien entspricht.

Vertriebs Händler: HS Plus, d.o.o

Ursprungsland: China