

Mosogatót rendszerező SINKITOP



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

A SINKITOP egy kihúzható mosogatóállvány, amellyel egyszerűen szabadíthat fel helyet a konyhapulton és lehet még nagyobb rend a konyhában. Tökéletes eszköz a konyha rendben tartásához!



Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el az itt található utasításokat és őrizze meg az útmutatót.

A CSOMAG TARTALMA

1x mosogatót rendszerező SINKITOP

TECHNIKAI ADATOK:

Szín: sötétszürke

Méretetek: hossz: 36-50 cm / szélesség: 9.5 cm / magasság: 27 cm

Anyag: műanyag (PP)

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ:

- (1). Rögzítse a tartót a kosárhoz az 1. ábrán látható módon.
- (2). Helyezze a szárítót a tartó tetejére.
- (3). Helyezze a kupakot a pálcá végére.
- (4). Helyezze az állványt a mosogatóra. A kosár hosszát állítsa be szükség szerint - a kosár két szélét kifelé húzva.



Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-n belül nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék felügyelet nélküli ártalmatlanítása következtében a környezetre

vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése érdekében; gondoskodjon a felelősségteljes újrahasznosításról az anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a termék eladójával. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.

Forgalmazza: HS Plus d.o.o

Származási ország: Kína