

**ČETKA NA VRUĆI ZRAK 2U1:
SUŠILO ZA KOSU I STYLER STYLOOM**



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Broj modela: 5250

Zahvaljujemo što ste kupili četku na vrući zrak 2u1: sušilo za kosu i oblikovanje za kosu. Sada možete sušiti i oblikovati frizuru odjednom, a da pritom ne oštetite kosu. Tri podesive postavke topline osiguravaju precizan stil na temelju vrste kose i duljine te osiguravaju savršen krajnji rezultat.

Ovaj priručnik sadrži sigurnosne upute i važne savjete za upotrebu i brigu o vašoj novoj četki za puhanje.

PAKET SADRŽI:

- 1 x četka na vrući zrak
- 1 x priručnik s uputama

OSOBINE I PREDNOSTI

- Turmalinska tehnologija negativnih iona za zdraviju kosu
- Tijelo ultra lagane težine
- Tiki i snažni motor od 1000 W
- 60% brže vrijeme sušenja
- 3 brzine puhanja
- Keramički grijач

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- **Materijal:** ABS, keramika
- **Težina:** 0,60 kg
- **Napon:** 110V-240 V
- **Snaga:** 1000 W
- **Dužina kabla:** 160 cm

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE:

Za ispravnu i sigurnu upotrebu uređaja vrlo je važno da korisnik prije uporabe temeljito pročita upute u nastavku. Molimo čuvajte ovu uputu za buduću upotrebu.

- Područje četkice / čekinja biti će vruće, NE DIRAJTE OVO PODRUČJE DOK JE ALAT UKLJUČEN.
- Uređaj nikada ne smije ostati bez nadzora dok je priključen u struju. Pažljiv nadzor potreban je kada aparat koriste djeca ili pojedinci s određenim poteškoćama ili je u njihovoj blizini.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Ne upotrebljavajte ako je bilo koji dio ovog proizvoda razbijen ili ispučan nakon vizualnog pregleda.
- Ne koristite uređaj ako je neispravan ili ako je kabel oštećen. Ako uređaj ne radi ispravno, prvo provjerite utikač, a zatim provjerite je li glavni izvor napajanja uključen. Nemojte dirati. Upotrijebite svoju politiku zamjene za primanje novog artikla.
- NIKAD ne upotrebljavajte uređaj u vodi ili drugim tekućinama.
- NIKADA ne upotrebljavajte uređaj u blizini kade, tuš spremnika punih vode ili bilo kojeg drugog vlažnog mjesta. Nikada ne koristite mokrim rukama i nogama.
- Nikada ne posegnite za električnim uređajem koji je pao u vodu ili u bilo koja druga vlažna mjesta. Isključite napajanje na glavnom prekidaču, zatim isključite is struje.
- Ne koristite četkicu za puhanje u blizini aerosolnih limenki, sredstava za prskanje ili drugih toaletnih potrepština.
- Uvijek pazite da se ne opečete tijekom upotrebe.
- Uvijek isključite uređaj iz napajanja kada se ne koristi.
- Ne koristite uređaj u druge svrhe osim predviđene.
- Ne koristiti s pretvaračem napona.
- Prije obavljanja bilo kakvog čišćenja ili održavanja, provjerite je li uređaj iskopčan i potpuno ohlađen.
- Naši električni uređaji imaju integriranu GFCI utičnicu. Ako se vaš uređaj ne može uključiti, provjerite i GFCI tipku za resetiranje, kao i potreban DFCI utikač.
- NIKAD ne upravljajte bez stražnjeg filtra.

- NIKAD ne blokirajte otvor za zrak ili postavljajte uređaj blizu ili na meku površinu koja može blokirati otvore.
- NIKADA ne upotrebljavajte električni aparat koji je ostavljen vani ili je potopljen u vodu.
- Nikada ne usmjeravajte vrući zrak u oči.
- Ako je vaša četka za puhanje opremljena dodacima, ostavite da se ohladi prije nego što pričvrstite ili uklonite dodatak četkom.
- Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog nepoštivanja ovih uputa ili bilo kakve druge nepravilne uporabe ili lošeg rukovanja.

DIJELOVI UREĐAJA



- 1.Super savjet
- 2.Neodvojiva glava četke
- 3.Inovativni otvori za protok zraka
- 4.Lagan ergonomski dizajn
- 5.Višestruko podešavanje topline
- 6.Profesionalni okretni kabel

UPUTE ZA UPORABU:

- Prije uključivanja provjerite napon na naljepnici kako biste se uvjerili da odgovara vašem lokalnom naponu.
- Četkica je opremljena s tri postavke brzine; niska, srednja i visoka. Kao općenito vodič, koristite podešavanje velike brzine za grubo sušenje gušće kose, srednju postavku za finiju i još precizniju kontrolu prilikom oblikovanja. Niska postavka može se koristiti na kraju za oblikovanje.
- Počnite od stražnjeg dijela glave kad sušite kosu i krenite prema naprijed.
- Ne koncentrirajte strujanje zraka na bilo koje područje tijekom dužeg razdoblja.
- **BUDITE OPREZNI:** započnite s niskom postavkom kako biste testirali pravu temperaturu za vaše vlasište.
- **NAPOMENA:** Tijekom prvih nekoliko minuta početne uporabe možete primjetiti dim i blagi miris, to je normalno i brzo će nestati.

KORISTITI:

1. Osušite kosu ručnikom.
2. Kosu razdvojite na dijelove za ravnanje pomoću kopči za kosu.
3. Za glatko puhanje, stavite ga blizu korijena i kistom dolje prema krajevima.
4. Da biste izbjegli pregrijavanje proizvoda, prvo započnite s niskim podešavanjem kako biste testirali pravu temperaturu za vaše vlasište.
5. Zbog higijenskih razloga koristite ga na čistoj kosi.
6. Nikada ne ispirajte četkicu pod vodom.





SAVJETI ZA OBLIKOVANJE:

Da se brže osuši: osušite kosu ručnikom kako biste uklonili višak vode, a zatim vlažnu kosu češljajte češljjem za najbolje rezultate.

Radi lakšeg oblikovanja: odvojite kosu na dijelove za ravnjanje pomoću kopči za kosu.

Da bi se postigla voluminozna kosa: četku držite blizu korijena i izvaljavajte dolje do krajeva.

Za postizanje glatke ravne kose: glatkom četkom dolje prema krajevima.

Za uvijanje krajeva: postavite četkicu za kosu ispod krajeva i držite 2 ili 3 sekunde prije okretanja

Vanjske kovrče: postavite četkicu preko krajeva kose i držite 2 do 3 sekunde prije okretanja prema van.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||**TIP: Protect your hair from heat!**|||UNTRANSLATED_CONTENT_END||| Preporučujemo da na kosu nanesete sprej za zaštitu od topline neposredno prije upotrebe četke Styloom kako biste zaštitili kosu od oštećenja zbog termičkog oblikovanja kose, te smanjili broj razdijeljene kose i povećali sjaj.



ODRŽAVANJE I NJEGA:

- Prijе čišćenja uvijek isključite utikač i ostavite da se ohladi.
- Povremeno pregledavajte ulaz zraka / zaslon filtera na stražnjoj strani četke i uklanjajte nakupljene nečistoće. Smanjenje protoka zraka i uništavanja četke.
- Nikad ne koristite sljedeće kemikalije za čišćenje proizvoda; Razređivač, benzinski alkoholi ili bilo koje druge zapaljive kemikalije.
- NE motajte kabel oko uređaja: to može prouzrokovati trošenje kabela.
- Za čišćenje koristite meku suhu krpu.

SIGURNOSNE UPUTE I UPOZORENJA:

Proizvodi su proizvedeni po najvišim standardima i pružit će vam vrhunske performanse ukoliko se koriste u skladu s uputama u ovom priručniku.

Budući da naši proizvodi imaju 1-godišnju zamjenu i 2-godišnje jamstvo, kod bilo kakvog problema, obratite nam se, odmah čemo vam odgovoriti.



Upute za recikliranje i odlaganje



Označavanje ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom diljem EU-a. Kako bi se spriječila moguća šteta okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada; odgovorno reciklirajte za promicanje održive upotrebe materijalnih resursa. Da biste vratili svoj upotrijebljeni uređaj, koristite sustave za povrat i prikupljanje podataka ili se obratite prodavaču gdje je proizvod kupljen. Ovaj proizvod je za sigurno recikliranje u zaštiti okoliša