

KUUMAÕHUHARI 2IN1: FÖÖN JA SOENGUHARI STYLOOM



KASUTUSJUHEND

Mudeli number: 5250

Täname, et ostsid 2in1 juukseharja: föön ja soenguhari.

Nüüd saad oma juuksed koheselt kuivatada ja soengusse sättida ilma juukseid kahjustamata. Kolm reguleeritavat kuumusastet tagavad stiliseerimise vastavalt sinu juuksetüübile ja -pikkusele ning täiusliku lõpptulemuse.

Selles kasutusjuhendis on esitatud ohutusjuhised ja olulised nõuanded uue fööni kasutamiseks ja hooldamiseks.

KARP SISALDAB:

1 x kuumaõhuhari

1 x kasutusjuhend

OMADUSED JA EELISED

- Turmaliintehnoloogia negatiivsete ioonide jaoks, mis tagab tervemad juuksed
- Ülikerge korpus
- Vaikne ja võimas 1000 w mootor
- 60% kiirem kuivatamisaeg
- 3 puhumiskiirust
- Keraamiline küttekeha

TEHNILISED NÄITAJAD

- **Materjal:** ABS, keraamika
- **Kaal:** 0,60 kg
- **Pinge:** 110 V-240 V
- **Võimsus:** 1000 W
- **Juhtme pikkus:** 160 cm

OLULISED OHUTUSJUHISED:

Seadme õigeks ja ohutuks kasutamiseks on väga oluline, et kasutaja loeks enne kasutamist põhjalikult läbi alljärgnevad juhised. Palun säilita see juhend edaspidiseks kasutamiseks.

- Harja/fööni pind on kuum, ÄRA PUUDUTA SEDA PIIRKONDA, KUI SEADE TÖÖTAB.
- Seadet ei tohi kunagi jätta järelevalveta, kui see on ühendatud vooluvõrku. Kui seadet kasutavad lapsed või teatud erivajadustega inimesed või seda kasutatakse nende läheduses, on vajalik hoolikas järelevalve.
- Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ära kasuta seda toodet, kui selle mis tahes osa on visuaalsel vaatlusel katki või pragunenud.
- Ära kasuta seadet, kui see on defektne või juhe on kahjustatud. Kui seade ei tööta korralikult, kontrolli esmalt pistikut ja seejärel, et elekter oleks peakaitsmest sisse lülitatud. Ära seadet lahti võta. Kasuta oma vahetusõigust, et saada uus toode.
- Ära kunagi kasuta seadet vees või muudes vedelikes.
- Ära kasuta seadet kunagi vanni, duši või muude niiskete ja veega täidetud kohtade lähedal. Mitte kunagi ei tohi seadet kasutada, kui käed või jalad on märjad.
- Ära kunagi haara käega elektriseadmest, mis on vette või muusse niiskesse kohta kukkunud. Lülita vooluvõrk välja peakaitselülitist ja tõmba seejärel pistik välja.
- Ära kasuta fööni aerosoolpurkide, pihustatavate toodete või muude kosmeetikatoodete läheduses.
- Ole alati ettevaatlik, et mitte põletada ennast kasutamise ajal.
- Kui seadet ei kasutata, tõmba see alati vooluvõrgust välja.
- Ära kasuta seadet muuks kui ettenähtud otstarbeks.
- Ära kasuta koos pingemuunduriga.
- Enne puhastamist või hooldamist veendu, et seade on välja lülitatud ja täielikult jahtunud.

- Meie elektriseadmetel on integreeritud GFCI-pistikud. Kui sinu seade ei võta voolu sisse, kontrolli vajadusel nii GFCI taaskäivitamise nuppu kui ka DFCI pistikut.
- ÄRA KUNAGI KASUTA SEADET ilma tagumise filtrita.
- ÄRA KUNAGI blokeeri seadme õhuavasid ega aseta seadet pehme pinna lähedale või sellele, sest see võib avasid blokeerida.
- Ära kunagi kasuta elektriseadet, mis on jätetud õue või mis on saanud märjaks.
- Ära kunagi suuna kuuma õhku silmadesse.
- Kui sinu föön on varustatud lisaseadmetega, laske sellel enne lisaseadmete kinnitamist või eemaldamist jahtuda.
- Käesolevate juhiste mittejärgimisest või muust ebaõigest kasutamisest või väärkasutusest põhjustatud kahjude eest ei võeta vastutust.

SEADME OSAD



1. Jahe ots
2. Mitte-eemaldatav harjapea
3. Uuenduslikud õhuvooluavad
4. Kerge kaal, ergonomiline disain
5. Mitu kuumuse seadistust
6. Professionaalne pöörlev juhe

KASUTUSJUHEND:

- Enne vooluvõrku ühendamist kontrolli sildil olevat pinget, et see vastaks kohalikule pingele.
- Harjal on kolm kiiruse seadistust: madal, keskmine ja suur. Kasuta paksemate juuste kuivatamiseks suurt kiirust ning peenemate juuste korral ja soengu tegemiseks keskmist kiirust. Soengu säätmiseks kasuta madalat kiirust.
- Alusta juuste kuivatamist kuklast ja liigu ettepoole.
- ÄRA koonda õhuvoolu pikemaks ajaks ühele piirkonnale.
- **HOIATUS:** alusta madala kuumusega, et testida oma peanaha jaoks sobivat temperatuuri.
- **MÄRKUS:** esimese paari minuti jooksul võib märgata suitsu ja kerget lõhna, see on normaalne ja kaob kiiresti.

KASUTAMINE:

1. Kuivata juuksed kergelt rätikuga.
2. Jaga juuksed juukseklambritega osadeks.
3. Siledate juuste jaoks asetage see juurte lähedale ja tõmba harja otste suunas.
4. Et vältida toote ülekuumenemist, käivitage see kõigepealt madalal seadistusel, et testida oma peanahale sobivat temperatuuri.
5. Hügieenilistel kaalutlustel kasuta seda puhastel juustel.
6. Ära kunagi loputa harja vee all.





SOENGUNIPID:

Kiiremaks kuivatamiseks: kuivata juuksed rätikuga, et eemaldada liigne vesi, seejärel kammi märjad juuksed kammiga läbi, et saavutada parimad tulemused.

Lihtsamaks kujundamiseks: jaga juuksed juukseklambritega osadeks.

Volüümikate juuste saavutamiseks: hoida harja juurte lähedal ja keera alla otste suunas.

Siledate sirgete juuste saavutamiseks: tõmba harjaga otse alla juukseotste suunas.

Otsade lokitamiseks: asetage juuksehari otste ALLA ja hoida seda enne keeramist 2 kuni 3 sekundit.

Väljapoole keeratud lokid: asetage hari juukseotste peale ja hoida seda 2-3 sekundit, enne kui keerate seda väljapoole.

NIPP: Kaitse oma juukseid kuumuse eest! Soovitame kanda juustele vahetult enne Styloomi harja kasutamist kuumakaitsevahendit, et kaitsta juukseid termilise töötlemise tagajärjel tekkivate kahjustuste eest, vähendada lõhenenud otsi ja suurendada läiget.



HOOLDAMINE:

- Enne puhastamist tõmba alati pistik välja ja lase seadmel jahtuda.
- Kontrolli perioodiliselt harja tagaküljel olevat õhu sisselaskeava/filtrovõret ja eemalda sinna kogunenud tolm jms. Tolmu jms kogunemine takistab õhuvoolu ja kahjustab harja.
- Ära kunagi kasuta toote puhastamiseks järgmisi kemikaale: lakivedeldaja, bensiinialkoholid või muud tuleohtlikud kemikaalid.
- ÄRA keri juhet ümber seadme: see võib põhjustada juhtme kulumist.
- Kasuta puhastamiseks pehmet kuiva lappi.



Ümbertöötlemise ja äraviskamise juhised



See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis koos muude olmejäätmetega ära visata. Et vältida jäätmete valest käitlemisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, tuleb seade ümber töödelda vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasuta palun tagastussüsteeme või võta ühendust poega, kust toode osteti. Nad võivad selle toote tagasi võtta keskkonnoahutuks ümbertöötlemiseks.