

**KARŠTO ORO ŠEPETYS 2IN1:
PLAUKŲ DŽIOVINIMO IR FORMAVIMO ŠEPETYS STYLOOM**



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Modelio numeris: 5250

Dėkojame, kad įsigijote šepetį 2in1: Plaukų džiovinimo ir formavimo prietaisas.

Dabar galite kartu išdžiovinti plaukus ir suformuoti šukuoseną, nepažeisdami plaukų. Trys reguliuojami karščio nustatymai užtikrina sušukavimą pagal jūsų plaukų tipą ir ilgį bei garantuoja puikų galutinį rezultatą.

Šiame vadove pateikiamos saugos instrukcijos ir svarbūs patarimai, kaip naudoti ir prižiūrėti naująjį šepetį džiovintuvą.

PAKUOTĖJE YRA:

1 x karšto oro šepetys
1 x naudojimo instrukcija

FUNKCIJOS IR PRIVALUMAI

- Neigiamų jonų turmalino technologija sveikesniems plaukams
- Itin lengvas korpusas
- Tylus ir galingas 1000 W variklis
- 60 % trumpesnis džiovinimo laikas
- 3 pūtimo greičiai
- Keraminis kaitinimo elementas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- **Medžiaga:** ABS, keramika
- **Svoris:** 0,60 kg
- **Įtampa:** 110 V-240 V
- **Galia:** 1000 W
- **Kabelio ilgis:** 160 cm

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI:

Kad prietaisas būtų naudojamas teisingai ir saugiai, labai svarbu, kad prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitytumėte toliau pateiktas instrukcijas. Saugokite šią instrukciją, kad ateityje galėtumėte ja remtis.

- Šepetys / šeriai bus karšti, **NELIESKITE JŲ, KOL PRIETAISAS ĮJUNGTAS.**
- Kai prietaisas įjungtas į elektros tinklą, niekada nepalikite jo be priežiūros. Kai prietaisą naudoja vaikai arba asmenys su tam tikra negalia, būtina priežiūra.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nenaudokite, jei vizualiai apžiūrėjus, kuri nors šio gaminio dalis yra suskilinėjusi arba įtrūkusi.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis sugedęs arba pažeistas laidas. Jei prietaisas veikia netinkamai, pirmiausia patikrinkite kištuką, o tada patikrinkite, ar įjungtas pagrindinis elektros maitinimas. Nebandykite išrinkti. Norėdami gauti naują prekę, pasinaudokite grąžinimo taisyklėmis.
- **NIEKADA** nenaudokite prietaiso vandenyje ar kituose skysčiuose.
- **NIEKADA** nenaudokite prietaiso arti vonios, dušo kabinos su vandeniu, ar kurioje nors kitoje drėgnoje vietoje. Niekada nenaudokite, jei jūsų rankos ar kojos yra šlapios.
- Niekada neimkite elektros prietaiso, kuris įkrito į vandenį ar kitą drėgną vietą. Išjunkite pagrindinį maitinimo šaltinį, tada ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
- Nenaudokite šepetio pūstuvo šalia aerozolio skardinių, purškiamų produktų ar kitų tualetinių reikmenų.
- Visada būkite atsargūs, kad naudodami nenusidegintumėte.
- Nenaudojamą prietaisą visada ištraukite iš elektros tinklo.
- Nenaudokite prietaiso kitiems tikslams, nei numatyta.
- Nenaudokite su įtampos keitikliu.
- Prieš valydami ar tikrindami prietaisą atjunkite jį nuo elektros tinklo ir palaukite, kol visiškai atvės.
- Mūsų elektriniuose prietaisuose integruotas GFCI lizdas. Jei prietaiso nepavyksta įjungti, prireikus patikrinkite GFCI atstatymo mygtuką ir DFCl kištuką.
- **NIEKADA** nedirbkite be galinio filtro.

- NIEKADA neuždenkite prietaiso oro angos ir nestatykite prietaiso šalia ar ant minkšto paviršiaus, kuris gali užstoti angas.
- NIEKADA nenaudokite elektros prietaiso, kuris buvo paliktas lauke arba panardintas į vandenį.
- Niekada nenukreipkite karšto oro į akis.
- Jei jūsų šepetys yra su priedais, prieš juos uždėdami ar nuimdami, leiskite jiems atvėsti.
- Negalime prisiimti jokios atsakomybės už žalą, padarytą nesilaikant šių instrukcijų ar kitaip netinkamai naudojant arba netinkamai eksploatuojant šį prietaisą.

PRIETAISO DALYS



1. Neįkaistantis galiukas
2. Nenuimama šepetėlio galvutė
3. Naujoviškos oro srauto angos
4. Lengva ergonomiška konstrukcija
5. Keli kaitinimo nustatymai
6. Profesionalus besisukantis laidas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

- Prieš įjungdami patikrinkite vardinėje etiketėje nurodytą įtampą, kad įsitikintumėte, jog ji atitinka vietinę įtampą.
- Galite nustatyti tris šepetčio greičio lygius: žemą, vidutinį ir aukštą. Įprastai didelio greičio nustatymas naudojamas grubiam storesnių plaukų džiovinimui, o vidutinio greičio nustatymas - švelnesniam ir tikslesniam šukavimui. Šukuosenos užbaigimui galima naudoti žemiausią nustatymą.
- Džiovindami plaukus pradėkite nuo užpakalinės galvos dalies ir judėkite pirmyn.
- Nesutelkite oro srauto į kurią nors sritį ilgesniam laikui.
- **BŪKITE ATSARGŪS:** pradėkite nuo žemo nustatymo, kad išbandytumėte galvos odai tinkamą temperatūrą.
- **DĖMESIO:** per pirmąsias kelias pirmojo naudojimo minutes galite pastebėti šiek tiek dūmų ir pajusti silpną kvapą, tai normalu ir greitai išnyks.

NAUDOJIMAS:

1. Nusausinkite plaukus rankšluosčiu.
2. Plaukų segtukais suskirstykite plaukus lengvai tvarkomomis sruogomis.
3. Jei norite lygiai iššukuoti plaukus, dėkite šepetį prie šaknų ir šukuokite link galų.
4. Kad gaminys neperkaistų, iš pradžių pradėkite nuo žemos temperatūros, kad išbandytumėte, kokia temperatūra tinka jūsų galvos odai.
5. Higienos sumetimais naudokite šepetį ant švarių plaukų.
6. Niekada neskalkaukite šepetio po vandeniu.





ŠUKAVIMO PATARIMAI:

Kad plaukai greičiau išdžiūtų: nusauskite plaukus rankšluosčiu, kad pašalintumėte vandens perteklių, tada sušukuokite drėgnus plaukus šukomis, kad pasiektumėte geriausių rezultatų.

Kad būtų lengviau formuoti šukuoseną: suskirstykite plaukus į sruogas plaukų segtukais.

Norėdamos plaukams suteikti apimties, laikykite šepetį ties šaknimis ir sukite link plaukų galiukų.

Jei norite lygių tiesių plaukų: šepėčiu švelniai braukite link galų.

Plaukų galiukų garbanojimui: palaikykite plaukų šepetį PO plaukų galiukais 2-3 sekundes prieš pasukdamas

PATARIMAS: Saugokite plaukus nuo karščio! Rekomenduojame prieš pat naudojant "Styloom" šepetį plaukus išpurkšti purškikliu nuo karščio, kad apsaugotumėte plaukus nuo pažeidimų formuojant šukuoseną karštu prietaisu, taip pat kad sumažintumėte plaukų galiukų išsišakojimą ir suteiktumėte plaukams blizgesio.

Garbanos, užsuktos į išorę: palaikykite šepetį virš plaukų galiukų 2-3 sekundes, tada sukite į išorę.



TECHNINĖ PRIEŽIŪRA:

- Prieš valydami visada atjunkite ir leiskite atvėsti.
- Periodiškai apžiūrėkite oro padavimo ir (arba) filtro sietelį šepetio gale, ir pašalinkite susikaupusius nešvarumus. Susikaupę nešvarumai gali sumažinti oro srautą ir sugadinti šepetį.
- Gaminio valymui niekada nenaudokite šių cheminių medžiagų: Skiediklio, benzino alkoholio ar kitų degių cheminių medžiagų.
- NEVYNIOKITE laido aplinkui prietaisą: nuo to jis gali susidėvėti.
- Valykite minkšta sausa šluoste.



Perdirbimo ir šalinimo instrukcijos



Šiuo ženklu nurodoma, kad ES teritorijoje šis gaminys neturėtų būti šalinamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad užkirstumėte kelią galimai žalai, sukeltai aplinkai ar žmonių sveikatai, dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai perdirbkite atliekas ir skatinkite tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį. Jie gali priimti šį prietaisą saugiam perdirbimui.