

Okosóra felhasználói kézikönyv



Modell: W7

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

A készülék használatának megértéséhez, valamint az összes funkció és működési mód megismeréséhez olvassa el ezt a kézikönyvet.

Cégünk fenntartja a jogot a kézikönyv aktualizálására és módosítására.

A csomag tartalma:

Ajándékdoboz 1x,
Felhasználói kézikönyv 1x,
Töltő 1x,
Okosóra 1x.

Műszaki leírás:

Bluetooth: BT3.0+5.0
Elem: 210 mAh lítium-ion-polimer akkumulátor, töltő mágneses töltőcsatlakozóval
Méret: 45*38*10,7 mm
Tömeg: 50 g

Megjegyzés

Ez a termék beépített újratölthető lítium akkumulátorral rendelkezik. Az akkumulátor biztonságos használata érdekében a készüléket ne szedje szét, védje a külső behatásoktól, ne nyomja össze, és ne tegye tűzbe. Ha jelentősen megduzzad az akkumulátora, ne használja tovább. Ne tegye magas hőmérsékletű környezetbe; ne használja vízbe merítés után.

Ne használja zuhanyzóban/fürdőben vagy szaunában, mivel a vízcseppek behatolhatnak az órába. A fentiek egyikére sem vonatkozik jótállás.

A termék IP44-es fröccsenés elleni védelemmel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy ellenáll az izzadságnak vagy a kisebb fröccsenéseknek. Ne használja a terméket zuhany alatt, ne merítse vagy áztassa vízbe vagy más folyadékba.

Használati útmutató

Kijelző: Görgessen az intelligens menüben a nagyításhoz/ kicsinyítéshez. Az óralapok váltásához lépjen a főmenübe.

Alsó gomb: Tartsa lenyomva a készülék be-/kikapcsolásához; nyomja meg egyszer a kijelző bekapcsolásához.

Érintési utasítások: Érintse meg az egyes funkciókat az elindításhoz. A visszatéréshez húzza jobbra az ujját a kijelzőn. A kezdőképernyőn húzza lefelé az állapotsor megjelenítéséhez. Húzza felfelé az értesítési központ megnyitásához, húzza balra a kedvenc funkciók megnyitásához, húzza a +-ra a kedvenc funkciókhoz való hozzáadáshoz. A főmenü megnyitásához húzza az ujját jobbra a kijelzőn.

Óraszámka módosítása

Óraszámka módosítása: tartsa lenyomva a kezdőképernyőn az ujját az óralap megváltoztatásához.

Óraszíj

Óraszíj cseréje: Fogja meg az órát, és tolja a szíjat az egyik oldalról a másikra a cseréhez.

Töltéssel kapcsolatos utasítások

Ez a termék mágneses töltőcsatlakozóval tölthető. Csatlakoztassa a töltőt a készülék hátuljához. A készülék számítógépről vagy szabványos 5 V-os töltőről tölthető. A teljes feltöltése 90 percet vesz igénybe.

Figyelem: Ne érintse a mágneses töltőkábel bármely 2 csapját vezető képességű anyaghoz, mert ez rövidzárlatot okozhat.

Kapcsolat

Ha szeretné összekapcsolni az órát a telefonjával, először töltsse le az alkalmazást a telefonjára.



Android/iOS telefon: A letöltéshez olvassa be a fenti QR-kódot egy böngészővel vagy bármilyen QR-kód-szkennerrel.

A telepítés után kapcsolja be a Bluetooth-kapcsolatot, nyissa meg az alkalmazást, erősítse meg az értesítéseket, engedélyezze az alkalmazás által kért összes engedélyt, és töltsse ki a személyes adatait. Koppintson az „Add device” (Eszköz hozzáadása) lehetőségre, keresse meg a „Watch 7” eszközt (kapcsolja be a GPS-t az okostelefonján, mielőtt megpróbál csatlakozni), és koppintson a csatlakoztatásra.

Értesítési beállítások

A telefonos alkalmazásban - „Device” (eszköz) - „Notifications” (értesítések) , válassza ki a megfelelő alkalmazásokat, és kapcsolja be az értesítéseket.

Mit tegyek, ha nem kapok értesítéseket?

1. Az óra csak a telefon értesítéseit szinkronizálja az értesítési központból, például a bejövő hívásokat, SMS-t, WhatsAppot, WeChatet és egyebeket, ha a telefon nem kap értesítést, akkor az óra sem tudja fogadni azokat. A telefonnak képesnek kell lennie a megfelelő alkalmazások értesítéseinek fogadására, hogy azokat az órán is láthassa. Ügyeljen rá, hogy a telefon beállításaiiban kapcsolja be az értesítési engedélyeket.
2. Ha az (1) lépés után még mindig nem kap értesítéseket, állítsa vissza az órát a gyári beállításokra, lépjen be a telefon Bluetooth beállításába, és ellenőrizze, hogy csatlakozik-e a „Watch 7” eszközhez. Ha igen, kérjük, törölje a párosítást, kapcsolja ki a telefon Bluetooth funkcióját, majd kapcsolja be újra és csatlakozzon újra.
3. Ha a fenti 2 lépéssel sem sikerül megoldani az értesítési problémát, távolítsa el a „MActivePro” alkalmazást, és töltsse le újra. Ne feledje, hogy a telepítés során engedélyezze az alkalmazás minden engedélykérését, majd csatlakozzon újra.

Főbb jellemzők

Hívás: A készülék támogatja a Bluetooth-hívásokat, és az órával fogadhat vagy indíthat hívásokat. Koppintson a Bluetooth-hívás ikonra a legördülő menüben, a Telefon-beállítások-Bluetooth (Phone-Settings-Bluetooth) menüpontban keresse meg a „Watch Call” lehetőséget, és csatlakozzon az órához. Az energiafogyasztás csökkentése érdekében, ha a Bluetooth audio kapcsolat megszakad, mert távol kerül a telefonjától, akkor 3 perc újbóli csatlakozási próbálkozást követően automatikusan kikapcsol, és önnel kell újra bekapcsolnia. A Bluetooth-híváshang kikapcsolható, vagyis az óra nem tud Bluetooth-hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, ami meghosszabbíthatja a használati időt. Az alacsony energiafogyasztású üzemmód alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Telefonkönyv: A telefonos alkalmazáshoz való csatlakoztatás után az alkalmazásból 10 gyakran használt névjegyet adhat hozzá az óra telefonkönyvéhez.

Nyelv/idő/dátum: A nyelv/idő/dátum szinkronizálása a mobiltelefon és az okosóra között a kapcsolat létrehozása után történik.

Készenléti óraszám: Többféle óraszám közül választhat. A kezdőképernyőn 3 másodperces hosszú érintéssel válthat a különböző óraszámok között. Új óraszámok is letölthet az alkalmazásban, vagy beállíthatja fényképeit háttérként.

Értesítések: Alkalmazásértesítések, például Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail és egyéb értesítések szinkronizálása és megjelenítése a mobiltelefon és az okosóra között. Legfeljebb 8 értesítés jeleníthető meg az órán. Kérjük, módosítsa az alkalmazás beállításait, és engedélyezze az értesítések megjelenítését az alkalmazás engedélyeiben a mobiltelefonján. Az órán elutasíthatja a bejövő hívásokat.

Tevékenységi információk: Edzés és egészségügyi adatok megjelenítése, ideértve: megtett lépések, távolság és kalória-fogyasztás. Ezeket az adatokat minden nap éjfélig számolja az óra, majd éjfélkor nullázódnak. A korábbi adatokat az előzmények között tekintheti meg.

Edzés: Válassza ki a sportmódot az edzés rögzítéséhez. Indítsa el az edzés rögzítéséhez. Húzza jobbra az edzés szüneteltetéséhez és érintse meg az edzés befejezéséhez. Rögzíti az időtartamot, a kalóriákat, a pulzusszámot és egyéb adatokat.

Szívritmus-figyelő funkció: Ha ez a funkció aktiválva van, az óra a pulzusszámot a bőr felszíni kapillárisát zöld optikai diódákkal pásztázva méri. A mérés és a rögzítés megkezdéséhez kb. 2 másodpercet kell várnia. A mérés leállításához csúsztasson ujjával más menüpontokhoz. Olvassa el az interneten a korcsoportjára és nemére vonatkozó átlagos pulzusszámra, valamint a testmozgás közbeni pulzusszámra vonatkozó információkat és/vagy kérjen tanácsot kezelőorvosától.

Megjegyzés: Az eszköz nem orvostechikai eszköz. A feltüntetett értékek csak tájékoztató jellegűek.

Vérnyomás funkció: Tegye a kezét laposan egy felületre, és ne mozogjon. Ha ez a funkció aktiválva van, az óra körülbelül 45-50 másodperc mérés után mutatja az eredményt.

Megjegyzés: Az eszköz nem orvostechikai eszköz. A feltüntetett értékek csak tájékoztató jellegűek.

Elektrokardiogram (EKG) funkció: Az óra optikai pulzusszám-érzékelővel és EKG-érzékelővel rendelkezik, így mutatja referenciaként a felhasználó szív működésére vonatkozó információkat. Ha ez a funkció aktiválva van, az óra körülbelül 30 másodperc mérés követően mutatja az adatokat, amelyek az alkalmazásban is áttekinthetők.

Megjegyzés: Az eszköz nem orvostechikai eszköz. A feltüntetett értékek csak tájékoztató jellegűek.

Vér oxigén funkció: A vér oxigénszintje (SP02H) a vérben keringő oxigén mennyisége. Kérjük, olvassa el az interneten az ön korcsoportjára és nemére vonatkozó egészséges vagy kóros vér oxigénszázalékra vonatkozó információkat és/vagy kérjen tanácsot kezelőorvosától.

Megjegyzés: Az eszköz nem orvostechikai eszköz. A feltüntetett értékek csak tájékoztató jellegűek.

Stopperóra: A start szünet és állj gombokkal használható.

Távirányító (zene): Lehetővé teszi a telefonon lévő zenelejátszás elindítását és irányítását az okosórával (a telefonra zenelejátszó alkalmazást kell telepíteni).

Információk: Itt tekintheti meg a modellszámot, a Bluetooth-címet és a verziószámot.

Reset (Visszaállítás): Érintse meg az összes adat visszaállításához (gyári adatok visszaállítása).

Ébresztő: A telefonos alkalmazáson keresztül több ébresztési időt is beállíthat.

Edzés vagy vízfogyasztás emlékeztető: Az alkalmazásban állítson be egy emlékeztető időpontot edzésre és/vagy vízivásra.

Telefon keresése: Ha a készülék és a telefon csatlakoztatva van, a Telefon keresése funkció segíthet a mobiltelefont megkeresnie. Koppintson a „Find Phone” (Telefon keresése) lehetőségre, és keresse meg telefonját a telefonból érkező csörgés/hang segítségével.

„Wrist Wakeup” : Az órát csuklómozdulattal "ébresztheti fel". Ezt a funkciót az alkalmazásban állíthatja be.

Megjegyzés: ez növelheti az energiafogyasztást.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék felügyelet nélküli ártalmatlanítása következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése és az anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében gondoskodjon a termék felelősségteljes újrahasznosításáról. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a



kapcsolatot a termék eladójával. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.

