

# Smart Watch gebruikershandleiding



**Modelnr.: W7**

Bedankt voor het kiezen voor ons product!

Lees eerst deze handleiding om volledig te begrijpen hoe u dit apparaat moet gebruiken en om alle functies en de eenvoudige bedieningsmethode te kennen.

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor de handleiding bij te werken en te wijzigen.

## **Pakket bestaat uit:**

Cadeauverpakking 1x,  
Gebruikershandleiding 1x,  
Oplader 1x,  
Smart Watch 1x.

## **Technische specificatie:**

Bluetooth: BT3.0+5.0  
Batterij: 210 mAh Lithium ion polymeer batterij, lader met magnetische laadconnector  
Afmeting: 45\*38\*10,7 mm  
Gewicht: 50 g

## **Opmerking**

Dit product heeft een ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij. Voor een veilig gebruik van de batterij niet demonteren, slaan, knijpen of in vuur steken; als de batterij ernstig is opgezwollen, niet verder gebruiken; niet in een omgeving met hoge temperaturen plaatsen; de batterij niet gebruiken nadat deze in water is ondergedompeld.

Gebruik het niet in de douche/bad of sauna, omdat de waterdruppels de behuizing binnendringen en krasschade aan de randcomponenten voorkomen. Al het bovenstaande valt buiten de garantie.

Het product heeft een IP44 spatwaterdichtheid, wat betekent dat het bestand is tegen zweet of kleine spetters water. Gebruik het product niet onder de douche, dompel het niet onder in water of een andere vloeistof.

## **Bedieningshandleiding**

Scherm: Scroll om in/uit te zoomen op het slimme menu, of wissel tussen de wijzerplaten, tik erop om naar het hoofdmenu te gaan.

Onderste knop: Houd de knop ingedrukt om het apparaat AAN/UIT te zetten; druk kort op de knop om het scherm op te lichten als het scherm uit is.

Aanraak-instructies: Tik om elke functie in te voeren, veeg naar rechts om terug te keren. Veeg op het startscherm naar beneden om de statusbalk te openen, veeg naar boven om het meldingscentrum te openen, veeg naar links om de favoriete functies te openen, veeg naar de + om toe te voegen aan favoriete functies. Veeg naar rechts om het hoofdmenu te openen.

## **Wijzerplaat wijziging**

Wijziging wijzerplaat: houd het beginscherm ingedrukt om de wijzerplaat te wijzigen.

## **Watch-bandje**

Watch-bandje verwisselen: Houd het horlogehuis vast, duw het bandje van de ene naar de andere kant en verwijder het om het te verwisselen.

## **Oplaadinstructies**

Dit product gebruikt magnetische oplaadschakelaar. Sluit de lader aan op de achterkant van het apparaat, hij zal automatisch opladen. Het apparaat ondersteunt een PC USB of standaard 5V lader. Het duurt ongeveer 90 minuten om het apparaat volledig op te laden.

Let op: Verbind geen 2 pinnen van de magnetische oplaadkabel tegelijkertijd met een geleidend materiaal, want dat kan kortsluiting veroorzaken.

## **Verbinding**

Om het horloge met uw telefoon te verbinden, downloadt u eerst de App op uw telefoon.



Android/IOS-telefoon: Scan de bovenstaande QR-code afbeelding door een browser of een andere scanner om te downloaden.

Schakel na de installatie de Bluetooth-verbinding in en open de app, bevestig de meldingen en sta alle toestemmingen toe die de app vraagt, en vul uw persoonlijke gegevens in. Tik op "Apparaat toevoegen", zoek naar het apparaat "Watch 7" (zet de GPS op uw smartphone aan voordat u probeert te verbinden) en tik op verbinden.

## **Instellingen voor meldingen**

Ga naar de app op de telefoon - "Apparaat" - "Meldingen", selecteer de betreffende apps, zet de meldingen op AAN.

## **Wat als ik geen meldingen ontvang?**

1. Het horloge synchroniseert alleen telefoonmeldingen uit het notificatiecentrum, zoals inkomende oproepen, SMS, WhatsApp, WeChat en andere, als de telefoon geen meldingen ontvangt in het notificatiecentrum, dan kan het horloge ze ook niet ontvangen. De telefoon moet meldingen van de bijbehorende apps kunnen ontvangen om ze ook op het horloge te kunnen zien. Zorg ervoor dat u de meldingsmachtigingen aanzet in de telefooninstellingen.
2. Als u na stap (1) nog steeds geen meldingen ontvangt, zet dan het horloge terug naar de fabrieksinstelling, ga naar de Bluetooth-instellingen op uw telefoon en controleer of het verbonden is met apparaat "Watch 7". Zo ja, ontkoppel dan de koppeling, schakel de Bluetooth van de telefoon uit en zet hem weer aan om opnieuw verbinding te maken.
3. Als de bovenstaande 2 stappen het meldingsprobleem niet kunnen oplossen, verwijder dan de "MActivePro" app en download deze opnieuw. Vergeet niet om alle verzoeken om toestemming van de app toe te staan tijdens de installatie en maak vervolgens opnieuw verbinding.

## **Belangrijkste kenmerken**

**Bellen:** Dit apparaat ondersteunt Bluetooth-gesprekken, en het horloge bedient de telefoon om gesprekken te voeren of te ontvangen. Tik op het Bluetooth-gesprekspictogram in het uitklapmenu, zoek in Telefooninstellingen-Bluetooth naar "Watch Call" en maak verbinding met het horloge. Om het stroomverbruik te beperken, wordt de audio Bluetooth, nadat deze is verbroken omdat deze buiten bereik is, automatisch uitgeschakeld als er binnen 3 minuten geen nieuwe verbinding tot stand komt, en moet deze handmatig weer worden ingeschakeld. De Bluetooth-gespreksaudio kan worden uitgeschakeld, wat betekent dat het horloge geen Bluetooth-gesprekken kan voeren of ontvangen, wat de gebruikstijd kan verlengen, en de modus voor laag stroomverbruik is standaard ingeschakeld.

**Telefoonboek:** Na verbinding met de telefoon-app kunt u vanuit de app 10 veelgebruikte contacten toevoegen aan het telefoonboek van het horloge.

**Taal/tijd/datum:** Synchronisatie van taal/datum/tijd tussen de mobiele telefoon en het slimme horloge nadat de verbinding tot stand is gebracht.

**Stand-by wijzerplaten:** Er zijn verschillende wijzerplaten om uit te kiezen, druk lang op 3 seconden op het beginscherm om te wisselen tussen verschillende wijzerplaten; u kunt ook nieuwe wijzerplaten downloaden in de app of uw foto's aanpassen als achtergrond van de wijzerplaat.

**Meldingen:** Synchronisatie en weergave van app-meldingen zoals Facebook, WhatsApp, SMS, E-mail en andere tussen de mobiele telefoon en het slimme horloge. Er kunnen maximaal 8 meldingen op het horloge worden weergegeven. Pas de instellingen in de app aan en sta toe dat meldingen worden weergegeven met app-machtigingen op uw mobiele telefoon. U kunt inkomende oproepen weigeren via het horloge.

**Activiteit info:** Toont de training en gezondheidsgegevens, waaronder stappen, afstand, calorieverbruik. Deze gegevens worden elke dag tot middernacht bewaard en dan voor de volgende dag op 0 waarden gezet. U kunt eerdere gegevens opzoeken in Geschiedenis.

**Oefening:** Selecteer een sportmodus om uw training op te nemen. Voer in om de activiteit te starten, schuif naar rechts om de training te pauzeren, tik op om de training te beëindigen. Het registreert de duur, calorieën, hartslag en andere.

**Hartslag-monitorfunctie:** Wanneer deze functie is geactiveerd, wordt de hartslag gemeten doordat het apparaat met groene optische diodes het huidoppervlak scant. Het meten en opnemen duurt ongeveer 2 seconden. Schuif naar andere menu's om te stoppen met meten. Raadpleeg informatie over de gemiddelde hartslag, hartslag tijdens het sporten voor uw leeftijdsgroep en geslacht online en/of vraag uw arts om advies.

Let op: Het apparaat is geen medisch hulpmiddel. De getoonde waarden zijn slechts ter referentie.

**Bloeddruk functie:** Leg uw handen plat op een oppervlak en beweeg niet. Wanneer deze functie is geactiveerd, heeft het horloge ongeveer 45 - 50 seconden nodig om een resultaat te meten en af te lezen.

Let op: Het apparaat is geen medisch hulpmiddel. De getoonde waarden zijn slechts ter referentie.

**Elektrocardiogram (ECG) functie:** Het apparaat combineert een optische hartslagsensor en een ECG-sensor om informatie over de hartfunctie van de gebruiker weer te geven ter referentie. Wanneer deze functie is geactiveerd, heeft het horloge ongeveer 30 seconden meten en aflezen nodig om een resultaat te geven dat in de app kan worden bekeken.

Let op: Het apparaat is geen medisch hulpmiddel. De getoonde waarden zijn slechts ter referentie.

**Bloedzuurstof functie:** Het zuurstofgehalte in het bloed (SP02H) is de hoeveelheid zuurstof die in het bloed circuleert. Raadpleeg informatie over een gezond of abnormaal zuurstofgehalte in het bloed voor uw leeftijdsgroep en geslacht online en/of vraag uw arts om advies.

Let op: Het apparaat is geen medisch hulpmiddel. De getoonde waarden zijn slechts ter referentie.

**Stopwatchfunctie:** Druk op start en pauze, druk nogmaals op voor stop.

**Afstandsbediening (muziek):** Hiermee kan het afspelen van muziek op de telefoon worden geactiveerd en geregeld via het slimme horloge (er moet een app voor het afspelen van muziek op de telefoon zijn geïnstalleerd).

**Over:** Controleer modelnummer, Bluetooth-adres, versienummer.

**Reset:** Tik op om alle gegevens te resetten (fabrieksmodus).

**Alarmpuntie:** Via de telefoonapp kunt u verschillende alarmtijden instellen.

**Oefen of drink herinnering:** Stel in de app een tijd in om te oefenen en/of een herinnering om te drinken.

**Zoek telefoon-functies:** Wanneer het toestel en de telefoon verbonden zijn, kan de functie Telefoon zoeken helpen bij het opsporen van uw mobiele telefoon. Tik op "Zoek telefoon" en zoek uw telefoon via de beltoon/het geluid dat uit uw telefoon komt.

**Wrist Wakeup:** U kunt het horloge "wakker maken" met een polsbeweging. Stel deze functie in de app in.

Opmerking: dit kan leiden tot een hoger energieverbruik.

#### **Recycling- en wegwerpinstructies**



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid te voorkomen; recycle het op verantwoorde wijze om het duurzame hergebruik van materialen te bevorderen.

Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u het retour- en ophaalsysteem of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.



Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen.