

Používateľská príručka k inteligentným hodinkám



Model: W7

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.

Ak chcete komplexne porozumieť používaniu tohto zariadenia a poznať všetky funkcie a spôsob, ako ich jednoducho ovládať, prečítajte si najprv tento návod.

Naša spoločnosť si vyhradzuje právo aktualizovať a meniť príručku.

Balenie obsahuje:

- 1x darčeková kazeta,
- 1x používateľská príručka,
- 1x nabíjačka,
- 1x inteligentné hodinky.

Technická špecifikácia:

Bluetooth: BT3.0+5.0

Batéria: 210 mAh lítium-iónová polymérová batéria, nabíjačka s magnetickým nabíjacím konektorom

Rozmery: 45 x 38 x 10,7 mm

Hmotnosť: 50 g

Poznámka

Tento výrobok má zabudovanú nabíjateľnú lítiovú batériu. Pre bezpečné používanie batériu nedemontujte, neudierajte po nej, nestláčajte ju ani ju nekladajte do ohňa; ak je silne nadutá, nepokračujte v používaní; neumiestňujte ju do prostredia s vysokou teplotou; batériu nepoužívajte, ak bola ponorená do vody.

Hodinky nepoužívajte v sprche/vani alebo saune, pretože kvapky vody preniknú do krytu. Zabráňte poškriabaniu periférnych komponentov. Na všetky vyššie uvedené skutočnosti sa nevzťahuje záruka.

Výrobok má stupeň krytia IP44, čo znamená, že je odolný voči potu alebo malým kvapkám vody. Nepoužívajte výrobok v sprche, neponárajte ho ani nenamáčajte do vody alebo inej tekutiny.

Príručka k prevádzke

Displej: Skrolovaním zväčšujete/zmenšujete inteligentnú ponuku alebo prepínajte ciferníky hodínok. Ťuknutím na položku vstúpte do hlavnej ponuky.

Spodné tlačidlo: Podržaním tlačidla zapnete/vypnete zariadenie; krátkym stlačením tlačidla rozsvietite obrazovku, keď je obrazovka vypnutá.

Dotykové inštrukcie: Ťuknutím na položku vstúpite do každej funkcie, potiahnutím doprava sa vrátite späť. Na domovskej obrazovke potiahnutím nadol otvoríte stavový riadok, potiahnutím nahor otvoríte centrum oznámení, potiahnutím doľava otvoríte obľúbené funkcie, potiahnutím na + ich pridáte do obľúbených funkcií. Potiahnutím doprava otvoríte hlavnú ponuku.

Zmena ciferníka hodínok

Zmena ciferníka hodínok: podržaním domovskej obrazovky zmeníte ciferník hodínok.

Hodinkový remienok

Výmena remienka hodínok: Pridržte telo hodínok, zatlačte remienok z jednej strany do druhej, vyberte ho a následne vymeňte.

Inštrukcie pre nabíjanie

Tento výrobok používa magnetický nabíjací konektor . Pripojte nabíjačku k zadnej strane zariadenia, automaticky sa nabije. Zariadenie podporuje PC USB alebo štandardnú 5V nabíjačku. Plné nabitie zariadenia trvá 90 minút.

Upozornenie: Magnetický nabíjací kábel nepripájajte súčasne s vodivým materiálom, mohlo by dôjsť ku skratu.

Pripojenie

Ak chcete hodinky spárovať s telefónom, najprv si do telefónu stiahnite aplikáciu.



Android/iOS Phone: Naskenujte vyššie uvedený QR kód pomocou prehliadača alebo akéhokoľvek skenera a stiahnite si aplikáciu.

Po inštalácii zapnite Bluetooth, otvorte aplikáciu, potvrdte oznámenia, povoľte všetky povolenia požadované aplikáciou a vyplňte svoje osobné údaje. Ťuknite na položku „Add device“ (Pridať zariadenie), vyhľadajte zariadenie Watch 7 (pred pokusom o pripojenie zapnite GPS na smartfóne) a ťuknite na položku Pripojiť.

Nastavenia upozornení

Prejdite do aplikácie v telefóne - „Device“ (Zariadenie) - „Notifications“ (Upozornenia), vyberte príslušné aplikácie a zapnite upozornenia.

Ako mám postupovať, ak nedostávam oznámenia?

1. Hodinky sa zosynchronizujú iba s oznámeniami z telefónu z centra oznámení. K tým patria napríklad prichádzajúce hovory, SMS, WhatsApp, WeChat a iné. Ak telefón neprijíma oznámenia v centre oznámení, potom ich nemôžu prijímať ani hodinky. Telefón musí byť schopný prijímať oznámenia z príslušných aplikácií, aby sa mohli zobrazovať aj na hodinkách. V nastaveniach telefónu nezabudnite zapnúť povolenia upozornení.
2. Ak ani po vykonaní postupu z kroku (1) stále nedostávate žiadne oznámenia, obnovte výrobné nastavenie hodínok, vstúpte do nastavení Bluetooth v telefóne a skontrolujte, či je pripojený k zariadeniu „Watch 7“. Ak áno, zrušte párovanie, vypnite funkciu Bluetooth telefónu a potom ju znova zapnite, aby ste obnovili pripojenie.
3. Ak sa problém s upozorneniami nepodarí vyriešiť pomocou vyššie uvedených 2 krokov, odinštalujte aplikáciu „MActivePro“ a stiahnite ju znova. Nezabudnite počas inštalácie povoliť všetky žiadosti o povolenie od aplikácie a potom sa znovu pripojte .

Hlavné vlastnosti

Volanie: Toto zariadenie podporuje hovory cez Bluetooth a hodinkami sa dá ovládať telefón pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovorov. Ťuknite na ikonu hovoru Bluetooth v rozbaľovacej ponuke. V ponuke Telefón - Nastavenia - Bluetooth vyhľadajte položku „Watch Call“ a pripojte sa k hodinkám. Kvôli zníženiu spotreby energie sa odpája zvukové zariadenie Bluetooth, a to z dôvodu, že je mimo dosahu. Ak nedôjde k opätovnému pripojeniu do 3 minút, automaticky sa vypne a je potrebné ho znova zapnúť manuálne. Zvuk hovorov cez Bluetooth možno vypnúť, čo znamená, že hodinky nemôžu uskutočňovať ani prijímať hovory cez Bluetooth, čím sa môže predĺžiť čas používania a predvolene je zapnutý režim nízkej spotreby energie.

Telefónny zoznam: Po pripojení k aplikácii telefónu môžete z aplikácie pridať do telefónneho zoznamu hodínok 10 často používaných kontaktov.

Jazyk/čas/dátum: Synchronizácia jazyka/dátumu/času medzi mobilným telefónom a inteligentnými hodinkami nastáva po spárovaní.

Pohotovostné ciferníky hodínok: Na výber je niekoľko ciferníkov hodínok. Dlhým stlačením 3 sekundy na domovskej obrazovke môžete prepínať rôzne ciferníky hodínok; v aplikácii si tiež môžete stiahnuť nové ciferníky hodínok alebo si prispôbiť fotografie ako pozadie ciferníka hodínok.

Notifikácie: Synchronizácia a zobrazovanie oznámení aplikácií, ako sú Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail a iné, medzi mobilným telefónom a inteligentnými hodinkami. Na hodinkách sa môže zobrazit až 8 oznámení. Upravte nastavenia v aplikácii a povoľte zobrazovanie oznámení pomocou oprávnení aplikácie v mobilnom telefóne. Prostredníctvom hodínok môžete odmietnuť prichádzajúce hovory.

Informácie o činnosti: Zobrazenie údajov o tréningu a zdravotnom stave vrátane krokov, vzdialenosti a spotreby kalórií. Tieto údaje sa budú ukladať každý deň do polnoci a po začatí nového dňa sa vynulujú. Predchádzajúce údaje môžete vyhľadať v časti História.

Cvičenie: Vyberte športový režim na zaznamenávanie tréningu. Zvoľte aktivitu. Posunutím doprava cvičenie pozastavíte a ťuknutím na položku cvičenie ukončíte. Zaznamenáva sa dĺžka trvania, kalórie, srdcová frekvencia a ďalšie údaje.

Funkcia monitorovania srdcovej frekvencie: Keď je táto funkcia aktivovaná, srdcová frekvencia sa meria snímaním povrchovej kapiláry kože zelenými optickými diódami. Na spustenie merania a záznamu počkajte približne 2 sekundy. Posunutím do iných ponúk meranie ukončíte. Informácie o priemernej srdcovej frekvencii, srdcovej frekvencii pri cvičení pre vašu vekovú kategóriu a pohlavie nájdete na internete, prípadne sa poraďte so svojim lekárom.

Poznámka: Toto zariadenie nie je zdravotnícka pomôcka. Všetky uvedené hodnoty sú len referenčné.

Funkcia krvného tlaku: Položte si ruky do vodorovnej polohy a nehýbte sa. Keď je táto funkcia aktivovaná, hodinky potrebujú približne 45 - 50 sekúnd na meranie a odčítanie výsledku.

Poznámka: Toto zariadenie nie je zdravotnícka pomôcka. Všetky uvedené hodnoty sú len referenčné.

Funkcia elektrokardiogramu (EKG): Zariadenie kombinuje optický snímač srdcovej frekvencie a snímač EKG, ktorý zobrazuje informácie o funkcii srdca používateľa. Keď je táto funkcia aktivovaná, hodinky potrebujú približne 30 sekúnd na meranie a odčítanie, aby poskytli výsledok, ktorý sa následne dá skontrolovať v aplikácii.

Poznámka: Toto zariadenie nie je zdravotnícka pomôcka. Všetky uvedené hodnoty sú len referenčné.

Meranie kyslíka v krvi: Hladina kyslíka v krvi (SP02H) je množstvo kyslíka cirkulujúceho v krvi. Informácie o zdravom alebo abnormálnom percente kyslíka v krvi pre vašu vekovú skupinu a pohlavie nájdete na internete a/alebo sa poraďte so svojim lekárom.

Poznámka: Toto zariadenie nie je zdravotnícka pomôcka. Všetky uvedené hodnoty sú len referenčné.

Funkcia stopiek: Stlačte tlačidlo Štart a Pauza, opätovným stlačením stopky zastavíte.

Diaľkové ovládanie (hudba): Umožňuje aktivovať a ovládať prehrávanie hudby v telefóne prostredníctvom inteligentných hodínok (v telefóne by mala byť nainštalovaná aplikácia na prehrávanie hudby).

O produkte: Skontrolujte číslo modelu, adresu Bluetooth a číslo verzie.

Resetovanie: Ťuknutím na položku obnovíte všetky údaje (tovársky režim).

Funkcia alarmu: Prostredníctvom aplikácie v telefóne môžete nastaviť niekoľko časov budenia.

Cvičenie alebo pripomienka pitia: V aplikácii nastavte čas cvičenia a/alebo pripomienku na príjem tekutín.

Funkcia nájdenia telefónu: Keď sú zariadenie a telefón pripojené, funkcia Nájst' telefón vám môže pomôcť pri vyhľadávaní mobilného telefónu. Ťuknite na položku „Find Phone“ (Nájst' telefón) a vyhľadajte telefón pomocou zvonenia/zvuku vychádzajúceho z telefónu.

Spustenie pohybom zápästia : Hodinky môžete „prebudiť“ pohybom zápästia. Túto funkciu si nastavte v aplikácii.

Poznámka: môže to zvýšiť spotrebu energie.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu; recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Tento výrobok môžu odovzdať na ekologickú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc ES.

