

Watch 6 felhasználói kézikönyv



Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

A készülék használatának megértéséhez, valamint az összes funkció és működési mód megismeréséhez ajánljuk ezt a kézikönyvet.

A felhasználói kézikönyvben szereplő funkciók némileg eltérhetnek a ténylegesen leszállított termék funkcióitól.

A kézikönyvben található hibákat és eltéréseket rendszeresen javítjuk és aktualizáljuk. Ha frissítjük a kézikönyvet, tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat. Társaságunk fenntartja a végső értelmezés jogát.

Megjegyzés: A termék az IP68-as védelmi szabványnak megfelelően vízálló, viselheti kézmosás, úszás közben (maximum 1,5 m mélységig és legfeljebb harminc percig víz alá meríthető), esőben stb.

⚠ Ne használja forró zuhany alatt/fürdőben vagy szaunában, a gőzök behatolnak az óratestbe. A külső alkatrészek megsérülhetnek. Ne merítse az órát sós vízbe. Ne használja 30°C feletti meleg vízben.

※ Működési útmutató

Ki-/bekapcsológomb: Nyomja meg a gombot hosszan az óra be-/kikapcsolásához; rövid megnyomással visszatérhet a készenléti állapotba. Tartsa lenyomva 10 másodpercig a készülék újraindításához.

Érintési utasítások: A főmenübe való belépéshez csúsztassa balra, a funkcióba kiválasztásához koppintson az ikonra, a visszatéréshez húzza jobbra, a funkció következő szintjére való belépéshez húzza balra.

Óraszámplapok váltása: Érintse meg hosszan az óralapot, és húzza jobbra vagy balra, az óralapok közötti választáshoz.

Töltéssel kapcsolatos utasítások: A termék mágneses adapterrel tölthető. Helyezze a töltőpont csatlakozóját a készülék hátuljára. A töltés automatikus.

Az óra a számítógép USB portjával vagy szabványos 5V-os töltővel tölthető. A készülék teljes feltöltéséhez 70 percre van szükség.

⚠ Figyelem: Ne a mágneses töltőkábelt ne érintse vezető anyaghoz, mert rövidzárlatot okozhat.



Szíjcsere: Az óraszíj könnyen eltávolítható: egyik kezével húzza előre, a másik kezével pedig nyomja előre.

Az óra telefonhoz való csatlakoztatásához először töltsse le az „M Active” alkalmazást a telefonra:

- 1) Android/iOS telefon: Az „M Active” letöltéséhez szkennelje be a következő QR-kódot a böngészőjével vagy bármelyik QR-szkennelővel.



- 2) Android telefon: Keresse meg és töltsse le az „M Active” alkalmazást a Google Play-ről.
iOS telefon: Keresse meg és töltsse le az „M Active” alkalmazást az App Store-ból.

Az alkalmazás letöltése után, az első indítás alkalmával különböző engedélyezési figyelmeztetések jelennek meg. Adjon meg minden engedélyt az alkalmazásnak. Az órát és a mobiltelefont kétszer kell csatlakoztatni egymáshoz a Bluetooth 3.0 és 4.0 az összes funkciójának működéséhez. Ha az Android korlátozza a háttérben futó alkalmazásokat, az alkalmazás nem fog megfelelően működni. A stabil kapcsolat biztosítása érdekében az „M Active” alkalmazást úgy kell beállítania, hogy a telefon ne korlátozza a működését.. Samsung telefonoknál például az „M Active” alkalmazást hozzá kell adnia az akkumulátorkezelést mellőző alkalmazásokhoz.

Bluetooth 4.0 kapcsolat: A telepítés után kapcsolja be az okostelefon Bluetooth kapcsolatát és indítsa el az „M Active” alkalmazást. Hagyja jóvá az értesítéseket és adja meg az alkalmazásnak a helymeghatározási és az egyéb engedélyeket. Koppintson a „Device” (Eszköz) - „Add device” (Eszköz hozzáadása) lehetőségre és keresse meg a „Watch6” eszközt és koppintson a „Connect” (Csatlakozás) lehetőségre. Egyes Android-telefonokon a csatlakozáshoz a helymeghatározásnak be kell lennie kapcsolva.

Bluetooth 3.0 kapcsolat: Az órán válassza ki és kapcsolja be a Bluetooth funkciót. Indítsa el a Bluetooth-eszközök keresését. Koppintson az okostelefonja nevére a listán, majd hagyja jóvá a kapcsolatot az okostelefonján. Ezután sikeres a csatlakozás.

Az óra teljes funkcionalitással csak akkor működik, ha a Bluetooth 3.0 és 4.0 egyaránt csatlakoztatva van. A Bluetooth ikon megjelenítéséhez húzza az ujját lefelé az órát. A kék szín a kijelző tetején azt jelenti, hogy a Bluetooth 4.0 csatlakoztatva van, a zöld szín alul pedig azt, hogy a Bluetooth 3.0 csatlakoztatva van. Ha az ikon sárga, a Bluetooth 3.0 és 4.0 is csatlakoztatva van.

Értesítések beállítása: A telefonján a „Beállítások” - „Alkalmazáskezelés” menüpontban keresse meg az „M Aktív” alkalmazást - Az engedélyek kezelése lehetőségen belül, engedélyezze az összes lehetőséget.

Válassza ki az „Értesítések” lehetőséget - keresse meg az „M Aktív” alkalmazást, és engedélyezze az összes beállítást. Válassza ki az „M Aktív” lehetőséget - „Alkalmazás push” lehetőséget, és állítsa az összes beállítást engedélyezésre. A telefonon engedélyezze a például WhatsApp, Facebook, e-mailek stb értesítéseit- ezek a telefon értesítési központjában találhatóak meg.

Miért nem kapok értesítéseket?

1. Az óra értesítési funkciója csak a telefon értesítési funkciójának szinkronizálására szolgál. Ha például egy bejövő e-mail, WhatsApp, WeChat értesítés érkezik, de a telefon nem kapja meg az értesítést, az óra sem fogja értesíteni. Az értesítések beállításához a telefonon keresse meg a megfelelő alkalmazást, és engedélyezze az értesítéseket.
2. Mivel a különböző mobiltelefon-márkák Bluetooth protokollja nem egységes, a mobiltelefon és az óra közötti Bluetooth-kapcsolat időnként nem lesz tökéletesen stabil. Ilyen esetben kapcsolja ki a mobiltelefon Bluetooth funkcióját, és csatlakoztassa újra az órát, vagy állítsa vissza az óra gyári beállításait.
3. Törölje az „M Active” alkalmazást, és telepítse újra. Vegye figyelembe, hogy a telepítési folyamat során minden engedélyt engedélyezni kell, majd az órát újra kell csatlakoztatni.

Fő funkciók:

Hívás:

Tárcsázás: Bluetooth hívás indítása mobiltelefonon keresztül, beszélgetés az óra segítségével.

Telefonkönyv: Szinkronizálja az okostelefon összes névjegyét, maximum 100 névjegyet.

Hívásnaplók: A híváslistát szinkronizálja az okostelefonnal.

SMS: Maximum 10 üzenet szinkronizálása az okostelefonról (iOS egyelőre nem támogatott).

Értesítések: Szinkronizálja az összes telefonos értesítést, például Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail stb. Ha az értesítéseket azok tartalmával együtt szeretné megjeleníteni, akkor a telefonon be kell állítania a Facebook és a WhatsApp értesítés funkciót, hogy a részletek

megjelenhessenek az értesítéssel együtt. A bejövő hívások és üzenetek esetén az óra rezegni fog.

Bluetooth: Keresse meg azt az eszközt, amelyet csatlakoztatni akar, vagy válassza le az eszközöket.

Pedometer (lépésszámláló): Rögzíti a nap folyamán megtett lépéseket, az elégetett kalóriákat és a távolságot. Minden nap éjfélkor az összes adat automatikusan elmentésre kerül, és 0-ra áll vissza. Csúsztassa az ujját felfelé a beállítások, az állapot, a be- és kikapcsolás, az előzmények (ellenőrizheti az elmúlt 7 nap adatait), a cél és a napi lépéscélkitűzés beállításához. Adja meg az összes adatát, például nemét, magasságát, súlyát stb. a lépések pontosabb méréséhez.

Sleep monitor (alvásfigyelés): Az óra 21 órától 9 óráig automatikusan bekapcsolja az alvásfigyelőt. Feljegyzi az alvás időtartamát és minőségét, és segítséget nyújt a jobb pihenésben és az alvás minőségének javításában. Lapozzon felfelé a lehetőségekhez; állapothoz, be- és kikapcsoláshoz; előzményekhez, a mély alvás és könnyű alvás részleteihez és a javaslatokhoz.

Heart rate monitor (pulzusfigyelés): Hordja a csuklójához közel az órát, a legjobb hely a csuklócsont mögötti rész. Néhány másodperc múlva megjelenik a valós idejű pulzusszámadat. Lapozzon lefelé a menüben az előzmények, az módok (egyszeri mérés vagy folyamatos mérés) és az utasítások megtekintéséhez. Általánosságban a normális érték 60-90 dobbanás/perc.

ECG (EKG): Az optikai pulzusszám és EKG technológia segítségével körülbelül 30 másodperc alatt megjelennek az adatok. A mérés után megjelenik a „To APP” (alkalmazásba) üzenet, ami azt jelenti, hogy az EKG-adatokat elmenti a telefon az „M Active” alkalmazásába.

Blood pressure (vérnyomás): Érintse meg a mérés elkezdéséhez. Engedje le a kezét maga mellé, az eredmény kb. 1 perc múlva jelenik meg.

Thermometer (hőmérő): A testhőmérséklet mérése azonnal megtörténik a funkció elindításával. A normál testhőmérséklet 35,9-37,0 fok. A testhőmérséklet a nap különböző időszakaiban eltérő lehet. A hőmérsékletkülönbség akár 1 fok is lehet. Ha a hőmérséklete meghaladja a 37,3 fokot, az már hőemelkedésnek számít.

Sedentary (mozgásfigyelmeztetés): Beállíthat egy értesítést, amely arra emlékezteti, hogy a hosszú ideig tartó ülés után álljon fel és tartson egy kis szünetet.

Anti-loss (lopásgátló): Koppintson a „find phone” (telefon keresése) lehetőségre és a csatlakoztatott telefon elkezd csörögni. A telefon megtalálása után koppintson az „end” (vége) gombra a riasztás leállításához. Ez a funkció az órából és az alkalmazásból is elindítható.

Alarm (ébresztő): Maximum 5 ébresztést állíthat be, a hosszan tartó érintés megszünteti a riasztást.

Stopwatch (stopperóra): egyszerű időmérés, érintse meg a bal ikont az időmérés elindításához, majd a szüneteltetéshez, érintse meg újra az összesítéshez.

General settings (általános beállítások):

Bluetooth Setting (bluetooth beállítás): Be- és kikapcsolja az óra Bluetooth funkcióját.

Clock (óra): Óra megjelenése - különböző számlapok közül választhat. Az idő szinkronizálásra kerül, amint csatlakozik az „M Active” alkalmazáshoz.

Screen turns on when notification is received (a képernyő bekapcsol, ha értesítés érkezik): Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében beállíthatja, hogy az óra képernyője üzenetek érkezésekor bekapcsoljon.

Display (kijelző): Beállíthatja a képernyő bekapcsolási idejét és a fényerő beállításait.

Sound (hang): Személyre szabhatja a hívó fél profilját, csengőhangokat, értesítési csengőhangot állíthat be.

Unit (mértékegység): Állítsa be a metrikus vagy az angolszász mértékegységet.

Reset (visszaállítás): A készülék visszaállítása a gyári beállításokra.

Languages (nyelvek): Az automatikus szinkronizálás alapértelmezés szerint a telefon nyelvével szinkronizál. A kívánt nyelv kézzel is kiválasztható.

Device control with hand gestures: (kézmozdulatokkal történő vezérlés): Fordítsa fel a hívás elnémításához, az ébresztés elnémításához, ébresztéshez kézmozdulattal (a képernyő automatikusan bekapcsol, amint felemeli a kezét), az óra megrázása hívásfogadáshoz.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-n belül nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék felügyelet nélküli ártalmatlanítása következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése és az anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében gondoskodjon a termék felelősségteljes újrahasznosításáról. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a termék eladójával. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.