

# Návod na použitie Watch 6



Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.

Ak chcete komplexne porozumieť používaniu tohto zariadenia a poznať všetky funkcie a spôsob ovládania, prečítajte si najprv tento návod.

Funkcie v návode na použitie sa môžu mierne líšiť od skutočne dodaného výrobku, za štandard považujte konečný výrobok.

Chyby a nezrovnalosti v tejto príručke budú včas aktualizované o najnovšie produkty. Ak dôjde k aktualizáciám, táto príručka sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo konečného výkladu.

**Poznámka:** Výrobok je vodotesný podľa normy ochrany IP68, môžete ho nosiť pri umývaní rúk, plávaní (odolný voči ponoreniu do maximálnej hĺbky 1,5 m pod vodou až na tridsať minút), v daždi atď.

⚠ Nepoužívajte ho v horúcej sprche/kúpeli alebo saune, výpary by prenikli do hodínok. Vonkajšie komponenty sa môžu poškodiť. Hodinky neponárajte do slanej vody. Nepoužívajte pod teplou vodou s teplotou nad 30 °C.

## ✂ Príručka k prevádzke

Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie: Dlhým stlačením vypínača zapnete/vypnete hodinky; krátkym stlačením sa vrátite do pohotovostného režimu. Podržaním na 10 sekúnd zariadenie reštartujte.

Dotykové inštrukcie: Potiahnutím doľava vstúpite do hlavnej ponuky, ťuknutím na ikonu vstúpite do funkcie, potiahnutím doprava sa vrátite späť, potiahnutím doľava vstúpite do ďalšej úrovne funkcie.

Voľba ciferníka: Dlhým stlačením ciferníka hodínok a potiahnutím doprava alebo doľava vyberte iný ciferník hodínok.

Inštrukcie pre nabíjanie: Tento výrobok možno nabíjať pomocou magnetického adaptéra. Pripojenie nabíjacieho bodu umiestnite na zadnú stranu zariadenia, kde zostane na svojom mieste. Nabíja sa automaticky.

Hodinky podporujú PC USB alebo štandardnú 5V nabíjačku. 70 minút na úplné nabitie zariadenia.

⚠Upozornenie: Nepripájajte magnetický nabíjací kábel súčasne s vodivým materiálom, mohlo by dôjsť ku skratu.



Výmena remienka hodín: Jednou rukou potlačte dopredu, druhou rukou súčasne zatlačte dopredu, remienok hodín sa dá ľahko odňať.

Ak chcete hodinky pripojiť k telefónu, najprv si do telefónu stiahnite aplikáciu „M Active“ pomocou nasledujúcim spôsobom:

- 1) Android/iOS Phone: Naskenujte nasledujúci QR kód do prehliadača alebo akéhokoľvek skenera a stiahnite si „M Active“.



- 2) Telefón so systémom Android: Vyhľadajte a stiahnite si aplikáciu „M Active“ zo služby Google Play.

Telefón so systémom iOS: Vyhľadajte a stiahnite si aplikáciu „M Active“ z obchodu s aplikáciami.

Po stiahnutí aplikácie sa počas prvého procesu inštalácie zobrazia rôzne upozornenia na povolenie, kliknite na tlačidlo, a odsúhlaste všetky, hodinky a mobilný telefón musia byť pripojené dvakrát ako Bluetooth 3.0 a 4.0, aby ste mali prístup ku všetkým funkciám. Ak operačný systém Android obmedzuje aplikácie spustené na pozadí, aplikácia nebude fungovať správne. Ak chcete zabezpečiť stabilné pripojenie, musíte nastaviť aplikáciu „M Active“ ako aplikáciu, ktorá nikdy nespí. Napríklad v telefónoch Samsung by sa do bieleho zoznamu batérií mala pridať položka „M Active“.

Pripojenie pomocou Bluetooth 4.0: Po inštalácii zapnite Bluetooth v smartfóne a spustíte aplikáciu „M Active“, potvrdíte oznámenia, povolíte polohu a všetky povolenia, ťuknite na položku „device“ (zariadenie) - „Add device“ (Pridať zariadenie), vyhľadajte „Watch6“ a ťuknite na položku „Connect“ (Pripojiť). Niektoré telefóny so systémom Android potrebujú na pripojenie zapnutý systém GPS.

Pripojenie pomocou Bluetooth 3.0: Na hodinkách vyberte a zapnite funkciu Bluetooth a začnite vyhľadávať zariadenia Bluetooth, ťuknite na názov smartfónu v zozname a potvrdíte pripojenie na smartfóne. Teraz ste úspešne pripojení.

Hodinky sú plne funkčné len vtedy, keď sú pripojené Bluetooth 3.0 a 4.0. Potiahnutím prsta nadol na hodinkách zobrazíte ikonu Bluetooth - modrá farba v hornej časti znamená, že je pripojené Bluetooth 4.0, zelená farba v dolnej časti znamená, že je pripojené Bluetooth 3.0, iba ak je ikona žltá, znamená to, že je pripojené Bluetooth 3.0 aj 4.0.

Nastavenie notifikácií: V ponuke „Settings“ (nastavenia) - „App Management“ (Správa aplikácií) v telefóne nájdite položku „M Active“ - správu povolení, povolíte všetky možnosti.

Vyberte položku „Notifications“ (Oznámenia) - nájdite položku „M Active“, nastavte všetky nastavenia na možnosť Povolit'. Vyberte položku „M Active“ - „Application push“ (Push notifikácia), nastavte všetky nastavenia na povolené. Uistite sa, že v telefóne máte povolené notifikácie v aplikáciách, ako sú WhatsApp, Facebook, E-mail - tieto sa zobrazia v centre oznámení telefónu.

### **Čo ak nedostávam notifikácie?**

1. Po prvé, funkcia upozornenia hodinek slúži len na synchronizáciu funkcie upozornenia telefónu, napríklad prichádzajúceho e-mailu, aplikácie WhatsApp, e-mailovej pripomienky WeChat, ak váš telefón nedostal upozornenie, hodinky ho tiež nedostanú. Ak chcete nastaviť oznámenia v telefóne, vyhľadajte príslušnú aplikáciu a povolíte oznámenia.

2. Vzhľadom na nejednotnosť protokolu Bluetooth rôznych značiek mobilných telefónov nie je niekedy pripojenie Bluetooth medzi mobilným telefónom a hodinkami stabilné. Môžete vypnúť Bluetooth v mobilnom telefóne a znova ho pripojiť alebo obnoviť výrobné nastavenia hodinek.

3. Odstráňte položku „M Active“ a stiahnite ju znova. Všimnite si, že počas procesu inštalácie by mali byť povolené všetky oprávnenia a potom by mali byť hodinky znovu pripojené.

### **Hlavné funkcie:**

#### **Volanie:**

Vytáčanie: Bluetooth hovor cez mobil, hovorenie do hodinek.

Phonebook: Synchronizujte všetky kontakty v smartfóne, maximálne 100 kontaktov.

Zoznamy hovorov: Synchronizujte celú históriu hovorov v smartfóne.

SMS: Synchronizujte maximálne 10 správ zo smartfónu (zatiaľ bez podpory telefónov so systémom iOS). Notifikácie: Synchronizujte všetky oznámenia telefónu, napríklad Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail atď. Ak chcete zobrazit' oznámenia s obsahom, musíte v telefóne nastaviť funkciu upozornenia Facebook a WhatsApp tak, aby sa podrobnosti zobrazovali spolu s upozornením. Hodinky budú vibrovať pri prichádzajúcich hovoroch a správach.

**Bluetooth:** Vyhľadajte zariadenie, ktoré chcete pripojiť alebo odpojiť.

**Krokomer:** Zaznamenáva kroky prejdene počas dňa, spálené kalórie a vzdialenosť. Každý deň o polnoci sa všetky údaje automaticky uložia a vynulujú. Potiahnutím nahor skontrolujete možnosti, stav, nastavenie zapnutia a vypnutia, históriu (môžete skontrolovať údaje za

posledných 7 dní), cieľ a nastavenie cieľa pre každodenné kroky. Vložte všetky svoje osobné údaje, ako je pohlavie, výška, hmotnosť atď., aby ste mohli presnejšie merať svoje kroky.

**Monitorovanie spánku:** Zariadenie automaticky zapne monitor spánku od 21:00 do 9:00. Zaznamenáva dĺžku a kvalitu vášho spánku a môže vám pomôcť lepšie si oddýchnuť a zlepšiť kvalitu spánku. Potiahnutím nahor vstúpíte do možností; stav, zapnutie a vypnutie; história, kontrola hlbokého a ľahkého spánku; pokyny.

**Monitorovanie srdcovej frekvencie:** Hodinky noste v tesnom kontakte so zápästím, najlepšie v hornej časti zápästia. Za niekoľko sekúnd sa zobrazia údaje o srdcovej frekvencii v reálnom čase. Posunutím ponuky nadol zobrazíte históriu, režimy (vrátane jednorazového a kontinuálneho merania) a pokyny. Všeobecne platí, že normálna hodnota je 60 až 90 úderov/min.

**ECG:** Prostredníctvom technológie optického rozpoznávania srdcovej frekvencie a EKG sa údaje zobrazia približne za 30 sekúnd. Po meraní sa zobrazí správa "To APP" (do aplikácie), čo znamená, že údaje EKG sa uložia do aplikácie „M Active“ v telefóne.

**Krvný tlak:** Ťuknutím na položku zadajte a začnite merať, položte ruku, výsledok sa zobrazí približne za 1 minútu.

**Teplomer:** Telesná teplota sa zmeria hneď po spustení funkcie. Normálna telesná teplota je 35,9 až 37,0 stupňov. Telesná teplota je v rôznych častiach dňa rôzna. Maximálny teplotný rozdiel presahuje 1 stupeň. Ak prekročí 37,3 stupňa, považuje sa mierne zvýšenú teplotu.

**Sedavé zamestnanie:** Môžete si nastaviť budík, ktorý vám pripomenie, aby ste po dlhom sedení vstali a urobili si prestávku.

**Ochrana proti krádeži:** Ťuknite na položku „find phone“ (nájsť telefón), pripojený telefón začne zvonieť, po nájdení telefónu ťuknite na položku „end“ (ukončiť) na telefóne, čím budík zastavíte, funguje to na hodinkách aj v aplikácii.

**Alarm:** Môžete nastaviť maximálne 5 budíkov, dlhým stlačením sa budík zruší.

**Stopky:** Jednorazové časovanie, ťuknutím na ľavú ikonu spustíte načasovanie a ťuknutím pozastavíte; opätovným ťuknutím sa vám zobrazí celkový čas.

#### **Všeobecné nastavenia:**

**Nastavenie Bluetooth:** Zapnutie/vypnutie funkcie Bluetooth hodínok.

**Hodiny:** Vzhľad hodín - na výber sú rôzne ciferníky hodínok. Čas sa bude synchronizovať po pripojení k aplikácii „M Active“.

**Obrazovka sa zapne po prijatí oznámenia:** Obrazovku hodínok môžete nastaviť tak, aby sa zobudila pri prijatí správy, čím sa predĺži výdrž batérie.

**Displej:** Nastavenie času zapnutia obrazovky a nastavenie jasů.

**Zvuk:** Môžete vybrať profil volajúceho, vybrať tón vyzváňania, vybrať tón notifikácie.

**Jednotka:** Nastavenie metrických alebo imperiálnych hodnôt.

**Resetovanie:** Obnovenie výrobných nastavení zariadenia.

**Jazyky:** Predvolene ako automatická synchronizácia sa synchronizuje s jazykom telefónu. Umožňuje manuálne vybrať preferovaný jazyk.

**Ovládanie zariadenia gestami rúk:** Otočením stlmíte hovor, otočením stlmíte budík, gestom rozsvietite obrazovku (obrazovka sa automaticky zapne po zdvihnutí ruky) a zatrasením prijmete hovor.

### **Pokyny na recykláciu a likvidáciu**



Toto označenie znamená, že by sa tento výrobok nemal likvidovať spolu s ostatným domácim odpadom v rámci celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadu, zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite zberný systém alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Môže tento produkt vziať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc ES.