

GRILL&BAKE

Преди първата употреба:

- Премахнете всички опаковки, етикети и стикери. Изхвърлете опаковката преди употреба. Ако тези елементи не бъдат отстранени, те представляват опасност от пожар.
- Измийте уплътнението с топла вода и препарат за миене на съдове, след това изплакнете и подсушете добре с мека кърпа или хартиена кърпа.

Инструкции за употреба:

- Подложката Grill&Bake може да се използва за приготвяне на различни хранителни продукти, например месо, сирене, зеленчуци и десерти.
- Повредената подложка не е подходяща за употреба.
- Подложката не е подходяща за употреба върху открит огън.
- Подложката може да се използва при температури от -70°C до $+260^{\circ}\text{C}$.
- Острите предмети, като например ножове или вилници, не са подходящи за използване с подложката, тъй като могат да повредят защитния ѝ слой. Използвайте дървени или пластмасови кухненски прибори за местене на хранителните продукти върху подложката.
- След всяка употреба внимателно почиствайте и подсушавайте добре.

Предупреждения!

- Повредената подложка не е подходяща за приготвяне на храна.