

## STYLER MEN

Multifunkční žehlička na vlasy a vousy



### UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.

Žehlička STYLER MEN je vůbec první nahřívací kartáč pro muže, určený výhradně k uhlazení vousů na obličeji, které budou vmžiku měkké a upravené. Snadno se používá a umožní vám snadno dokončit účes a narovnat vousy. Zvyšte svou atraktivitu a sebedůvěru pomocí žehličky Styler Men, která vám zajistí úhledný a čistý vzhled.

**Tato příručka se týká bezpečnostních pokynů a provozních pokynů. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.**

## OBSAH BALENÍ:

- 1 x multifunkční žehlička na vlasy
- 1 x hřebenový nástavec se zuby
- 1 x uživatelská příručka

### POZOR!

**Produkt můžete používat pouze s řádně připevněnými zuby hřebenu!**

## SPECIFIKACE

POLOŽKA Č.	HS-9A
NOMINÁLNÍ NAPĚTÍ	110-220 V / 60 Hz
JMENOVITÝ VÝKON	60 W
PŘIBLIŽNÁ TEPLOTA	hřeben dosahuje teploty přibližně 110-130 °C
VELIKOST:	26,5 cm x 5,5 cm x 8,1 cm
MÍSTO VÝROBY	Čína
POUŽITÍ	Tuto žehličku na vousy mohou používat muži s různými typy vousů. Žehlička je také vhodná na všechny typy vlasů. Ať už chcete vousy natočit, narovnat, dodat jim objem nebo je jen učesat, vše zvládnete díky jediné pomůcce.

## VAROVÁNÍ

**Chcete-li zajistit správné používání tohoto produktu, věnujte prosím pozornost bezpečnosti. Při používání elektrických spotřebičů, zejména pokud jsou přítomny děti, by měla být vždy dodržována základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:**

### POZNÁMKA:

- Porušení pokynů může mít za následek vážné zranění nebo poškození produktu.
- Pokud přístroj po delším používání nepracuje plynule, je zde nebezpečí úrazu elektrickým proudem a popálenin. obraťte se na servisní středisko.
- Zuby hřebene by měly být vždy připevněny k hlavní části produktu, jinak by se produkt neměl používat.

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM PRODUKTU STYLER MEN SE UJISTĚTE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI A ROZUMÍTE VŠEM POKYNŮM A VAROVÁNÍM**

### **SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:**

1. Vždy odpojte spotřebič ihned po použití.
2. Udržujte jej v suchu a nepoužívejte jej v koupelně a ve vlhkém prostředí.
3. Nepoužívejte jej při koupání.
4. Neumisťujte ani neskladujte spotřebič tam, kde může spadnout nebo být stažen do vany nebo umyvadla.
5. Nevkládejte jej a nenechte jej spadnout do vody ani jiné kapaliny.
6. Nesahejte na spotřebič, který spadl do vody. Okamžitě odpojte napájení.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiných nádob s vodou.

### **DALŠÍ UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:**

1. Zařízení by nikdy nemělo být po připojení ponecháno bez dozoru.
2. Je-li tento spotřebič používán dětmi nebo osobami s určitým zdravotním postižením, na nich nebo v jejich blízkosti, je nutný přísný dohled.
3. Toto zařízení není hračka. Děti by jej neměly používat.
4. Tento spotřebič používejte pouze k určenému použití, jak je popsáno v této příručce. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
5. Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku. Pokud spotřebič nefunguje správně nebo pokud spadl, byl poškozen nebo spadl do vody, vraťte jej do servisního střediska ke kontrole a opravě.
6. Udržujte kabel mimo vyhřívané povrchy. Kabel neobmotávejte kolem spotřebiče.
7. Nikdy neumisťujte spotřebič na měkký povrch, jako je postel nebo pohovka, protože by to mohlo způsobit požár.
7. Nepoužívejte venku ani v místech, kde se používají aerosolové produkty (spreje) nebo kde se manipuluje s kyslíkem.
8. S tímto zařízením nepoužívejte prodlužovací kabel.
9. Žehlička se při používání zahřeje. Nedotýkejte se očí a holé kůže vyhřívanými povrchy.
10. TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE



**1. Multifunkční žehlička na vlasy a vousy**

Žehlička na vousy/vlasy je lehká a přenosná, vhodná pro naléhavé a rychlé úpravy. K dosažení krásných vlasů a vousů při cestování nebo doma.

**2. Hřeben se zuby**

Zakrývá topnou destičku, aby nedošlo k popálení. Vzhledem k tomu, že hřebenový nástavec obepíná topnou destičku, je jeho použití bezpečné.

**3. Topná destička**

Zahřívá se na cca. 120 °C, což je optimální teplota pro vousy.

**4. Kontrolka napájení**

15 sekund nahřívání

ZAPNUTO – červené světlo svítí

VYPNUTO – červené světlo nesvítí

**5. Vypínač**

Zapněte a vypněte napájení

Stisknutím nahoru zapnete

Stisknutím dolů vypnete

**6. Napájecí kabel**

## INSTALAČNÍ KROKY



1. Zapněte napájení.
2. Předehřívejte 15 sekund a připevněte hřeben.
3. Před použitím zkontrolujte, zda je hřeben pevně zajištěn.
4. Počkejte 1-3 minuty, dokud nedosáhne optimální teploty 120 °C.
5. Bavte se.

## POUŽITÍ

- Před použitím se ujistěte, že jsou vlasy i vousy zcela suché.
- Hřebenový nástavec slouží jako ochranný kryt topné destičky, aby zabránil spálení vlasů a vousů.
- Dávejte pozor na teplotu, nepoužívejte jej příliš blízko uší nebo kůže.
- Nepoužívejte produkt, pokud najdete známky poškození.
- Po dokončení žehličku na vousy vypněte, odpojte ji a počkejte, až vychladne, teprve poté uklidte.

## ÚPRAVA VOUSŮ

Vousy žehličkou kartáčujte od kořínků až po konečky, dokud nedosáhnete požadované hladkosti. Když stejné prameny přežehlíte vícekrát, nepoškodí je to.

Chcete-li narovnat vousy, naneste na mírně vlhké vousy po sprchování olej na vousy, což je pomůže změkčit a narovnat.



Tuto žehličku na vousy mohou používat muži s různými typy vousů. Kudrnaté, tenké, tlusté, ploché, rovné, dlouhé nebo krátké vousy, elektrický hřeben funguje přesně podle vašich potřeb.

## ÚPRAVA VLASŮ

- Uhladíte vlasy na bocích
- Narovnejte kudrnaté vlasy
- Zvýšte objem vlasů

**Před použitím:** Rozčesejte vlasy běžným hřebenem tak, aby byly hladké a nezacuchané.

**DŮLEŽITÉ:** Používejte pouze na ČISTÉ, SUCHÉ vlasy! Nepoužívejte na prodloužené vlasy nebo paruky a po použití vlasových přípravků, jako jsou gely, krémy atd.



Vlasy žehličkou kartáčujte od kořínků až po koncečky, dokud nedosáhnete požadované hladkosti. Kartáčujte vlasy zleva i zprava a zepředu dozadu. Když stejné prameny přezehlíte



vícekrát, nepoškodí je to. Upravte účes podle potřeby.

## UHLAÐTE VLASY NA BOCÍCH

1. Pevně umístěte hřeben na pokožku hlavy.
2. Pomalu rozčesávejte směrem dolů (shora dolů), aby se na kořen vlasu dostalo dostatečné teplo (posunujte o 0,5 cm za sekundu).
3. Nakonec naneste na uhlazené postranní vlasy stylingový přípravek.



## DODEJTE VLASŮM NAHOŘE OBJEM

1. Pevně umístěte hřeben na pokožku hlavy.
2. Pomalu rozčesávejte zepředu dozadu, aby se na kořen vlasu dostalo dostatečné teplo (posunujte o 0,5 cm za sekundu).
3. Nakonec naneste na upravené vlasy stylingový přípravek.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nikdy nepoužívejte žehličku na vlasy STYLER MEN pod vodou a neponořujte ji do vody. Před čištěním ji odpojte a nechte vychladnout. Vyčistěte ji měkkým suchým hadříkem a setřete zbytky nebo prach. Opatrně můžete používat i lehce navlhčený hadřík.

**SKLADOVÁNÍ:** Žehlička STYLER MEN se snadno skladuje, pokud ji zrovna nepoužíváte. Před uskladněním se ujistěte, že je zcela vychladlá. Skladujte v chladu a suchu. Udržujte mimo dosah dětí.

---

### Pokyny k recyklaci a likvidaci



Toto označení znamená, že produkt by neměl být likvidován se zbylým domácím odpadem v celé EU. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.

