

# GRILL&BAKE

Vor dem ersten Gebrauch:

- Alle Verpackungen, Etiketten und Aufkleber entfernen. Verpackung vor Gebrauch entsorgen; Wenn diese Elemente nicht entfernt werden, stellen sie eine Brandgefahr dar.
- Wasche die Beschichtung mit warmem Wasser und Geschirrspülmittel, spüle es dann ab und trockne die Matte gründlich mit einem weichen Tuch oder einem Papiertuch.

Gebrauchsanweisung:

- Mit der Grill&Bake-Matte können verschiedene Lebensmittel zubereitet werden, z. B. Fleisch, Käse, Gemüse und Desserts.
- Eine beschädigte Matte ist nicht zum Gebrauch geeignet.
- Die Matte ist nicht für den Einsatz am offenen Feuer geeignet.
- Die Matte kann bei Temperaturen von  $-70^{\circ}\text{C}$  verwendet werden bis  $+260^{\circ}\text{C}$ .
- Scharfe Gegenstände wie Messer oder Gabeln sind für die Verwendung auf der Matte nicht geeignet, da sie die Schutzschicht der Matte beschädigen können. Verwende Küchenutensilien aus Holz oder Kunststoff, um die Lebensmittel auf der Matte zu handhaben.
- Nach jedem Gebrauch gründlich reinigen und gut trocknen.

Warnung!

- Eine beschädigte Matte ist nicht zum Zubereiten von Lebensmitteln geeignet.