

SPRAYFAUCET

Flexibler Wasserhahnaufsatz



BENUTZERHANDBUCH

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Dieses Handbuch enthält die Sicherheitsrichtlinien und die Gebrauchsanweisung. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Produkt in Betrieb nehmen.

Herkunftsland: China

Vertriebspartner: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin

LIEFERUMFANG:



- 1 x V-förmiger Wasserhahn (1)
- 1 x Adapter für Wasserhahn (2)
- 1 x Gummiring (Dichtung) (3)
- 1 x Netzfilter (4)

PRODUKTDDETAILS

Dieses Produkt ist für die meisten Wasserhähne geeignet:
Küchenarmatur, Waschtischarmatur, Duscharmatur mit Außengewinde M22 und
Innengewinde M24.



BESTANDTEILE



| |
|-------------------------|
| 1. Erste Filterschicht |
| 2. Zweite Filterschicht |
| 3. Dritte Filterschicht |
| 4. Vierte Filterschicht |

VOR DER INSTALLATION

Bestimmen Sie den Typ des Wasserhahns

Außengewinde



Wenn Ihr Wasserhahn ein Außengewinde hat, schließen Sie ihn direkt an.

Innengewinde



Wenn Ihr Wasserhahn ein Innengewinde hat, verwenden Sie zum Anschluss den Adapter (im Lieferumfang enthalten).

INSTALATIONSSCHRITTE



1. Demontieren Sie den ursprünglichen Strahlregler und messen Sie die Größe. / Entfernen Sie den ursprünglichen Strahlregler. Sie können dies von Hand tun oder ein geeignetes Werkzeug verwenden.



2. Wählen Sie den passenden Anschluss, stecken Sie ihn in die Dichtung und ziehen Sie ihn fest.

3. Setzen Sie die Dichtung auf die Hauptschnittstelle und ziehen Sie sie fest.



4. Drehen Sie zum Anziehen nach rechts.

5. Die Installation ist abgeschlossen.



BEDIENUNGSANLEITUNG



Zwei Wassermodi zur Auswahl - weicher Sprudelstrahl & starke Sprühdusche:

1 weicher Sprudel für die Augenspülung.

2 starker Sprüher zur Reinigung von Schmutz.

Drehen Sie nach links oder rechts, um zwischen den Modi zu wählen.



Drehung und Verwindung mit großem Winkel

Der Wassersprudler kann jede Ecke der Küchenspüle erreichen, was das Waschen und Reinigen erleichtert.



Für verschiedene Bedürfnisse



Spülung der
Gesichtsmaske



Wasserfontäne



Für die Befüllung von
Eimern



Vorwärtsrichtung



Rückwärtsrichtung



Einstellung links und
rechts

Leicht zu reinigen

Der Strahlregler des Wasserhahns sollte nach einer gewissen Zeit des Gebrauchs entfernt werden. Weichen Sie ihn in Essig oder einer anderen säurehaltigen Flüssigkeit ein, um die Verschmutzungen des gefilterten Wassers auszuwaschen.