

ALFOMBRILLA GRILL&BAKE

Antes del primer uso:

- Retire todo el embalaje, etiquetas y adhesivos. Deseche el embalaje antes de usar; si estos elementos no se retiran, existe peligro de incendio.
- Lave el revestimiento con agua tibia y líquido para fregar los platos. A continuación, enjuáguelo y séquelo bien con un paño suave o papel de cocina.

Instrucciones de uso:

- La alfombrilla Grill&Bake se puede usar para preparar diferentes alimentos, por ejemplo, carne, queso, verduras y postres.
- Una alfombrilla dañada no es apta para su uso.
- La alfombrilla no es apta para su uso en fuego abierto.
- La alfombrilla se puede utilizar a temperaturas de -70°C a +260°C.
- Los objetos afilados como cuchillos o tenedores no son adecuados para usar sobre la alfombrilla, ya que pueden dañar su capa protectora. Use utensilios de cocina de madera o de plástico para manipular los alimentos sobre ella.
- Límpiela y séquela bien después de cada uso.

Advertencia:

- Una alfombrilla dañada no es apta para preparar alimentos.