

## Manual de instrucciones

### 1. Advertencia de seguridad

- El reloj debe cargarse, al menos, durante 2 horas antes del primer uso.

### Código de seguridad

El código predeterminado es **1122**. Este código evita que otras personas utilicen el reloj sin su permiso.

Cambie el código predeterminado para proteger su información personal.

### 2. Información del producto

#### 2.1. Más información

**Botón On/Off [Encendido/Apagado]:** mantenga pulsado el botón para encender o apagar el reloj; púlselo brevemente para volver al modo de espera o al menú principal.

**Entrada USB:** para la carga y la transferencia de datos.

**Pantalla táctil:** todas las funciones del menú principal se muestran en la pantalla.

#### 2.2. Instrucciones básicas de uso

Puede pasar a la página siguiente deslizando el dedo por la pantalla hacia la izquierda y puede volver a la página anterior deslizando el dedo por la pantalla hacia la derecha. Si desliza el dedo muy brevemente, se considerará como un clic de confirmación.

#### 2.3. Hora (la imagen es una representación simbólica)



### Cómo ajustar la hora

**Modo 1:** Encienda el reloj y, a continuación, busque los ajustes de hora. Puede configurar un estilo de pantalla diferente si lo desea.

**Modo 2:** Encienda el reloj y seleccione Main menu (Menú principal). A continuación, Settings> Phone settings> Standby menu display> Wallpaper display (Configuración> Configuración del teléfono> Pantalla del menú en espera> Pantalla de fondo de pantalla).

### 3. Guía de inicio rápido

#### 3.1. Descarga del software de sincronización

Escanee el código QR y descargue una aplicación que sea compatible con su teléfono Android. Esta aplicación está diseñada solo para sincronizar su reloj y su teléfono.

Si ya ha descargado la aplicación, verifique qué versión tiene y use la más reciente para aprovechar todas las funciones del reloj.

Recuerde actualizar la aplicación siempre que existan actualizaciones disponibles.

### **3.2. Instalación y uso del software de sincronización**

Cómo configurar la aplicación de Android:

Instale la aplicación de Android en su teléfono inteligente.

Acceda a Settings-Accessibility (Configuración-Accesibilidad) y habilite BT alerts -> BT Notification (Alertas BT -> Notificación BT) (si su teléfono muestra una advertencia, acéptela), la aplicación se ejecutará en segundo plano y se sincronizará automáticamente:



Pulse Bluetooth notifications (Notificaciones de Bluetooth), seleccione Personal apps (Aplicaciones personales) o System apps (Aplicaciones del sistema) en las aplicaciones de notificación. Esto incluye SMS, llamadas entrantes y búsqueda de reloj.

Advertencia: No desactive las notificaciones de Bluetooth o el reloj y el teléfono no se sincronizarán.

### **3.3. Conectividad Bluetooth y sincronización**

#### **3.3.1. Mediante el teléfono**

Acceda a Settings (Configuración), active el Bluetooth y la búsqueda de dispositivos; cuando encuentre el reloj, establezca la conexión. Cuando confirme la conexión en el teléfono, los dispositivos se conectarán.

Seleccione confirmar si se le pide que sincronice la agenda telefónica. Asimismo, si desea dejar de recibir notificaciones sobre esto, puede elegir no volver a recibir este recordatorio.

Advertencia:

La sincronización tarda de 2 a 5 minutos; el dispositivo le avisará cuando esté listo.

#### **3.3.2. Mediante el reloj**

Acceda a BT dialer [Marcador BT] en el reloj y seleccione «Search devices» (Buscar dispositivos) para encontrar su teléfono. Siga el resto del procedimiento en el punto 3.3.1.

### **3.4. Funciones básicas**

#### **3.4.1. Mensajería**

Sincronice su teléfono y su reloj para recibir mensajes.

#### **3.4.2. Bluetooth**

Actívelo y desactívelo.

#### **3.4.3. Registro de llamadas**

Cuando se conecta a su teléfono a través de Bluetooth, puede ver el registro de llamadas. Muestra todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas. Si selecciona una llamada específica, puede verificar la fecha, la hora y el número de teléfono, pero solo podrá realizar llamadas desde el teléfono.

#### **3.4.4. Marcador BT**

Los dispositivos inteligentes se conectan con el reloj.

#### **3.4.5. Recordatorio remoto**

Si recibe un mensaje de texto o un mensaje de una aplicación, el reloj le avisará.

#### **3.4.6. Cámaras remotas**

Con el reloj, podrá manejar la cámara del teléfono.

#### **3.4.7. Función antipérdida**

Puede usar su reloj para encontrar su teléfono o viceversa.

#### **3.4.8. Ajustes**

Advertencia: Puede configurar el tema y la pantalla del reloj en la configuración del teléfono (el código de seguridad es 1122).

#### **3.4.9. Podómetro**

Constituye un gran accesorio que le brinda información sobre sus movimientos. Muestra el número de pasos, la distancia, la velocidad, etc. Si desea que el podómetro funcione en segundo plano, puede volver al menú principal pulsando el botón On/Off.

#### **3.4.10. Medición de la calidad del sueño**

Muestra la calidad del sueño en comparación con las fases del sueño medidas.

#### **3.4.11. Recordatorio de movimiento**

Puede configurar el tiempo tras el que el reloj debe recordarle que es hora de moverse, por ejemplo, tras estar sentado durante 1 hora.

#### **3.4.12. Actualización**

Póngase en contacto con el fabricante, este le enviará los enlaces para actualizar su reloj.

#### **3.4.13. Alarma**

#### **3.4.14. Calendario**

#### **3.4.15. Calculadora**

#### **3.4.16. Perfiles**

#### **3.4.17. Administrador de archivos**

#### **3.4.18. Reproductor de música**

Puede reproducir música de su teléfono si está conectado a él a través de Bluetooth.

#### **3.4.19. Cámara**

#### **3.4.20. Imágenes**

#### **3.4.21. Grabadora**

**3.4.22. QQ:** necesita una tarjeta SIM que esté habilitada para Internet.

#### **3.4.23. Navegador**

Necesita insertar una tarjeta SIM para usar Internet.

### **4. Advertencias**

Elija el tema que desee: Main menu (Menú principal), Theme settings (Ajustes de tema).

**4.1. Debe cargar la batería de 1 a 2 horas.**

**4.2. Utilice el cable suministrado para cargar el reloj.**

**4.3. Cuando el reloj y el teléfono están separados más de 10 metros, la conexión Bluetooth se pierde y la función antipérdida se activa. Cuando vuelve a conectarse a través de Bluetooth, puede encontrar un dispositivo perdido.**

**4.4. Si el Bluetooth se apaga, vuelva a conectarlo. También puede habilitar la sincronización de la agenda telefónica para poder consultar el registro de llamadas.**

**4.5. Cuando escuche música, algunas canciones mostrarán su título, pero otras no. Eso es normal.**

### **5. Problemas habituales**

Intente resolver el problema con estas instrucciones; si no lo consigue, póngase en contacto con el distribuidor.

### **5.1.El dispositivo no se enciende**

Ha pulsado el botón On/Off muy rápido; manténgalo pulsado durante más de 3 segundos.

Si la batería está baja, cargue el dispositivo.

### **5.2.Apagado automático**

La batería está vacía, cargue el dispositivo.

### **5.3.El modo en espera dura muy poco**

Cargue completamente el reloj (durante al menos 2 horas).

Si está utilizando una tarjeta SIM y la cobertura es débil, la batería se agotará antes.

### **5.4.El reloj no carga**

La vida de la batería se deteriora tras cierto tiempo.

Intente cargarlo con otro cable de carga.

Compruebe si el cable se conecta correctamente al puerto USB.

### **5.5.La llamada entrante no muestra el nombre de la persona que llama**

No ha sincronizado su agenda de contactos con el reloj.

### **5.6.Mala calidad de audio**

El reloj y el teléfono están demasiado lejos uno del otro, por lo que la señal es débil.

También es posible que la cobertura de su teléfono sea mala; busque un lugar con una cobertura mejor.

