

BROSSE À AIR CHAUD 2 EN 1 : SÈCHE-CHEVEUX ET STYLER STYLOOM



MANUEL D'UTILISATION

Numéro de modèle : 5250

Nous vous remercions d'avoir choisi notre brosse 2 en 1 : Sèche-cheveux et Styler.

Vous pouvez désormais sécher et coiffer votre cheveux en même temps sans les endommager. Les trois modes de chaleur assurent un coiffage précis selon le type et la longueur de vos cheveux pour un résultat parfait.

Ce manuel fournit des consignes de sécurité et des conseils importants pour l'utilisation et l'entretien de votre nouvelle brosse soufflante.

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- 1 brosse à air chaud
- 1 manuel d'instructions

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Technologie tourmaline à base d'ions négatifs pour des cheveux plus sains
- Structure ultra-légère
- Moteur silencieux et puissant de 1000 watts
- Temps de séchage 60% plus rapide
- 3 vitesses de soufflage
- Chauffage en céramique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matériau** : ABS, céramique
- **Poids** : 0,60 kg
- **Tension** : 110V-240 V
- **Puissance** : 1000 W
- **Longueur du câble** : 160 cm

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :

Pour utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité, il est très important que l'utilisateur lise attentivement les instructions ci-dessous avant de l'utiliser. Veuillez conserver ces instructions pour référence future.

- La zone de la brosse / des poils sera chaude, NE TOUCHEZ PAS CETTE ZONE LORSQUE L'OUTIL EST EN MARCHÉ.
- L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes souffrant de certains handicaps.
- Tenez hors de portée des enfants.
- Ne l'utilisez pas si une partie de ce produit est écaillée ou fissurée lors de l'inspection visuelle.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est défectueux ou si le cordon est endommagé. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez d'abord la prise, puis vérifiez que l'alimentation électrique principale est allumée. Ne le modifiez pas. Utilisez votre politique d'échange pour recevoir un nouvel article.
- N'utilisez JAMAIS l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- N'utilisez JAMAIS l'appareil à proximité d'une baignoire, d'un bac de douche rempli d'eau ou de tout autre endroit humide. Ne l'utilisez jamais avec des mains ou des pieds humides.
- N'attrapez jamais un appareil électrique tombé dans l'eau ou tout autre endroit humide. Coupez l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur principal, puis débranchez-le.
- N'utilisez pas la brosse soufflante à proximité d'aérosols, de produits en spray ou autres articles de toilette.
- Faites toujours attention à ne pas vous brûler pendant l'utilisation.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Ne l'utilisez pas avec un convertisseur de tension.
- Avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien, veuillez vous assurer que l'appareil est débranché et complètement refroidi.

- Nos appareils électriques disposent d'une prise GFCI intégrée. Si votre appareil ne s'allume pas, veuillez vérifier à la fois le bouton de réinitialisation du GFCI ainsi que la prise DFCl si nécessaire.
- Ne l'utilisez JAMAIS sans le filtre arrière.
- Ne bloquez JAMAIS l'ouverture d'air de l'appareil et ne placez JAMAIS l'appareil à proximité ou sur une surface molle qui pourrait obstruer les ouvertures.
- N'utilisez JAMAIS un appareil électrique laissé dehors ou immergé dans l'eau.
- Ne dirigez jamais l'air chaud vers les yeux.
- Si votre brosse soufflante est équipée d'accessoires, laissez-la refroidir avant de fixer ou de retirer les accessoires sur / de la brosse.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par le non-respect de ces instructions ou toute autre utilisation inappropriée ou mauvaise manipulation.

PARTIES DE L'APPAREIL



1. Embout froid
2. Tête de brosse non amovible
3. Trous d'aération innovants
4. Conception ergonomique légère
5. Multiples réglages de chaleur
6. Cordon pivotant professionnel

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

- Avant de brancher, vérifiez la tension sur l'étiquette signalétique pour vous assurer qu'elle correspond à votre tension locale.
- Votre brosse est équipée de trois réglages de vitesse; bas, moyen et haut. Comme guide général, utilisez le réglage haute vitesse pour un séchage grossier pour des cheveux plus épais et le réglage moyen pour un contrôle plus fin et plus précis lors du coiffage. Le réglage bas peut être utilisé à la fin pour définir le style.
- Commencez par l'arrière de la tête lorsque vous séchez vos cheveux et progressez vers l'avant.
- NE concentrez PAS le flux d'air sur une zone pendant une période prolongée.
- **UTILISEZ LA BROSSSE AVEC PRÉCAUTION** : commencez par un réglage bas pour tester la bonne température pour votre cuir chevelu.
- **REMARQUE** : lors les premières minutes d'utilisation initiale, vous remarquerez peut-être de la fumée et une légère odeur, ceci est normal et disparaît rapidement.

UTILISATION :

1. Séchez vos cheveux avec une serviette.
2. Séparez vos cheveux en mèches gérables avec des pinces à cheveux.
3. Pour un séchage lisse, placez la brosse près des racines et brossez vers les extrémités.
4. Pour éviter la surchauffe du produit, veuillez d'abord le démarrer avec un réglage bas pour tester la bonne température pour votre cuir chevelu.
5. Pour des raisons d'hygiène, utilisez-le sur des cheveux propres.
6. Ne rincez jamais la brosse sous l'eau.





CONSEILS DE STYLE :

Pour sécher plus rapidement : séchez vos cheveux avec une serviette pour éliminer l'excès d'eau, puis peignez les cheveux mouillés pour de meilleurs résultats.

Pour un coiffage plus facile : séparez les cheveux en mèches faciles à coiffer avec des pinces à cheveux.

Pour obtenir des cheveux volumineux : tenez la brosse près de la racine et roulez jusqu'aux pointes.

Pour obtenir des cheveux lisses et souples : brossez doucement jusqu'aux pointes.

Pour boucler les pointes: placez la brosse à cheveux SOUS les pointes et maintenez-la 2 à 3 secondes avant de la faire rouler

Boucles vers l'extérieur : placez la brosse sur la pointe des cheveux et maintenez pendant 2 à 3 secondes avant de tourner vers l'extérieur.

CONSEILS : Protégez vos cheveux de la chaleur ! Nous vous recommandons d'appliquer un spray de protection thermique sur vos cheveux juste avant d'utiliser votre brosse Styloom pour protéger vos cheveux des dommages dus au coiffage thermique, réduire le nombre de cheveux cassés et augmenter l'aspect soyeux.



MAINTENANCE ET ENTRETIEN :

- Débranchez toujours et laissez refroidir avant le nettoyage.
- Inspectez périodiquement la grille du filtre/de l'entrée d'air à l'arrière de la brosse et retirez les débris qui peuvent s'y accumuler. L'accumulation de débris peut réduire le débit d'air et endommager la brosse.
- N'utilisez jamais les produits chimiques suivants pour nettoyer le produit :
Diluant, alcools ou tout autre produit chimique inflammable.
- N'enroulez PAS le cordon autour de l'appareil : cela peut provoquer une usure du cordon.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyer.



Instructions de recyclage et d'élimination



Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser le système de retour et de collecte en place ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il peut reprendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.