

GRILL&BAKE

Prije prve upotrebe:

- Ukloni svu ambalažu, oznake i naljepnice. Odloži ambalažu prije upotrebe u otpad. Ako se ti elementi ne uklone, može doći do požara.
- Operi oblogu toplom vodom i sredstvom za pranje posuđa, zatim isperi i temeljito osuši mekom krpom ili papirnatim ručnikom.

Upute za upotrebu:

- Podloga Grill&Bake može se upotrebljavati za pripremu raznih namirnica, npr. mesa, sira, povrća i slastica.
- Oštećena podloga nije prikladna za upotrebu.
- Podloga nije prikladna za upotrebu na otvorenoj vatri.
- Podloga se može upotrebljavati na temperaturama od -70°C do +260°C.
- Oštri predmeti kao što su noževi ili vilice nisu prikladni za upotrebu u kombinaciji s podlogom jer mogu oštetiti zaštitni sloj podloge. Upotrebljavaj drveni ili plastični kuhinjski pribor dok radiš s hranom na podlozi.
- Nakon svake upotrebe temeljito očisti i osuši podlogu.

Upozorenje!

- Oštećena podloga nije prikladna za pripremu hrane.