

GRILL&BAKE

Az első használat előtt:

- Távolítson el minden csomagolást, címkét és matricát. Használat előtt dobja ki a csomagolást; Távolítsa el ezeket, mert tűzveszélyesek.
- Meleg vízzel és mosogatószerrel tisztítsa meg a betétet, majd alaposan öblítse le, és törölje szárazra egy puha ruhával vagy papírtörülővel.

Használati útmutató:

- A Grill&Bake alátét különböző ételek pl.: hús, sajt, zöldségek és desszertek elkészítéséhez is kiváló.
- A sérült alátét ne használja.
- Az alátétet nem alkalmas nyílt tűzön való használatra.
- Az alátét -70°C-tól +260°C-ig használható.
- Éles tárgyakat, mint a késeket vagy villákat ne használja az alátéten, mivel azok károsíthatják az alátét védőrétegét. Az alátéten való ételekhez fából vagy műanyagból készült eszközöket használjon.
- Minden használat után alaposan tisztítsa és szárítsa meg.

Figyelmeztetések!

- A sérült alátét nem alkalmas ételkészítésre.