

GRILL&BAKE

Prima del primo utilizzo:

- Rimuovere tutti gli imballaggi, le etichette e gli adesivi. Togliere tutti gli imballaggi prima dell'uso; Se questi elementi non vengono rimossi, possono essere causa di incendio.
- Lavare il rivestimento con acqua calda e detersivo per piatti, quindi risciacquare e asciugare accuratamente con un panno morbido o un tovagliolo di carta.

Istruzioni per l'uso:

- La stuoia Grill&Bake può essere utilizzata per cuocere vari alimenti, ad es. carne, formaggio, verdure e dessert.
- Una stuoia danneggiata non è adatta all'uso.
- La stuoia non è adatta per l'uso diretto su fiamma libera.
- Il tappetino può essere usato a temperature di -70°C a $+260^{\circ}\text{C}$.
- Oggetti appuntiti come coltelli o forchette non sono adatti per l'utilizzo sul tappetino, in quanto possono danneggiare lo strato protettivo del tappetino. Usare utensili da cucina in legno od in plastica per spostare il cibo sulla stuoia.
- Pulire accuratamente e asciugare bene dopo ogni utilizzo.

Attenzione!

- Una stuoia danneggiata non è adatta per la preparazione dei cibi.