

# HETELUCHTBORSTEL 2IN1: HAARDROGER EN STYLER STYLOOM



## GEBRUIKSAANWIJZING

Modelnummer: 5250

Bedankt voor het kopen van uw 2in1-borstel: Haardroger en haarstyler.

Nu kunt u uw kapsel onmiddellijk drogen en stylen zonder uw haar te beschadigen. Drie instelbare warmte-instellingen zorgen voor een precieze styling op basis van uw haartype en lengte, en zorgen ervoor dat u het perfecte eindresultaat krijgt.

***Deze handleiding bevat veiligheidsinstructies en belangrijke tips voor het gebruik en onderhoud van uw nieuwe blaasborstel.***

## **VERPAKKING BEVAT:**

1 x heteluchtborstel

1 x handleiding

## **KENMERKEN EN VOORDELEN**

- Tourmaline-technologie van negatieve ionen voor gezonder haar
- Ultra lichtgewicht body
- Stille en krachtige motor van 1000 watt
- 60% snellere droogtijd
- 3 blaassnelheden
- Keramische verwamer

## **TECHNISCHE SPECIFICATIES**

- **Materiaal:** ABS, keramiek
- **Gewicht:** 0,60 kg
- **Spanning:** 110V-240 V
- **Vermogen:** 1000 W
- **Kabellengte:** 160 cm

## **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:**

Om het apparaat correct en veilig te gebruiken, is het erg belangrijk dat de gebruiker de onderstaande instructies vóór gebruik grondig leest. Bewaar deze instructie voor toekomstig gebruik.

- Het gebied van de borstel/borstelharen is heet. **RAAK DIT GEBIED NIET AAN ALS DE BORSTEL AAN IS.**
- Het apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten als het is aangesloten op het stopcontact. Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer het apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen of personen met bepaalde handicaps.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Niet gebruiken als een deel van dit product bij visuele inspectie is afgebroken of gebarsten.
- Gebruik het apparaat niet als het defect is of als het snoer beschadigd is. Als het apparaat niet goed werkt, controleer dan eerst de stekker en controleer vervolgens of de hoofdvoeding is ingeschakeld. Knoei er niet mee. Gebruik uw ruilbeleid om een nieuw artikel te ontvangen.
- Gebruik het apparaat **NOOIT** in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat **NOOIT** in de buurt van een badkuip, douchecabines met water of een andere vochtige plaats. Nooit gebruiken als handen of voeten nat zijn.
- Grijp nooit naar een elektrisch apparaat dat in het water is gevallen of op een andere vochtige plaats. Schakel de voeding uit bij de hoofdschakelaar en trek de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik de blaasborstel niet in de buurt van spuitbussen, sprayproducten of andere toiletartikelen.
- Pas altijd op dat u zich tijdens het gebruik niet brandt.
- Koppel het apparaat altijd los als het niet wordt gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is.
- Niet gebruiken met spanningsomvormer.
- Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld en volledig is afgekoeld voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.
- Onze elektrische apparaten hebben een geïntegreerde GFCI-uitgang. Mocht uw apparaat niet kunnen inschakelen, controleer dan zowel de GFCI-resetknop als de benodigde DFCI-stekker.

- NOOIT zonder achterfilter gebruiken.
- Blokkeer NOOIT de luchtopening van het apparaat en plaats het apparaat NOOIT in de buurt van of op een zacht oppervlak waardoor de openingen kunnen worden geblokkeerd.
- Gebruik NOOIT een elektrisch apparaat dat buiten heeft gestaan of in water is ondergedompeld.
- Richt nooit hete lucht op de ogen.
- Als uw blaasborstel is uitgerust met hulpstukken, laat deze dan afkoelen voordat u hulpstukken op/van de borstel bevestigt of verwijdert.
- Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor enige schade die wordt veroorzaakt door het niet naleven van deze instructies of enig ander onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

## ONDERDELEN VAN APPARAAT



1. Koude bovenkant
2. Niet-afneembare borstelkop
3. Innovatieve luchtstroomopeningen
4. Lichtgewicht ergonomisch ontwerp
5. Meervoudige warmte-instelling
6. Professioneel draaibaar snoer

## HANDLEIDING:

- Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of het voltage op het typeplaatje overeenkomt met uw plaatselijke voltage.
- Uw borstel is uitgerust met drie snelheden; laag, midden en hoog. Gebruik als algemene richtlijn de hoge snelheidsstand voor globaal drogen voor dikker haar en de middelste stand voor fijnere en nauwkeurigere controle bij het stylen. De lage stand kan aan het einde worden gebruikt om de style in te stellen.
- Begin aan de achterkant van het hoofd bij het drogen van uw haar en werk naar voren.
- Concentreer de luchtstroom niet gedurende langere tijd op een bepaald gebied.
- **WEES VOORZICHTIG:** begin met een lage stand om de juiste temperatuur voor uw hoofdhuid te testen.
- **OPMERKING:** tijdens de eerste paar minuten van het eerste gebruik kunt u rook en een lichte geur opmerken, dit is normaal en verdwijnt snel.

## GEBRUIK:

1. Droog uw haar met een handdoek.
2. Verdeel het haar in hanteerbare secties met de haarclips.
3. Voor soepel uitblazen, plaats het dicht bij de wortels en borstel het naar de uiteinden.
4. Om oververhitting van het product te voorkomen, moet u het eerst op een lage stand starten om de juiste temperatuur voor uw hoofdhuid te testen.
5. Gebruik het om hygiënische redenen op schoon haar.
6. Spoel de borstel nooit af onder water.





## STYLING TIPS:

**Om sneller te drogen:** droog uw haar met een handdoek om overtollig water te verwijderen en kam het natte haar vervolgens met een kam voor het beste resultaat.

**Voor eenvoudiger stylen:** verdeel het haar in hanteerbare secties met de haarclips.

**Om volumineus haar te krijgen:** houd de borstel dicht bij de wortel en rol naar de punten.

**Om glad, steil haar te krijgen:** borstel glad naar het einde toe.

**Om de punten te krullen:** plaats de haarborstel ONDER de punten en houd deze 2 tot 3 seconden vast voor het ronddraaien

**Naar buiten staande krullen:** plaats de borstel over de haarpunten en houd deze 2 tot 3 seconden vast voordat u naar buiten draait.

**TIP: Bescherm uw haar tegen hitte!** We raden u aan om kort voordat u uw Styloom-borstel gebruikt een hittebeschermingsspray op uw haar aan te brengen om uw haar te beschermen tegen schade door de thermische styling van uw haar, het aantal gespleten haarpunten te verminderen en de glans te vergroten.



## **ONDERHOUD EN VERZORGING:**

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact en laat afkoelen voordat u gaat schoonmaken.
- Inspecteer regelmatig het luchtinlaat- / filterzeef aan de achterkant van de borstel en verwijder vuil dat zich mogelijk heeft opgehoopt. Ophoping kan de luchtstroom verminderen en de borstel beschadigen.
- Gebruik nooit de volgende chemicaliën om het product te reinigen; Verdunner, benzinealcoholen of andere ontvlambare chemicaliën.
- Wikkel het snoer NIET om het apparaat: dit kan slijtage van het snoer veroorzaken.
- Gebruik een zachte, droge doek om te reinigen.



### Instructies voor recycling en afvoer



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.