

GRILL&BAKE

Przed pierwszym użyciem:

- Należy usunąć wszystkie elementy opakowania, etykiety i naklejki. Wyrzucić opakowanie przed użyciem – jeśli elementy te nie zostaną usunięte, stanowią zagrożenie pożarowe.
- Należy umyć powłokę ciepłą wodą i płynem do mycia naczyń, a następnie przepłukać i dokładnie wysuszyć miękką szmatką lub ręcznikiem papierowym.

Instrukcja użytkowania:

- Mata do grillowania i pieczenia Grill&Bake może być używana do przygotowywania różnych potraw, np. mięs, serów, warzyw i deserów.
- Mata nie nadaje się do użycia po uszkodzeniu.
- Maty nie można używać na otwartym ogniu.
- Mata może być używana w temperaturze od -70°C do 260°C.
- Nie należy używać do maty ostrych przedmiotów, takich jak noże lub widelce, ponieważ mogą uszkodzić warstwę ochronną maty. Do jedzenia znajdującego się na macie należy używać drewnianych lub plastikowych przyborów kuchennych.
- Należy dokładnie wyczyścić i dobrze osuszyć matę po każdym użyciu.

Ostrzeżenia!

- Mata nie nadaje się do przygotowywania potraw.